SONY

3-285-372-01(1)

本機で楽しむために

準備する 17

30

52

編集する

撮る/見る

メディアを使いこなす 68

本機の設定を変える

パソコンを活用して

困ったときは 104

その他 118

安全のために

各部のなまえ・ 用語集·索引

デジタルHDビデオカメラレコーダー

取扱説明書

HDR-UX20


















電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し ています。取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ でも見られるところに必ず保管してください。

→130~132ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害**、また**火災などの財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、 故障したまま使用していないか、などを点検してく ださい。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら/煙が出たら

- 電源を切る
 - 2 電池をはずす
 - ❸ ソニーの相談窓口に 連絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。

⚠危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や 気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水 などきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治 療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ◆ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のような表示をしています。

危険

この表示のある事項を守らないと、 極めて危険な状況が起こり、その結 果大けがや死亡にいたる危害が発 生します。

♠ 警告

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、その結 果大けがや死亡にいたる危害が発 生することがあります。

! 注意

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、 けがや財産に損害を与えることが あります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







ぬれ手禁止

行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

指示

電池について

「安全のために」の文中の「電池」とは、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

お買い上げいただきありがとうございます。

本機には2種類の取扱説明書がありま वं्

- ●取扱説明書(本書)
- ◆本機で記録した画像をパソコンで扱う方 法は、付属のCD-ROM収録の「PMB ガ イド |をご覧ください(100ページ)。

本機で使えるディスクについて

本機で使用できるディスクは、下記のみで す。

- 8cm DVD-RW
- 8cm DVD+RW
- 8cm DVD-R
- 8cm DVD+R DI

下記のマークのついたディスクをお使い ください(詳しくは12ページ)。









記録/再生における信頼性、耐久性の面から、 ソニー製ディスク、またはビデオカメラでの 使用に適した compress (for VIDEO CAMERA)マークの付いたディスクのご 使用をおすすめします。

() ご注意

上記以外のディスクを使用した場合は、正常な 記録/再生や、ディスクの取出しができなくな る可能性があります。

本機で使える"メモリースティック"に ついて

- 動画撮影時は、1GB以上の次のマークが付いた "メモリースティック PRO デュオ"の使用をお すすめします。
 - MEMORY STICK PRO DIIO ("メモリース ティック PRO デュオ")*
 - MFMORY STICK PRO-HG Dun ("メモリース ティック PRO-HG デュオ")
 - * Mark2表示があるものとないもの両方使 えます。

- "メモリースティック PRO デュオ" 1枚あたり の撮影可能時間は、29ページをご覧ください。
- 使用可能な "メモリースティック" の最新情報 については、ホームページ上の「メモリース ティック対応表 |をご確認ください(裏表紙)。

"メモリースティック PRO デュオ"/"メモ リースティック PRO-HG デュオ" (本機で使用するサイズ)



"メモリースティック" (本機では使用できません)



- 本書では、"メモリースティック PRO デュオ"/ "メモリースティック PRO-HG デュオ" を「"メ モリースティック PRO デュオ"」と表現してい ます。
- 上記以外のメモリーカードは使用できません。
- "メモリースティック PRO デュオ"は"メモ リースティック PRO"対応機器でのみ使用可 能です。
- "メモリースティック PRO デュオ"本体および メモリースティック デュオ アダプターにラベ ルなどを貼らないでください。
- "メモリースティック PRO デュオ"を"メモ リースティック"対応機器で使用する場合、"メ モリースティック PRO デュオ"をメモリース ティック デュオ アダプターに入れてからお使 いください。

故障や破損の原因となるため、特にご注 意ください。

次の部分をつかんで持たないでください。







液晶画面



- ◆本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「本機の取り扱いについて」もご覧ください (124ページ)。
- 本機の**に**(動画)ランプ/ (静止画)ランプ (21ページ)やACCFSSランプ(26ページ)/ア クセスランプ(28ページ)が点灯、点滅中に次の ことをすると、メディアが壊れたり、記録した 映像が失われる場合があります。
 - 本機からバッテリーやACアダプターを取り はずす
 - 本機に衝撃や振動を与える
 - "メモリースティック PRO デュオ"を取り出 ₫
- ◆本機をケーブル類で他機と接続するときは、端 子の向きを確認してつないでください。無理に 押し込むと端子部が破損することがあります。 また、本機の故障の原因となります。

メニュー項目、液晶画面、ファインダー およびレンズについてのご注意

- 影/再牛条件では使えません(同時に選べませ hi).
- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99% 以上の非常に精密度の高い技術で作られてい ますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点 が消えなかったりすることがあります。これは 故障ではありません。これらの点は記録されま せんん



- 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向け たままにすると故障の原因になります。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因 になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない 場合は撮影できます。

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 確認してください。ためし撮りには、内蔵メモ リーへの録画/録音をおすすめします(34ペー ジ)。
- 万一、ビデオカメラレコーダーやメディアなど の不具合により記録や再生がされなかった場 合、画像や音声などの記録内容の補償について は、ご容赦ください。
- あなたがビデオで緑画/緑音したものは個人と して楽しむほかは、著作権法ト、権利者に無断 で使用できません。なお、実演や興業、展示物な どのうちには、個人として楽しむなどの目的が あっても、撮影を制限している場合があります のでご注意ください。

画像が正しく記録/再生されないときは メディア初期化してください

長期間、画像の撮影/消去を繰り返していると、本 機の内蔵メモリーや "メモリースティック PRO デュオ"内のファイルが断片化(フラグメンテー ション)されて、画像が正しく記録/保存できなく なる場合があります。このような場合は、画像を 保存(56、64、100ページ)したあと、メディア初 期化(74ページ)を行ってください。

他機での再生に際してのご注意

本機は、HD(ハイビジョン)画質の記録に MPEG-4 AVC/H.264のHigh Profileを採用し ております。このため、本機でHD(ハイビジョ ン)画質で記録した映像は、次の機器では再生で きません。

- High Profileに対応していない他のAVCHD 規格対応機器
- AVCHD規格に非対応の機器

本機の廃棄/譲渡に関するご注意

本機で内蔵メモリーの初期化(74ページ)を行なっても、内蔵メモリーのデータは完全に消去されないことがあります。本機を譲渡するときは、[一データ消去](79ページ)を行って、内蔵メモリーのデータの復元を困難にすることをおすすめします。本機を廃棄するときは、本機を物理的に破壊することをおすすめします。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

カール ツァイス レンズ搭載

本機はカール ツァイス レンズを搭載し、繊細な 映像表現を可能にしました。本機用に生産された レンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発した、MTF*測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイス レンズとしての 品質を維持しています。

さらに本機はT*コーティングを採用しており、 不要な反射を抑え、忠実な色再現性を実現しております。

* 単ジュレーション・トランスファー ファンクション * Modulation Transfer Functionの略。コント ラストの再現性を表す指標です。被写体のあ る部分の光を、画像の対応する位置にどれだ け集められるかを表す数値。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を 使っています。画像や本機の画面表示は実際に 見えるものと異なります。
- ◆本書では8cm DVDを「ディスク」と表現しています。
- 本書では、内蔵メモリー、ディスク、"メモリー スティック PRO デュオ"をまとめて「メディ ア」と表現しています。
- メディアやアクセサリーの仕様および外観は、 予告なく変更することがあります。

本書で使うマークについて


お使いになるメディアの種類によっては、 できない操作があります。その場合には、対 応しているメディアを本機で表示される下 記のようなマークで記載します。

内蔵メモリー



ディスク







目次

安全のために2 使用前に必ずお読みください3 ▶「やりたいこと」から探す目次8	自分撮り(対面撮影)する
本機で楽しむために	(フィルムロールインデックス)43 顔画像から見たい場面を探す (フェイスインデックス)43
いろいろな「メディア」を便利に 使おう9 使いかたの流れ10 メディアの特徴12	撮影日から画像を探す (日付インデックス)44 再生ズームする44 静止画を連続再生する
「♠ ホーム」と「⁰=オプション」 ー 2種類のメニューで本機を使いこ なす!14	(スライドショー)45 テレビにつないで見る46 編集する
準備する	□ (その他の機能) カテゴリーででき
準備1:付属品を確かめる	ること
撮る/見る	メディアを使いこなす
かんたんに撮って見る (国33) かんたん操作)	(メディア管理)カテゴリーでできること

最適なディスクを決める (ディスク選択ガイド)77 管理ファイルを修復する78 内蔵メモリーのデータを復元しにくく する79 本機の設定を変える	その他 海外で使う118 内蔵メモリー / "メモリースティック PRO デュオ"のファイル/フォルダ 構成119 使用上のご注意とお手入れ120
 ホームメニューの量(設定)カテゴリーでできること 80 設定のしかた 80 (設定)カテゴリーの項目一覧 81 動画撮影設定 (動画を撮影するときの設定) 82 静止画撮影設定 (静止画を撮影するときの設定) 86 画像再生設定 (表示内容の設定) 88 音/画面設定 (操作音やパネルの設定) 	ディスクについて
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1	各部のなまえ・用語集・索引 各部のなまえ
パソコンを活用して楽しむ Windowsパソコンでできること	

警告表示とお知らせメッセージ ... 114

「やりたいこと」から探す目次

ゴルフのスイング をチェックしたい



▶なめらかスロー録画38

ゲレンデや浜辺できれいに撮りたい



動画撮影中に静止画も撮りたい



▶デュアル記録......37

ステージ上の子供 の顔がライトで白 くなってしまう



▶スポットライト97

花をアップで くっきり撮りたい



▶ソフトポートレート......96 ▶フォーカス......95 ▶テレマクロ......95 花火をきれいに撮 りたい



▶打ち上げ花火 96 ▶フォーカス 95

画面左の犬に ピントを合わせた い



▶フォーカス......95 ▶スポットフォーカス......95 暗い部屋で子供の 寝顔を きれいに撮りたい



いろいろな「メディア」を便利 に使おう


メディアを選ぶ

本機では、記録/再生/編集するメディアを内蔵メモリー、ディスク、"メモリースティック PRO デュオ"から選ぶことができます(24ページ)。動画のメディアは[動画メディア設定]、静止画のメディアは[静止画メディア設定]でそれぞれ設定します。



本機のメディア間でダビングする

本機の[動画ダビング]を使うと、内蔵メモリーや "メモリースティック PRO デュオ" に記録した動画を、他の機器を使わずにディスクにダビングできます(56ページ)。



使いかたの流れ

▶準備する

■ メディアを設定する(24ページ)

動画/静止画ごとに、メディアを設定します。動画の場合は同時に画質(HD(ハイビジョン)、SD(標準))の設定も行います。

▶撮影する(34ページ)

本機は、AVCHD規格の「1920×1080/60i」方式に対応しており(121ページ)、高細密で美しい画像が撮影できます。

() ご注意

- お買い上げ時は、AVCHD規格「1440×1080/60i」方式の[HD SP] に設定されています。設定変更については82ページをご覧ください。
- SD(標準)画質でも撮影できます。
- ◆本書では、特に説明する場合を除き、AVCHD1080i方式のことを「AVCHD」と記載します。



▶HD(ハイビジョン)画質で撮影した画像を楽しむ

■ ハイビジョンテレビで楽しむ

高細密で鮮やかなHD(ハイビジョン)画質で楽しめます(46ページ)。



♡ ちょっと一言

- [テレビ接続ガイド] (46ページ)もご覧ください。
- ◆SD(標準)画質のテレビでも再生できます。

■ AVCHD規格対応機器で再生する

お持ちの再生機器がAVCHD規格に対応している場合、HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクや"メモリースティック PRO デュオ"を再生できます。

重要なお知らせ

- AVCHD対応機器であってもディスクや "メモリースティック PRO デュオ" を再生できない場合があります。
- ●DVDプレーヤー/レコーダーはAVCHD規格に非対応のため、HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクを再生できません。
- ◆HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクはDVDプレーヤー/レコーダーに入れないでください。 ディスクが取り出せなくなることがあります。

▶画像を保存する

- 本機のメディア間でダビング/コピーする(56ページ)
- 他の機器にダビングする(64ページ)
- パソコンで編集する(100ページ)

同梱ソフトウェア「Picture Motion Browser」を使って、画像をパソコンに取り込んだり、ディスクに保存できます。

メディアの特徴

本機では、内蔵メモリー、直径8cmのDVD-RW、DVD+RW、DVD-R、DVD+R DL、"メモリースティック PRO デュオ"に画像を記録できます。本機で使用できる"メモリースティック"については3ページをご覧ください。

ディスクについて

記録画質(HD(ハイビジョン)/SD(標準))とディスクの種類で、撮影後にできることが決まります。撮影や編集の目的に合ったディスクを用意してください。

()は参照ページ

HD(ハイビジョン)画質で記録するとき				
ディスクの種類	DVD- RW	DVD+ RW	DVD-R	DVD+R DL
ディスクのマーク	DVD RW	RW DVD + ReWritable		RW DVD+R DL
本機で画像を削除、編集できる(53、59)	0	0	_	_
他機で再生するには、ファイナライズが必要 (69)	0	0	0	0
ファイナライズ後に追加で記録できる(76)	0	0	_	_
初期化してまた使える(75)	0	0	_	_
1枚のディスクの片面に長時間記録できる	_	_	_	0

SD(標準)画質で記録するとき					
ディスクの種類	DVD-RW [*] VIDEO VR		DVD+ RW	DVD-R	DVD+R DL
ディスクのマーク	RW		RW DVD+ReWriteble		RW DVD+R DL
撮影直後の画像を削除できる(54)	0	0	0	_	_
本機で画像の削除や編集が自由に できる(53、59)	_	0	_	_	_
他機で再生するには、ファイナライ ズが必要(69)	0	0	_**	0	0
ファイナライズ後に追加で記録で きる(76)	0	0	0	_	_
初期化してまた使える(75)	0	0	0	_	_
1枚のディスクの片面に長時間記録できる	_	_	_	_	0

^{*} DVD-RW のときは、VIDEO モードと VR モードの 2 つの記録フォーマットがあります。

^{**}パソコンの DVD ドライブで再生する場合は、ファイナライズが必要になります。ファイナライズしていないディスクはパソコンの故障の原因になります。

動画の撮影可能時間

内蔵メモリーとディスク片面あたりの録画時間の目安(単位:分)。[録画モード] (82ページ)の設定によって、撮影可能時間は異なります。

()内は最低録画時間

メディアの種類	内蔵メモリー	DVD-RW/ DVD+RW/ DVD-R	DVD+R DL
HD(ハイビジョン)画質のとき			
AVC HD 16M(FH)*(最高画質)	55(55)	_	_
AVC HD 14M(FS)*(最高画質)	_	11(11)	21(21)
AVC HD 9M(HQ)**(高画質)	115(80)	20(14)	35(26)
AVC HD 7M(SP)**(標準画質)	140(100)	25(18)	45(34)
AVC HD 5M(LP)**(長時間)	180(145)	32(26)	60(49)
SD(標準)画質のとき			
SD 9M(HQ)(高画質)	115(100)	20(18)	35(32)
SD 6M(SP)(標準画質)	170(100)	30(18)	55(32)
SD 3M(LP)(長時間)	325(215)	60 (44)	110(80)

^{*} AVCHD 規格の「1920 × 1080/60i」方式で記録します。

(2) ご注意

◆HD(ハイビジョン)画質で記録するとき、画像の横縦比はワイド(16:9)になります。

♡ ちょっと一言

- 表の16M、14Mなどの数値は、平均ビットレートです。「M」は「Mbps」のことです。
- 撮影可能時間は、[メディア情報]で確認できます(74ページ)。
- 両面ディスクを使うと、表面と裏面の両方に記録できます(120ページ)。
- "メモリースティック PRO デュオ"の動画撮影可能時間については29ページをご覧ください。

撮影シーンに合わせてビットレート(一定時間あたりの記録データ量)を自動調節するVBR(Variable Bit Rate)方式を採用しています。そのため、メディアへの録画時間は変動します。たとえば、動きの速い映像はメディアの容量を多く使って鮮明な画像を記録するので、録画時間は短くなります。

^{**}AVCHD 規格の「1440 × 1080/60i」方式で記録します。

「♠ホーム」と「⁰ュオプション」

-2種類のメニューで本機を使いこなす!

「 ↑ ホームメニュー」は、操作の出発点



項目の内容を知りたい ときに使います(15 ページ)

▶ホームメニューのカテゴリーと項目

(撮影)カテゴリー

項目	ページ
動画*	35
静止画*	35
なめらかスロー録画	38

項目	ページ
V.インデックス*	40
■ インデックス*	43
●インデックス*	43
プレイリスト	61

(その他の機能)カテゴリー

項目	ページ
削除**	53
動画から静止画作成	55
動画ダビング	56
静止画コピー	58
編集	59
プレイリスト編集	60
印刷	66
USB接続	100

項目	ページ
テレビ接続ガイド*	46

▶(メディア管理)カテゴリー

項目	ページ
動画メディア設定*	24
静止画メディア設定*	25
ファイナライズ*	69
メディア情報	74
メディア初期化*	74
ファイナライズ解除	76
ディスク選択ガイド	77
管理ファイル修復	78


. (設定)カテゴリー*

お買い上げ時の設定の変更など、さまざま な設定ができます(80ページ)。


- * かんたん操作(30ページ)中も設定できます。 会 (設定)カテゴリーで使える項目について 詳しくは、81ページをご覧ください。
- ** 「動画メディア設定] (24ページ) を内蔵メモ リーや"メモリースティック PRO デュオ"に 設定した場合は、かんたん操作中(30ページ) でも設定できます。

ホームメニューの使いかた

1 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを矢印の方向 にずらして、本機の電源を入れる。



- 2 ★ (ホーム)ボタンA(またはB) を押す。
- ♠ (ホーム)ボタンB



- ★ (ホーム)ボタンA
- 3 希望のカテゴリーをタッチする。

例) **目** (その他の機能)カテゴリーのとき



4 希望の項目をタッチする。

例)[編集]のとき



5 本機の表示に従って操作する。

ホームメニュー画面を消すには|▼|をタッチする。

- ▶ホームメニューの説明を見る (ヘルプ)
- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。

ホームメニューが表示されます。



2 [?] (ヘルプ)ボタンをタッチする。

? (ヘルプ)ボタンの下辺がオレンジ 色に変わります。



3 内容を知りたい項目をタッチする。



タッチした項目の内容が表示されます。その項目を実行するには[はい]、実行しないときには[いいえ]をタッチしてください。

ヘルプを解除するには

手順**2**でもう1度 ?? (ヘルプ)ボタンを タッチする。

オプションメニューを使う

撮影、再生中など、その状況で使える機能を表示して、気軽に設定できます。詳しくは、93ページをご覧ください。




೦_(オプション)ボタン

準備1:付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。
()内は個数。

ACアダプター(1)(18ページ)



電源コード (1)(18ページ)



D端子A/Vケーブル(1)(47ページ)



A/V接続ケーブル (1)(49、64ページ)



USBケーブル (1)(65、66ページ)



ワイヤレスリモコン(1)(136ページ)



ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。

リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60(1)(18ページ)




CD-ROM[Handycam Application Software](1)(100ページ)

- 「Picture Motion Browser」(ソフトウェア)
- 「PMB ガイド」

取扱説明書 <本書>(1)

保証書(1)

準備2:バッテリーを充電する



専用の"インフォリチウム"バッテリー(Hシリーズ)(123ページ)を本機に取り付けて充電します。

😝 ご注意

- "インフォリチウム" バッテリーHシリーズ以 外は使えません。
- **1** POWERスイッチを「OFF (CHG)」(お買い上げ時の設定)に する。
- 2 バッテリーと本体の端子を合わせ (①)、「カチッ」というまでしっかり はめる(②)。

3 ACアダプターのDCプラグを本 機のDC IN端子につなぐ。

端子カバーを開け、ACアダプターの DCプラグをつなぐ。本機とDCプラグ の▲マークを合わせる。

4 電源コードをACアダプターとコンセントにつなぐ。

CHG(充電)ランブが点灯し、充電が始まります。CHG(充電)ランプが消えると、充電が終了します。

5 充電が終わったら、ACアダプター を本機のDC IN端子から抜く。


() ご注意

◆ACアダプターを抜くときは、本機とDCプラグを持って抜いてください。

バッテリーを取りはずすには

- ① POWERスイッチを「OFF(CHG) にす る。
- ② BATT(バッテリー取りはずし)ボタンを 押しながら、バッテリーを矢印の方向へ取 りはずす。

BATT(バッテリー取りはずし)ボタン



() ご注意


- ・バッテリーやACアダプターは、本機の**は**(動 画)ランプ/ (静止画) ランプ(21ページ)/ ACCESSランプ(26ページ)/アクセスランプ (28ページ)が点灯していないことを確認して から取りはずしてください。
- 長い時間使わないときは、バッテリーを使い 切ってから保管してください(124ページ)。

コンセントからの電源で使うには

充電するときと同じ接続で使う。 バッテリーを取り付けたままでもバッテ リーは消耗しません。


バッテリーの残量を確認するには

POWERスイッチを「OFF(CHG) にし たあと、DISP/BATT INFOボタンを押す。



しばらくすると、バッテリーの情報が約7 秒間表示されます。情報が表示されている 間にボタンを押すと、最大20秒まで表示 を延長できます。

およそのバッテリー残量



およその撮影可能時間

充電時間(満充電)

使い切った状態からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	満充電時間
NP-FH50	135
NP-FH60(付属)	135
NP-FH70	170
NP-FH100	390

撮影可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

「HD はハイビジョン画質、「SD は標準画質を あらわしています。

メディアを内蔵メモリー/"メモリース ティック PRO デュオ"に設定したとき:

バッテリー型名	連続撮影時		実撮影	影時*
画質	HD	SD	HD	SD
NP-FH50	70	90	35	45
	75	95	40	50
NP-FH60	95	120	50	60
(付属)	100	130	50	65
NP-FH70	150	195	80	100
	160	205	85	105

バッテリー型名	連続撮影時		実撮	影時*
NP-FH100	-	440 470		

メディアをディスクに設定したとき:

バッテリー型名	連続撮影時		実撮	影時*
画質	HD	SD	HD	SD
NP-FH50	60	80	30	40
	65	85	35	45
NP-FH60	80	105	40	55
(付属)	90	115	45	60
NP-FH70	130	170	65	90
	140	185	70	95
NP-FH100	305	385	160	200
	325	415	170	215

^{*} 実撮影時とは、録画スタンバイ、POWERス イッチの切り換え、ズームなどを繰り返した ときの時間です。

() ご注意

- メディアの設定については、24ページをご覧く ださい。
- それぞれの時間は、「録画モード」を[HD SP]または[SD SP]に設定した場合のものです。
 上段:液晶画面バックライトが「入」のとき下段:液晶画面を閉じてファインダーを使用するとき

再生可能時間

満充電からのおよその時間(分)。 「HD」はハイビジョン画質、「SD」は標準画質を あらわしています。

メディアを内蔵メモリー/"メモリース ティック PRO デュオ"に設定したとき:

バッテリー型名 液晶画面 再生*		液晶画面で 再生*		画面を 【再生
画質	HD	SD	HD	SD
NP-FH50	110	125	120	135

バッテリー型名	液晶画面で 再生*				
NP-FH60 (付属)	145	165	160	180	
NP-FH70	235	270	255	290	
NP-FH100	535	600	580	650	

メディアをディスクに設定したとき:

バッテリー型名	液晶画面で 再生*		液晶画面を 閉じて再生	
画質	HD	SD	HD	SD
NP-FH50	90	100	100	115
NP-FH60 (付属)	120	135	130	150
NP-FH70	195	220	215	245
NP-FH100	440	500	485	555

^{*} 液晶画面バックライトが「入」のとき

(2) ご注意

メディアの設定については、24ページをご覧く ださい。

バッテリーについて

- バッテリーの交換は、POWERスイッチを 「OFF(CHG)」にして**自**(動画)ランプ/
 (静止画)ランプ(21ページ)/ACCESSランプ(26ページ)/アクセスランプ(28ページ)が消えてから行ってください。
- 次のとき、充電中の 4 /CHG (フラッシュ/充電) ランブが点滅したり、バッテリーインフォ(19ページ) が正しく表示されないことがあります。
 - バッテリーを正しく取り付けていないとき
 - バッテリーが故障しているとき
 - バッテリーが劣化しているとき (バッテリーインフォ表示のみ)
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプターが本機のDC IN端子につながれてい る限り、バッテリーからは電源供給されません。

- ビデオライト(別売り)を取り付けたときは、 バッテリーパックNP-FH70. NP-FH100での ご使用をおすすめします。
- NP-FH30は撮影/再生可能な時間が短いため、 本機での使用はおすすめできません。

充電/撮影/再牛可能時間について

- 25℃(10~30℃が推奨)で使用したときの時 間です。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそ れぞれ短くなります。
- 使用状態によって、撮影/再生可能時間が短く なります。

ACアダプターについて

- ◆ACアダプターは手近なコンセントを使用して ください。本機を使用中、不具合が生じたとき はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を 遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- ◆ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子 を金属類でショートさせないでください。故障 の原因になります。

準備3:電源を入れて日 付時刻を合わせる

初めて電源を入れたときは日付、時刻を設 定してください。設定しないと、電源を入 れたり、POWERスイッチを切り換えるた びに「日時あわせ」が表示されます。

画面のボタンをタッチする



 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを矢印の方向 に繰り返しずらして、使用する モードのランプを点灯させる。

(動画):動画を撮影するとき

(静止画):静止画を撮影するとき

初めて電源を入れたときは、手順3にす すむ。

2 ♠ (ホーム)→ ➡(設定)→[時計 設定]→[日時あわせ]をタッチす る。

[日時あわせ]画面が表示されます。



- **3** □/□でエリアを選び、[次へ]を タッチする。
- **4** サマータイムを設定し、[次へ]を タッチする。

日本国内で使用するときは[切]を選ぶ。

5 ▲/▼で[年]を合わせる。



- **6** ◀/▶で[月]に移動し、▲/▼で合わせる。
- **7** 同様に[日]、時、分を合わせ、[次 へ]をタッチする。
- **8** 設定された日付時刻を確認し、 OK をタッチする。

設定した日時から時計が動き始めます。 2037年まで設定できます。 真夜中は12:00AM、正午は12:00PM です。

電源を切るには

POWERスイッチを「OFF(CHG)」にする。

() ご注意

- 3か月近く使わないでおくと、内蔵の充電式電池が放電して、日付、時刻の設定が解除されます。内蔵の充電式電池を充電してから設定し直してください(126ページ)。
- ●電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒 かかります。その間、本機の操作はできません。
- 本機の電源を入れると自動的にレンズカバー が開きます。再生画面に切り換えたり、電源を 切ったりすると閉まります。
- お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態が約5分続くと、バッテリー消耗防止のため、自動的に電源が切れます([自動電源オフ]、92ページ)。


賞 ちょっと一言

- 日付時刻は撮影時には表示されません。自動的にメディアに記録され、再生時に表示させることができます([日時/データ表示]、88ページ)。
- 世界時刻表は118ページをご覧ください。
- サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を 有効に使うために時計を標準時間より進める 制度で、欧米諸国では広く採用されています。
 本機で「サマータイム」を[入]にすると、時計が 1時間進みます。
- 反応するボタンがずれていると感じるときは、 タッチパネルの調節(キャリブレーション)を してください(125ページ)。

準備4:撮影前の調節をする

液晶画面を見やすく調節する

液晶画面を90°まで開き(①)、見やすい角度に調節する(②)。



液晶画面バックライトを消してバッテ リーを長持ちさせるには

DISP/BATT INFOボタンをにかいますが表示されるまで数秒間押したままにする。

明るい場所で使うときや、バッテリーを長持ちさせるときに効果的です。録画される 画像に影響ありません。

解除するには、にる が消えるまでDISP/BATT INFOボタンを押したままにします。

6 ご注意

液晶画面を開閉するときや、角度を調節するときに、液晶画面横のボタンを誤って押さないようにで注意ください。

貸 ちょっと一言

- 液晶画面を180°回転させたまま、外側に向けて本体に収められます。本機で画像を再生するときに便利です。
- DISP/BATT INFOボタンを押すたびに、バッテリー残量などの情報が表示→非表示と切り替わります。

ファインダーを見やすく調節する

バッテリー切れが心配なときや、液晶画面で画像を見づらいときなどは、液晶画面を閉じて、ファインダーで画像を見ることもできます。

ファインダーを引き出してから、目を当て て画像を見ます。ご自分の視力に合わせ て、視度を調節してください。




♡ ちょっと一言

ファインダーのバックライトの明るさは、

 \spadesuit (ホーム)→ \blacksquare (設定)→[音/画面設定] →[VFバックライト]で設定できます(90ページ)。

グリップベルトを調整する

グリップベルトを図の順番にしっかりと 締め、正しく構えます。



進備5:メディアを設定する

本機では、記録/再生/編集するメディアを動画、静止画ごとに選ぶことができます。動画用のメディアは、内蔵メモリー、ディスク、"メモリースティック PRO デュオ"を設定できます。動画では、メディアと同時に記録画質も設定します(即は(ハイビジョン)、または、150日(標準画質))。静止画用のメディアは、内蔵メモリー、"メモリースティック PRO デュオ"を設定できます。

お買い上げ時は、動画/静止画ともに内蔵メモリーに設定されています。



動画用のメディアを設定する

1 ♠ (ホーム)→**●** (メディア管理)→[動画メディア設定]をタッチする。

動画メディアの設定画面が表示されます。

2 希望のメディアと画質をタッチする。



① [配配内蔵メモリー]メディア:内蔵メモリー画質:HD(ハイビジョン)

- ② [100 メモリースティック]メディア: "メモリースティック PRO デュオ"画質: HD(ハイビジョン)
- ③ [ディスク] メディア:ディスク 画質:HD(ハイビジョン)/SD(標準) 記録画質は、「準備6」で選ぶ画質にな ります(26ページ)。
- ④ [野野内蔵メモリー]メディア:内蔵メモリー画質:SD(標準)
- ⑤ [SDD メモリースティック]メディア: "メモリースティックPRO デュオ"画質:SD(標準)
- **3** [はい]をタッチする。
- **4** [完了しました] と表示されたら、 ○K をタッチする。

動画用のメディアが切り替わります。

静止画用のメディアを設定する

 (ホーム)→●(メディア管理)→[静止画メディア設定]を タッチする。

静止画メディアの設定画面が表示され ます。




- 2 希望のメディアをタッチする。
- () ご注意
- ディスクは静止画用のメディアに設定できません。
- **3** [はい]をタッチする。
- **4** [完了しました] と表示されたら、 ○K をタッチする。

静止画用のメディアが切り替わりま す。


メディア設定を確認するには

- ① POWERスイッチを繰り返しずらして、動画のメディアを確認するときは**に**(動画)ランプを、静止画のメディアを確認するときは (静止画)ランプを点灯させる。
- ② 画面右上に表示されたメディアのアイコンを確認する。





画面に表示されるアイコンは、ディスクの種類によって異なります(12ページ)。



♡ ちょっと一言

別のメディアで記録/再生/編集する場合は、メ ディアを設定しなおしてください。

準備6:ディスクや"メモリースティック PRO デュオ"を入れる

「準備5」でメディアを内蔵メモリーに設定して撮影する場合は、「準備6」を行う必要はありません。


ディスクを入れる

「準備5」でメディアを[ディスク]に設定した場合は、新しい8cm DVD-RW、8cm DVD+RW、8cm DVD+R DLのいずれかを用意します(12ページ)。

() ご注意


- ディスクに付着した指紋や汚れは、柔らかい布などで拭き取っておいてください(120ページ)。
- 1 本機の電源が入っていることを確認する。
- 2 ディスクカバーOPENスイッチ を矢印(OPEN→)の方向へずらす。

液晶画面に[取り出し準備中]と表示され、自動的にディスクカバーが少し開きます。



少し開いたら、さらに大きく開ける

3 ディスクの記録面を本機側にして、「カチッ」というまで押し込む。



片面ディスクの場合、ラベル面が 見えるようにして取り付ける

4 ディスクカバーを閉じる。

液晶画面に[ディスク認識中]と表示されます。

認識に時間がかかることがあります。 DVD-R/DVD+R DLのときは、手順**7** に進む。

5 DVD-RW/DVD+RWのときは、 [ディスク選択ガイドを使用する] をタッチする。



() ご注意

かんたん操作(30ページ)中は[ディスク選択ガイド]は使えません。本機の画面に従って初期化してください。

6 [HD(ハイビジョン)画質で撮影す る]をタッチする。

SD(標準)画質で記録するときは、「SD (標準)画質で撮影する]をタッチする。 表示される項目は、本機の状態やディ スクの種類によって変わります。

7 画面に表示される質問の答えを タッチする。

選んだ記録画質でディスクの初期化が 完了して、撮影を始められます。

SD(標準)画質を選んだときは

- ●DVD-RWのときは、記録フォーマットを [VIDEO]または[VR]から選択します (12ページ)。かんたん操作中(30ペー ジ)にディスクを初期化すると、 [VIDEO]に固定されます。
- DVD+RWのときは、動画の横縦比を [16:9ワイド]または[4:3]から選択しま す。

ディスクを取り出すには

- ① 手順1~2を行ってディスクカバーを開く。
- ② 中央の固定部分を押さえながら、ディスク の端をつまみ上げるようにして取り出す。



() ご注意

- 記録画質(HD(ハイビジョン)、SD(標準)、12 ページ)はディスクの途中で変更できません。
- ディスクカバーを開くときに、手や物がカバー の開閉の妨げにならないようにご注意くださ い。ベルトは、本機の下側にずらして操作して ください。
- ディスクカバーを閉じるときにベルトをはさ むと、故障の原因になります。
- 手がディスクの記録面やピックアップレンズ に触れないようにしてください(125ページ)。 両面ディスクを使用する場合は、特に指紋がつ かないようにご注意ください。
- ディスクが正しく取り付けられていない状態 でディスクカバーを閉じると、故障の原因とな ります。
- ディスクの初期化中にバッテリーやACアダプ ターなどの電源を取りはずさないでください。
- ACCESSランプの点灯中や点滅中、または [ディスク認識中]/[取り出し準備中]と表示さ れているときは、データの読み込みや書き込み を行っています。本機に振動や強い衝撃を与え ないでください。
- 記録内容によっては、取り出しに時間がかかる。 ことがあります。
- ディスクに傷や汚れがついていると、取り出し に10分程度かかることがあります。その場合、 ディスクが壊れている可能性があります。

ヴ ちょっと一言

- ACアダプターやバッテリーが取り付けてある 場合は、電源を入れなくてもディスクを出し入 れできます。ただしディスクの認識(手順4)は 行いません。
- DVD-RW/DVD+RWで、過去に記録した内容 をすべて削除し、新たにディスクに記録するに は、「ディスクを初期化する」(75ページ)をご覧 ください。
- ホームメニューの「ディスク選択ガイド]を 使って最適なディスクを調べることができま す(77ページ)。


"メモリースティック PRO デュオ"を入れる

「準備5」でメディアに"メモリースティック PRO デュオ"を設定した場合に用意します。

本機で使える"メモリースティック"については、3ページをご覧ください。

貸 ちょっと一言

- "メモリースティック PRO デュオ" に静止画の みを記録する場合は、手順3以降の操作は必要 ありません。
- 1 液晶画面を開く。
- **2** "メモリースティック PRO デュオ"を入れる。
 - メモリースティック デュオ カバーを 矢印の方向に開く。
 - ② "メモリースティック PRO デュオ" を正しい向きに、「カチッ」というまで押し込む。
 - ③ メモリースティック デュオ カバー を閉じる。



◀マークを液晶画面側にする

3 「準備5」(24ページ)で動画用のメディアを「町球メモリースティック] または「野球メモリースティック] に設定した場合は、POWERスイッチをずらして、目(動画)ランプを点灯させる。

「OFF(CHG)」から電源を入れるときのみ、緑のボタンを押しながら矢印の方向へずらす。





新しい "メモリースティック PRO デュオ" を入れたときは、液晶画面に [管理ファイル新規作成] 画面が表示されます。



4 [はい]をタッチする。



"メモリースティック PRO デュオ"を 取り出すには

液晶画面を開いてメモリースティック デュオ カバーを開き、"メモリースティッ ク PRO デュオ"を軽く1回押し、本体に 沿ってすべらせるように取り出す。

() ご注意

- アクセスランプ(28ページ)が点灯、点滅中に次のことをすると、メディアが壊れたり、記録した映像が失われる場合があります。
 - バッテリーやACアダプターを取りはずす。
 - 本機に振動や強い衝撃を与える。
 - "メモリースティック PRO デュオ"を取り出 す。
- 撮影中にメモリースティック デュオ カバーを 開けないでください。
- 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック PRO デュオ" やメモリースティック デュオ スロット、画像データが破損することが あります。
- 手順3で[管理ファイルを新規作成できませんでした 空き容量がたりない可能性があります]と表示されたときは、メモリースティックPROデュオ"を初期化してください(74ページ)。初期化すると"メモリースティックPROデュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。
- "メモリースティック PRO デュオ"を指でつまんで無理に取り出さないでください。故障の原因になります。

"メモリースティック PRO デュオ"の 容量と動画撮影可能時間の目安 (単位:分)

()は最低録画時間です。

HD(ハイビジョン)画質のとき:

	AVC HD 16M (FH)	AVC HD 9M (HQ)	AVC HD 7M (SP)	AVC HD 5M (LP)
1GB	6	10	15	20
	(6)	(9)	(10)	(15)

	AVC HD 16M (FH)	AVC HD 9M (HQ)	AVC HD 7M (SP)	AVC HD 5M (LP)
2GB	10	25	30	40
ZGB	(10)	(20)	(20)	(35)
4GB	25	55	65	85
400	(25)	(40)	(45)	(70)
8GB	55	115	140	180
UGD	(55)	(80)	(100)	(145)

SD(標準)画質のとき:

	SD 9M (HQ)	SD 6M (SP)	SD 3M (LP)
1GB	10	20	35
IGB	(10)	(10)	(25)
2GB	25	40	80
	(25)	(25)	(50)
4GB	55	80	160
400	(50)	(50)	(105)
8GB	115	170	325
	(100)	(100)	(215)

(3) ご注意

リニー製 "メモリースティック PRO デュオ" 使用時。撮影可能時間は、撮影環境や"メモリースティック"の種類、[録画モード] (82ページ)によって異なる場合があります。


♡ ちょっと一言

◆静止画の撮影可能枚数については、87ページを ご覧ください。



かんたんに撮って見る(EASY)かんたん操作)

ほとんどの設定を自動的に行うので、細かい設定をしないで簡単に撮影、再生でき ます。また、文字も大きく見やすくなります。画像は、設定したメディアに記録され ます(24ページ)。



「OFF(CHG)」から電源を入れるときのみ、緑の ボタンを押しながら矢印の方向へずらす。

動画を撮る

ш

静止画を撮る



1 POWERスイッチG で、目(動画)ランプを 点灯させる。



2 EASYボタン 同を押す。





FASYが液晶画面に 表示される。

1 POWERスイッチG で、 🗖 (静止画) ランプ を点灯させる。



2 EASYボタン A を押す。





EASYが液晶画面に 表示される。

3 START/STOPボタン旧(または D)を押して撮影を開始する。*



もう1度押すと、録画ストップ。

3 PHOTOボタン Flを押して撮影 する。



* 「録画モード] (82ページ)は[HD SP]または[SD SP]で記録されます。

ヴ ちょっと一言

かんたん操作中は、顔の部分に枠が表示される設定になります(「顔検出」、85ページ)。

撮影した動画/静止画を見る

- POWERスイッチGを矢印の方向にずらして、電源を入れる。
- 2 ▶ (画像再生)ボタン (または (E))を押す。

ビジュアルインデックス画面が表示されます(数秒かかります)。

それぞれのタブで最後に再生/撮影した画像に表示される ("メモリースティック PRO デュオ"に記録された静止画は▶)。



- ① ■:フィルムロールインデックス画面を表示する(43ページ)。
- ② (1) :フェイスインデックス画面を表示する(43ページ)。
- ③ HD: HD(ハイビジョン)画質で記録した動画を表示する。 「動画メディア設定](24ページ)でSD(標準)画質の動画を設定しているときは、ISDIが表 示されます。[ディスク]を設定しているときは、**世**が表示されます。
- * 「動画メディア設定]を「ディスク]に設定している場合は、撮影日から動画を探すことはできません (24ページ)。

3 再生を始める。

動画のときは:

IIDI、ISDI または **III** タブをタッチして、見たい画像をタッチする。

タッチするたびに、再生/一時停止




* [日時 / データ表示]は、[日付時刻データ]に固定されます(88 ページ)。

貸ちょっと一言

- ●選んだ動画から最後の動画まで再生されると、ビジュアルインデックス画面に戻ります。
- ●一時停止中に 【▼【個】/ [図】 ト をタッチするとスロー再生が始まります。
- ●動画用のメディアは、[動画メディア設定](24ページ)で切り換えてください。

静止画のときは:

スライドショーボタン(45ページ)



* [日時 / データ表示]は[日付時刻データ]に固定されます(88 ページ)。

賞ちょっと一言

●静止画用のメディアは、[静止画メディア設定](25ページ)で切り換えてください。

かんたん操作をやめるには

EASYボタンAをもう1度押す。液晶画面のEASY表示が消えます。

かんたん操作中のメニュー設定

★ (ホーム)ボタン
(または
©)を押すと設定可能なメニューが表示されます(14、81ページ)。

() ご注意

- ほとんどのメニュー項目はお買い上げ時の設定に自動で戻ります。設定値が固定されるメニュー項目 もあります。詳しくは、104ページをご覧ください。
- DVD-RWを初期化するとき、SD(標準)画質では記録フォーマットがVIDEOモードに固定されます (12ページ)。
- (オプション)ボタンは表示されません。
- ●画像に効果を加えたり、いろいろな設定をしたいときは、かんたん操作を解除してください。

かんたん操作中は使えないボタン

ほとんどの機能は自動設定されるため、使えないボタン/機能があります(104ページ)。使えないボタンを押すと、[EASY] かんたん操作中は無効です] とメッセージが出ることもあります。

ディスクを他機で見られるようにするには(ファイナライズ)


ディスクを他機やコンピュータで再生できるようにするには「ファイナライズ」が必要です。操作方法について詳しくは、69ページをご覧ください。

6 ご注意

- DVD-R、DVD+R DLは、1度ファイナライズするとディスクの記録容量が残っていても再利用や追加 記録はできなくなります。
- かんたん操作中は、ファイナライズしたディスクに追加記録ができません(76ページ)。

撮る

画像は、設定したメディアに記録されます(24ページ)。お買い上げ時は、動画/静止画ともに内蔵メモリーに設定されています。



6 ご注意

- ●撮影終了後、ACCESSランプ(26ページ)/アクセスランプ(28ページ)点灯中、または点滅中は、撮影したデータをメディアに書き込み中です。本機に衝撃や振動を与えたり、バッテリーやACアダプターを取りはずしたりしないでください。また、本機から"メモリースティック PRO デュオ"を取り出さないでください。
- [動画メディア設定]を内蔵メモリーや"メモリースティック PRO デュオ"に設定している場合(24ページ)、撮影中の動画のファイルサイズが2GBを超えると、自動的に次のファイルが牛成されます。

♡ ちょっと一言

- 本機で使える "メモリースティック" については、3ページをご覧ください。

動画を撮る

静止画を撮る


- 1 POWERスイッチ 同を矢印の方 向にずらして、盽(動画)ランプを 点灯させる。
- 2 START/STOPボタンB(または C)を押す。



撮影をやめるときは、START/STOPボ タンをもう1度押す。

POWERスイッチAlを矢印の方 向にずらして、 (静止画) ランプ を点灯させる。

2 PHOTOボタンFlを押す。



🗒 または 🖸 の横に∭∭が表示されま す。

6) ご注意


ディスクに静止画は記録できません。

ヴ ちょっと一言

- 動画の撮影可能時間は13、29ページ、静止画の撮影可能枚数は87ページをご覧ください。
- 動画撮影中にPHOTOボタン「Flを押すと、静止画を撮影できます(「デュアル記録」、37ページ)。
- 人物の顔を検出すると枠が表示され、顔部分に合わせて画質が自動的に調節されます(「顔検出」、85 ページ)。
- 動画撮影中に顔画像を検出すると、
 「如 が点滅してインデックスに登録されます。動画再生時に、顔画像 から見たい場面を探すことができます(フェイスインデックス、43ページ)。
- 記録した動画から静止画を作成できます(55ページ)。
- ↑ (ホーム)ボタン(または(E))→(撮影)→(動画)または(静止画)をタッチして、撮影モード を切り換えることもできます。

ズームする

15倍までズームできます。 倍率はズームレバーまたは液晶画面横の ズームボタンで調整します。



望遠:Telephoto(テレフォト)

ズームレバーを軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速くズームする。

😝 ご注意

- ズームレバーから急に指を離すと操作音が記録される場合があるのでご注意ください。
- 液晶画面横のズームボタンでは、ズームする速 さを変えることはできません。
- ●ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。

♡ ちょっと一言

◆ [デジタルズーム] (83ページ)を使うと、15倍 を超えたズームを使えます。

臨場感のある音で記録する (5.1chサラウンド記録)

内蔵マイクでドルビーデジタル5.1chサラウンドの音声を記録できます。5.1chサラウンドに対応した機器で再生すると、臨場感あふれる音を楽しめます。



DIGITAL

5.1chサラウンド音声、ドルビーデジタル5.1ク リエーター@用語集(139ページ)へ


6 ご注意

- HD(ハイビジョン)画質でディスクや"メモリースティック PRO デュオ"に5.1chサラウンド記録した動画を他機で再生して楽しむには、5.1chサラウンドに対応したAVCHD規格対応機器が必要です(121ページ)。
- 本機と5.1chサラウンドに対応した機器を HDMIケーブル(別売り)で接続すると、5.1ch 音声で記録したHD(ハイビジョン)画質の動画 は、自動的に5.1ch音声で出力されます。SD (標準)画質の動画は、2ch音声に変換して出力 されます。

♡ ちょっと一言

記録する音声を[5.1chサラウンド]/[2chステレオ]から選択できます([オーディオモード]、82ページ)。

すばやく撮影を始める (クイック オン)





電源を切るかわりにQUICK ONボタンを 押すと、本機の消費電力を抑えた状態(ス リープモード)になります。スリープモー ド中は、QUICK ONボタンが点滅します。 次の撮影を始めるときにもう一度QUICK ONボタンを押すと、約1秒で撮影可能な 状態になります。

♡ ちょっと一言

- スリープモード中は撮影時と比較して約半分 の消費電力となり、バッテリーの消耗を抑えら れます。
- スリープモード中に操作をしない状態が続く と、自動的に電源が切れます。[クイック オン時 間1(92ページ)でスリープモード中に電源が切 れるまでの時間を設定できます。

動画撮影中に高画素の静止画を 記録する(デュアル記録)

動画撮影中にPHOTOボタンを押すと、高 画素の静止画を撮影できます。静止画は [静止画メディア設定]で設定したメディ アに記録されます(25ページ)。

6) ご注意

- 動画撮影中はフラッシュ撮影はできません。
- メディアの容量が不足したときや、連続して静 影できません。


ヴ ちょっと一言

(動画)ランプ点灯時、静止画の画像サイズ は 3.0M(16:9)または2.2M(4:3)になり ます。

撮影スタンバイ中は (静止画)ランプ点灯 時と同様に静止画を記録できます。フラッシュ 撮影も可能です。

暗い場所で撮る(NightShot)

赤外線発光部



NIGHTSHOTスイッチを「ON」にする と、液晶画面に が表示されて、暗い場所 で撮影できるようになります。


() ご注意

- NightShotとSuper NightShotは赤外線を利 用するため、赤外線発光部を指などで覆わない でください。
- コンバージョンレンズ(別売り)ははずしてく ださい。
- ピントが合いにくいときは、手動ピント合わせ (「フォーカス]、95ページ)をしてください。
- 明るい場所で使うと、故障の原因になります。

贷 ちょっと一言

さらに高感度で撮影するにはSuper NightShot(98ページ)、薄暗い場所でも明る くカラーで撮影するにはColor Slow Shutter (97ページ)が使えます。


逆光を補正する



図(逆光補正)ボタンを押すと、液晶画面に 図が表示されて補正されます。解除するに はもう一度押す。

自分撮り(対面撮影)する

撮影する相手に画像を見せながら撮影できます。



液晶画面を 90° まで開いてから(①)、レンズ側に 180° 回す(②)。

貸 ちょっと一言

- ●液晶画面には左右反転で映りますが、実際には 左右正しく録画されます。
- 対面撮影中は、顔の部分に枠は表示されません ([顔検出]、85ページ)。

速い動作をスローモーションで記録する(なめらかスロー録画)

通常撮影では見ることができない高速な動作、現象を、なめらかなスローモーション映像として撮影します。ゴルフ、テニスのスイングなどの速い動きの撮影時に便利です。

① ★ (ホーム)→ (撮影)→ [なめらか スロー録画] をタッチする。



② START/STOPボタンを押す。 約3秒間の録画が、約12秒間のスローモー ション映像として記録される。[録画中]が 消えると記録が完了する。

解除するには、「⊋」をタッチする。

設定を変更するには

⁰<u></u><u></u> (オプション)→<u></u> タブをタッチして変更したい設定を選ぶ。

[タイミング]

START/STOPボタンを押してから記録を開始するタイミングを選択する(お買い上げ時の設定は[ここから3秒間])。



●[音声記録]


[入](♠)にすると、スローモーション映像に会話などを追加記録できる(お買い上げ時の設定は[切])。 手順②で[録画中]が表示されている約12秒間に録音する。

6 ご注意

- 録画中の約3秒間には音声を記録できません。
- [なめらかスロー録画]の画質は、通常撮影時より劣化します。
- [なめらかスロー録画]の[音声記録]が[切]で 記録された動画を再生するときは、[オーディ オモード]の設定にかかわらず、♪2ch が表示されます(82ページ)。

見る


設定したメディア(24ページ)に記録された画像を再生します。お買い上げ時は、動画/静止画ともに内蔵メモリーに設定されています。



- 1 POWERスイッチAをずらして本機の電源を入れる。
- **2** ▶ (画像再生)ボタンB(またはC)を押す。

ビジュアルインデックス画面が表示されます(数秒かかります)。

それぞれのタブで最後に再生/撮影した画像に表示される ("メモリースティック PRO デュオ"に記録された静止画は▶)。



- ① ■:フィルムロールインデックス画面を表示する(43ページ)。
- ② (1) :フェイスインデックス画面を表示する(43ページ)。
- (3) HD: HD(ハイビジョン)画質で記録した動画を表示する。 「動画メディア設定](24ページ)でSD(標準)画質の動画を設定しているときは、ISMが表 示されます。[ディスク]を設定しているときは、**11** が表示されます。
- * [動画メディア設定]を[ディスク]に設定している場合は、撮影日から動画を探すことはできません (24ページ)。

♡ ちょっと一言

ズームレバー「Fを動かすと、ビジュアルインデックス画面の表示枚数が6枚→12枚と切り替わりま インデックスに表示させる枚数を固定できます(89ページ)。

3 再生を始める。

動画を見る

IIII、ISIIまたはIIIタブをタッチして、見たい画像をタッチする。

選んだ動画から最後の動画まで再生されると、ビジュアルインデックス画面に戻ります。

タッチするたびに、再生/一時停止




ヴ ちょっと一言

- 一時停止中に✓Ⅰ回 /回▶ をタッチすると、スロー再生が始まります。
- ウ蔵メモリーや "メモリースティック PRO デュオ" に記録された動画の再生中は、<1回 (回)を1度 タッチすると約5倍速、2度タッチすると約10倍速、3度タッチすると約30倍速、4度タッチすると約60 倍速で動作します。
- ディスクに記録された動画の再生中は、<「⑩」 た1度タッチすると約5倍速、2度タッチすると約 10倍速(SD(標準)画質で記録したDVD+RWの場合は約8倍速)で動作します。

静止画を見る

☆ タブをタッチして、見たい画像をタッチする。



動画の音量を調節するには

動画再生中に $^{\mathbf{Q}}$ (オプション) \rightarrow \mathbf{P} タブ \rightarrow [音量] をタッチし、 $\boxed{-}$ / $\boxed{+}$ をタッチして 調節する。

♡ ちょっと一言

ピンポイントで見たい場面を探 す(フィルムロールインデック ス)

撮影した動画を時間間隔で区切った画像 がインデックス画面で表示されます。選ん だ場面から動画を再生できます。あらかじ め、再生したい動画が記録されているメ ディアを設定しておいてください(24 ページ)。

1 ► (画像再生)ボタンを押す。

ビジュアルインデックス画面が表示さ れます。

をタッチする。

ビジュアルインデックス画面に戻る



動画を区切る時間間隔を設定*

- * / + を押して、表示される場面の 時間間隔を設定します。
- 3 / をタッチして、見たい動画 を選ぶ。
- 4 ■/■をタッチして、再生したい 場面をタッチする。

選んだ場面から再生されます。

賞 ちょっと一言

♠ (ホーム)→▶ (画像再生)→[■イン ---デックス]をタッチして、フィルムロールイン デックス画面を表示させることもできます。

顔画像から見たい場面を探す (フェイスインデックス)

撮影中に検出した人物の顔画像がイン デックス画面で表示されます。選んだ顔画 像の場面から動画を再生できます。あらか じめ、再生したい動画が記録されているメ ディアを設定しておいてください(24 ページ)。

1 ► (画像再生)ボタンを押す。

ビジュアルインデックス画面が表示さ れます。

2 (フェイスインデックス)を タッチする。

ビジュアルインデックス画面に戻る



- を選ぶ。
- 4 ■/□をタッチして、再生したい 場面の顔画像をタッチする。

選んだ顔画像の場面から再生されます。

() ご注意

撮影環境によっては顔が検出されない場合が あります。

例:メガネや帽子で顔が隠れている場合や正面 を向いていない場合など

見る(つづき)

 フェイスインデックス画面から動画を探すには、[②インデックス設定]をあらかじめ[入] (お買い上げ時の設定)にして撮影してください(86ページ)。動画撮影中に顔画像がフェイスインデックスに登録されるとき、☑が点灯します。

♡ ちょっと一言

↑ (ホーム)→ ▶ (画像再生)→ [② インデックス]をタッチして、フェイスインデックス画面を表示させることもできます。

撮影日から画像を探す(日付イン デックス)

撮影日から効率よく画像を探すことができます。あらかじめ、再生したい動画が記録されているメディアを設定しておいてください(24ページ)。

() ご注意

日付インデックスは、ディスクに記録された動画や"メモリースティック PRO デュオ"に記録された静止画では利用できません。



1 ▶ (画像再生)ボタンを押す。

ビジュアルインデックス画面が表示されます。

2 動画を探しているときは 1101 または 1501 タブを、静止画のときは♪ タブをタッチする。

3 液晶画面右上の日付表示をタッチする。

画像の撮影日が表示されます。



4 ☑/☑をタッチして見たい画像の 撮影日を選び、◯◯ベ をタッチする。


選んだ日付に撮影した画像が表示されます。

♡ ちょっと一言

 フィルムロールインデックス画面やフェイス インデックス画面でも手順3~4の操作で日付 インデックスが使えます。

再生ズームする

静止画を1.1~5倍の範囲でズームできます。倍率はズームレバーまたは液晶画面横のズームボタンで調整します。




① 拡大したい静止画を表示する。

- ② T(望遠)で静止画を拡大する。 画面に枠が表示される。
- ③ 画面中央に表示したい部分をタッチする。 タッチした部分が画面中央に移動する。
- ④ W(広角)/ T(望遠)で画像の大きさを調節する。

終了するには、「➡」をタッチする。

静止画を連続再生する(スライド ショー)



静止画再生画面で、□□をタッチする。 選んだ静止画からスライドショーが始ま る。

中止するには、回!!をタッチする。 再開するときは、もう1度 □!! をタッチする。 る。

6) ご注意

◆スライドショー再生中に再生ズームは使えません。

貸 ちょっと一言

テレビにつないで見る

テレビの種類や接続する端子によって接続方法やテレビに映る画質(HD(ハイビジョン)/SD(標準))が異なります。電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(18ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

() ご注意

 ▼x.v.Colorに対応したテレビで見るときは、あ らかじめ[X.V.COLOR]を[入]にして撮影し てください(83ページ)。再生時には、テレビ側 の設定が必要になる場合があります。詳しくは テレビの取扱説明書をご確認ください。

操作の流れ

本機の液晶画面でテレビとの接続方法を確認できる[テレビ接続ガイド]を使うと、 簡単に接続できます。

テレビの入力設定を切り換える。

詳しくは、つなぐ機器の取扱説明書を ご覧ください。

J.


[テレビ接続ガイド]に従って、本機と テレビを接続する。


T

必要な出力設定を行う(47、48ページ)。

本機の端子について

端子カバーを開けて接続してください。





最適な接続方法を選ぶ (テレビ接続ガイド)

お使いのテレビに合った接続方法を本機 がアドバイスします。

1 ★ (ホーム)→ (その他の機能)→ (テレビ接続ガイド)をタッチする。


画面にないときは、**△/ ▽** をタッチして表示させる。

2 画面に表示される質問の答えを タッチする。



質問に答えながら、本機とテレビを接 続してください。

ハイビジョンテレビとの接続方法



● コンポーネントプラグ(D端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには 白と赤のプラグも接続してください。


→[D3](91ページ)

___: 信号の流れ



- HDMIケーブルはHDMIロゴ(表紙参照)がついているものをお使いください。
- 本機側はHDMIミニ端子、テレビ側はテレビの端子にあったプラグのHDMIケーブルをお使いください。
- 著作権保護のための信号が記録されている映像を、本機のHDMI OUT端子から出力することはできません。
- 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- 本機と接続機器の出力端子同士を接続しないでください。故障の原因となります。
- ◆ 本機と5.1chサラウンドに対応した機器をHDMIケーブル(別売り)で接続すると、5.1ch音声で記録したHD(ハイビジョン)画質の動画は、自動的に5.1ch音声で出力されます。SD(標準)画質の動画は、2ch音声に変換して出力されます。

ハイビジョン非対応のワイドテレビ/4:3テレビとの接続方法




テレビ(ワイド/4:3)に合わせて画像の横縦比を変えるには

お使いになるテレビの横縦比に合わせて、[TVタイプ]を[16:9]または[4:3]に設定してください(90ページ)。


() ご注意

SD(標準)画質で記録して、ワイド信号非対応の4:3テレビで再生する場合は、撮影時に ↑ (ホーム)
 → ☎ (設定) → [動画撮影設定] → [ワイド切換] → [4:3] に設定してから撮影してください(83ページ)。


[4:3]*(90ページ)



■コンポーネントプラグ(D端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには 白と赤のプラグも接続してください。



- S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と赤のプラグも接 続してください。
- A/V接続ケーブル(接続 E)に比べ、画像をより忠実に再現できます。
- ◆本機はS1映像端子対応のため、つなぐ端子がSまたはS2映像端子のときは画像が正しく表示され ない場合があります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることがあります。テレ ビの取扱説明書もあわせてお読みください。



^{*} お使いのテレビに合わせて設定してください。

ビデオ経由でテレビにつなぐには

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに入力切り換えスイッチがある場合は「外部入力」(ビデオ1、ビデオ2など)に切り換える。

モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の ときは

A/V接続ケーブルの黄色いプラグを映像 入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ (右音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。

"ブラビア プレミアムフォト"について

本機は "ブラビア プレミアムフォト" に対応しています。"ブラビア プレミアムフォト" とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色あいの表現を可能にする機能です。"ブラビア プレミアムフォト" に対応したソニー製テレビと本機を、HDMIケーブル(別売り)*、D端子A/Vケーブル(付属)**で接続すると、写真を今までになかった感動のFull HD高画質でお楽しみいただけます。

- * 静止画表示時にテレビの設定が自動的に切り替わります。
- ** テレビ側の設定が必要です。詳しくはテレビ の取扱説明書をご覧ください。

() ご注意

◆AN接続ケーブルで映像を出力すると、出力される画質はSD(標準)になります。


♡ ちょっと一言

- ●画像を出力するときに、複数のケーブルでテレビをつないでいる場合は、出力信号はHDMI→コンポーネント→S(S1、S2)映像→映像端子の順で優先されます。
- HDMI (High Definition Multimedia Interface)とは、テレビ接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェースです。HDMI OUT端子とテレビを1本のケーブルで接続することで、高画質な映像とデジタル音声を楽しめます。

ブラビアリンクを使う

本機とブラビアリンクに対応のテレビ*を HDMIケーブルでつなぐと、テレビのリモコンで再生操作ができます。

* 2008 年以降に発売された、ブラビアリンク対 応のテレビで使用できます。



1 本機とブラビアリンクに対応した テレビ*をHDMIケーブル(別売 り)でつなぐ。

2 本機の電源を入れる。

テレビの入力が自動で切り替わり、本 機の映像が表示されます。

3 テレビのリモコンを操作する。

下記のような操作ができます。

- −リンクメニューボタンで♠ (ホーム)の
 - ▶ (画像再生)画面を表示する。
- -上/下/左/右/決定ボタンで、ビジュアルイン デックスなどのインデックス画面を表示し たり、お好みの動画/静止画を再生できま す。

😝 ご注意

- 本機を設定するには、 (ホーム)→量(設定)→[一般設定]→[HDMI機器制御]→[入](お買い上げ時の設定)をタッチしてください。
- テレビ側の設定も必要です。詳しくは、テレビ の取扱説明書をご覧ください。

貸 ちょっと一言

● テレビの電源を切ると、本機も連動して電源が切れます。

🚍 (その他の機能)カテゴリーでできること

本機で、メディアに記録された画像の編集 ができます。また、本機を他機につないで 活用できます。



(その他の機能)カテゴリー

項目一覧

削除

メディアから画像を削除します(53ページ)。

動画から静止画作成

動画からお好みの場面を静止画として記録できます(55ページ)。

動画ダビング

内蔵メモリーや "メモリースティック PRO デュオ" に記録された動画をディス クにダビングします(56ページ)。

静止画コピー

内蔵メモリーに記録された静止画を"メモ リースティック PRO デュオ"にコピーし ます(58ページ)。

編集

画像を編集します(59ページ)。

プレイリスト編集

プレイリストを作成、編集します(60ページ)。

印刷

PictBridgeプリンターに接続して、静止画をプリントします(66ページ)。

USB接続

本機とパソコンなどをUSBケーブルで接続します(100ページ)。

テレビ接続ガイド

テレビで再生するときの最適なつなぎかたを本機が教えてくれます(46ページ)。

画像を削除する

メディアに記録された画像を本機で削除 することができます。

() ご注意

- いったん削除した画像は元に戻せません。
- ・他機でプロテクト(誤消去防止)をかけた画像 は、"メモリースティック PRO デュオ"からは 削除できません。

ヴ ちょっと一言

- 1度に100個までの画像を選べます。
- 画像の再生画面の (オプション) からも削除 できます。

動画を削除する









あらかじめ、削除したい動画が記録されて いるメディアを設定しておいてください

(24ページ)。 () ご注意

- かんたん操作中は、動画をディスクから削除で きません。かんたん操作を解除してください。
- 1 ★ (ホーム)→ (その他の機能) →[削除]をタッチする。
- 2 [世削除]をタッチする。
- 3 [1001 削除]/[1001 削除]/[111 削除] をタッチする。
- **4** 削除したい動画をタッチする。



選んだ動画に✔が表示される。 動画を確認するには、その動画を長押 しする。選択画面に戻るには「こ」を タッチする。

- 5 \bigcirc K \rightarrow [はい]をタッチする。
- 6 「完了しました」と表示されたら、 OKIをタッチする。

動画をすべて削除するには







- ① 手順3で[110] 全削除]/[150] 全削除]/ [**世** 全削除]をタッチする。
- ② [はい]→[はい]をタッチする。
- ③ [完了しました] と表示されたら、「OKIを タッチする。

動画を日付ごとにまとめて削除する には





① 手順3で「HDI 日付指定削除]/「ISDI 日付 指定削除]をタッチする。



- ② ■/▼をタッチして、削除したい動画の 撮影日を選び、「OK」をタッチする。 選んだ日付に撮影した動画が表示されま す。動画を確認するには、その動画をタッ チする。選択画面に戻るには「⊋」をタッチ する。
- ③ [OK] → [はい] をタッチする。

画像を削除する(つづき)

② [完了しました]と表示されたら、[OK]を タッチする。

最後に撮影した動画を削除するには



- ① 手順**3**で[**間** 最終シーン削除]をタッチする。
- ② OK→[はい]をタッチする。
- ③ [完了しました]と表示されたら、OK を タッチする。

() ご注意

- ・録画終了後に次の操作をした場合は、ディスクに最後に記録した動画を削除できません。
 - ディスクを取り出す
 - 本機の電源を切る

ディスクがSD(標準)画質のときは

- DVD-RW(VRモード)のときは、本機で 自由にディスクの動画を削除できます。
- ◆DVD-RW(VIDEOモード)または DVD+RWのときは、[**!!** 最終シーン削除]のみ行えます。

() ご注意

- 削除中は、本機からバッテリーやACアダプターを取りはずさないでください。
- "メモリースティック PRO デュオ" に記録された動画の削除中は、"メモリースティック PROデュオ"を取り出さないでください。
- 削除した動画がプレイリスト(60ページ)に追加されている場合は、プレイリストに追加した動画も削除されます。
- 不要な動画を削除してもディスクの空き容量 がほとんど増えず、追加記録ができない場合が あります。

♡ ちょっと一言

メディアに記録されているすべての画像を削除して記録容量を元に戻す場合は、初期化します(74ページ)。

静止画を削除する



あらかじめ、削除したい静止画が記録されているメディアを設定しておいてください(25ページ)。

- **1** ♠ (ホーム)→ (その他の機能) → [削除] をタッチする。
- 2 [■削除]をタッチする。
- 3 [■削除]をタッチする。
- 4 削除したい静止画をタッチする。



選んだ静止画に✔が表示される。 静止画を確認するには、その静止画を 長押しする。選択画面に戻るには ②をタッチする。

- **5** ok→[はい]をタッチする。

静止画をすべて削除するには



- 手順3で[■全削除]をタッチする。
- ② [はい]→[はい]をタッチする。
- ③ [完了しました] と表示されたら、「OKI を タッチする。

静止画を日付ごとにまとめて削除する には



① 手順3で[■日付指定削除]をタッチする。



- ② △/▽ をタッチして、削除したい静止画 の撮影日を選び、「OK」をタッチする。 選んだ日付に撮影した静止画が表示され ます。静止画を確認するには、その静止画 をタッチする。選択画面に戻るには「⊋」を タッチする。
- ③ [OK] → [はい] をタッチする。
- (4) 「完了しました」と表示されたら、「OK」を タッチする。

ヴ ちょっと一言

メディアに記録されているすべての画像を削 除して記録容量を元に戻す場合は、初期化しま す(74ページ)。

動画から静止画を作成 する

記録済みの動画からお好みの場面を静止 画として作成できます。

あらかじめ、動画が記録されているメディ アと静止画を記録するメディアを設定し ておいてください(24ページ)。静止画を 記録するメディアを"メモリースティック PRO デュオ"に設定した場合は、本機に "メモリースティック PRO デュオ" を入れ ておいてください。

本機では、次のメディア間で動画から静止 画を作成できます。

動画記録 メディア		静止画作成先 メディア
	\rightarrow	
	\rightarrow	•
@	\rightarrow	
@	\rightarrow	•
•	\rightarrow	
•	\rightarrow	•

() ご注意

- 途中で電源が切れないように、付属のACアダ プターを使ってコンセントから電源をとって ください。
- 1 ★ (ホーム)→ (その他の機能) →[動画から静止画作成]をタッ チする。

[動画から静止画作成]画面が表示され ます。

2 静止画を作成する動画をタッチす る。


選んだ動画が再生されます。

動画から静止画を作成する(つづき)

3 静止画を作成したい場面で ▶ □ をタッチする。

再生が一時停止します。

▶ ■ を押すたびに、再生と一時停止が切り替わります。



選んだ動画の先頭に戻る

【●Ⅱ】/[Ⅱ▶] を使って、静止画を作成したい場面を微調整できます。

4 「「 をタッチする。

静止画の作成中は |||||||| が表示され、完 了すると一時停止の状態に戻ります。 別の静止画を作成するには、[2]を タッチして、手順2から繰り返してくだ さい。

() ご注意

- 静止画の画像サイズは、動画の画質と横縦比に よって次の通りに固定されます。
 - HD(ハイビジョン)画質のときは[2.1M]
 - SD(標準)画質でワイド(16:9)のときは [**□** 0.2M]
 - SD(標準)画質で4:3のときは[VGA (0.3M)]
- 静止画を記録するメディアに空き容量がないと実行できません。
- ●作成された静止画の撮影日時は、元の動画の撮影日時と同じ日時になります。
- ●日付時刻データがない動画から静止画を作成 した場合、静止画の撮影日時は作成した日時と 同じ日時になります。

本機のメディア間で画 像をダビング/コピーす る

動画をダビングする

内蔵メモリーや "メモリースティック PRO デュオ" に記録した動画を、画質をそ のままでディスクにダビングできます。

ダビング元		ダビング先
	\rightarrow	@
•	→	@

HD(ハイビジョン)画質とSD(標準)画質 の動画を同じディスクにダビングすることはできません。また、記録画質はディスクの途中で変更できません。

あらかじめ、ディスクを本機に入れておいてください。新しいディスクのときは「準備6」(26ページ)の操作、記録済みのDVD-RW/DVD+RWのときは初期化(75ページ)の操作を行い、ダビングしたい動画の記録画質とディスクの記録画質を合わせておいてください。


() ご注意

- 途中で電源が切れないように、付属のACアダプターを使ってコンセントから電源をとってください。
- 「選択ダビング」、「日付ダビング」、「配面全ダビング]または「Eso全ダビング]をするとき、ダビングされる動画が1枚のディスクに収まらない場合は、「空き容量がたりません」と表示されます。

♡ ちょっと一言

ディスクに動画がダビングされたかを確認するには、[動画メディア設定]をディスクに設定してください(24ページ)。

1 本機のDUBBINGボタンを押す。 または 俞 (ホーム)→ □ (その他 の機能)→[動画ダビング]をタッ チする。



[動画ダビング]画面が表示されます。



2 ダビングしたい動画の画質と記録 されているメディアを選び、タッ チする。



- 3 [選択ダビング] をタッチする
- 4 ダビングしたい動画をタッチす る。



ディスク残量表示*

- * ディスクの残量を表示しています。それ ぞれの色は以下の状態を表しています。
 - 黒:使用済み容量
 - 緑: 選択した動画が使用する予定の容量 白:空き容量

選んだ動画に

が表示される。

動画を確認するには、その動画を長押 しする。選択画面に戻るには「⊋」を タッチする。

- 5 $\bigcirc R$ → [はい]をタッチする。
- 6 「完了しました」と表示されたら、 OKI をタッチする。

動画を日付ごとにまとめてダビングす るには

手順3で[日付ダビング]をタッチする。



- ② ▲/▼をタッチしてダビングしたい動画 の撮影日を選び、「OK」をタッチする。 選んだ日付に撮影した動画が表示されま す。動画を確認するには、その動画をタッ チする。選択画面に戻るには「こ」をタッ チする。
- ③ [OK] → [はい] をタッチする。
- ② [完了しました]と表示されたら、「OK」を タッチする。

プレイリストの動画をすべてダビング するには

- 手順3で[am 全ダビング]/[asp 全ダビング]をタッチする。
- ② [はい]をタッチする。
- ③ [完了しました] と表示されたら、[OK] を タッチする。

バックアップしていない動画をバック アップするには

- ① 手順3で[バックアップ]をタッチする。
- ② [バックアップしていない画像をバック アップします]→[はい]をタッチする。
- ③ [完了しました] と表示されたら、[OK] を タッチする。

ダビングされる動画が 1 枚のディスクに 収まらない場合は、[ディスクがいっぱい になりました] と表示され、片面ディスク で必要な予定枚数が表示されます。必要な 枚数のディスクを用意し、手順①から操作を繰り返してください。

() ご注意

バックアップされる動画が1枚のディスクに収まらない場合、それぞれのディスクの最後の動画が自動的に分割され、ディスクの容量いっぱいまでパックアップされます。

♡ ちょっと一言

●手順3で「バックアップ」→「先頭の画像から バックアップします 過去のバックアップ履歴 は削除されます」を選んでバックアップする と、バックアップ済みの動画を含め、すべて の動画がバックアップされます。「バック アップ」機能を使ってバックアップした動 画のみ、本機にバックアップ履歴が残りま す。

静止画をコピーする

内蔵メモリーに記録した静止画を"メモリースティック PRO デュオ"にコピーできます。あらかじめ、"メモリースティックPRO デュオ"を本機に入れておいてください。

コピー元		コピー先
	→	•

() ご注意

途中で電源が切れないように、付属のACアダ ブターを使ってコンセントから電源をとって ください。

貸 ちょっと一言

● "メモリースティック PRO デュオ" に静止画が コピーされたかを確認するには、[静止画メ ディア設定]を"メモリースティック PRO デュ オ"に設定してください(25ページ)。

1 ♠ (ホーム)→ 註 (その他の機能) → [静止画コピー] をタッチする。

「静止画コピー]画面が表示されます。



2 [選択コピー]をタッチする。

3 コピーしたい静止画を選ぶ。

Ç		١	2008-1-1	
	~			
1/2				
النا	With mild			
前 → 豆 選択コビー OK 長押しでプレビュー				

動画を分割する

選んだ静止画に

が表示される。静止 画を確認するには、その静止画を長押 しする。選択画面に戻るには「こ」を タッチする。

- $\mathbf{4}$ $\bigcirc \mathbb{N} \rightarrow [はい] を タッチ する。$
- 5 「完了しました」と表示されたら、 OKIをタッチする。

静止画を日付ごとにまとめてコピーす るには

① 手順2で[日付コピー]をタッチする。



- ② 【 をタッチしてコピーしたい静止画 の撮影日を選び、「OK」をタッチする。 選んだ日付に撮影した静止画が表示され ます。静止画を確認するには、その静止画 をタッチする。選択画面に戻るには
- ③ [OK] →[はい]をタッチする。
- (4) 「完了しました」と表示されたら、「OK」を タッチする。

あらかじめ、分割したい動画が記録されて いるメディアを設定しておいてください (24ページ)。

- 1 ♠ (ホーム)→ 🔁 (その他の機能) →[編集]をタッチする。
- 2 「分割] をタッチする。
- 3 分割したい動画をタッチする。

選んだ動画が再生される。

4 分割したいところで ▶ □をタッチ する。

再生が一時停止します。

▶ ■ を押すたびに、再生と一時停止が 切り替わります。



選んだ動画の先頭に戻る

「◀Ⅲ / ГⅢ▶] を使って、分割したい場面 を微調整できます。

- 5 \bigcirc K \rightarrow [はい]をタッチする。
- 6 [完了しました]と表示されたら、 oki をタッチする。

プレイリストを作る

() ご注意

- いったん分割した動画は元に戻せません。
- 分割中は、本機からバッテリーやACアダプターを取りはずさないでください。
- "メモリースティック PRO デュオ" に記録された動画の分割中は、"メモリースティック PROデュオ"を取り出さないでください。
- SD(標準)画質のディスクの場合、DVD-RW (VRモード)のときのみ動画を分割できます。
- 「動画メディア設定] を内蔵メモリーや"メモリースティック PRO デュオ"に設定している場合は、オリジナルの動画を分割するとプレイリストに追加した動画も分割されます。
 「動画メディア設定] をディスクに設定している場合は、オリジナルの動画を分割してもプレイリストに追加した動画は分割されません。
- 本機では約0.5秒ごとに分割点を検出するため、
 ・■ で決定した分割点と実際の分割点とでは若干のずれが生じることがあります。

♡ ちょっと一言

- 動画の再生画面の (オプション)からも分割することができます。
- 本機で撮影して記録された画像を「オリジナル」といいます。

「プレイリスト」とは、オリジナルの動画の中から、お好みの動画を選んで作成したリストのことです。

プレイリストに追加した動画を編集して も、オリジナルの動画には影響ありませ ん。

あらかじめ、プレイリストを作成/再生/編集するメディアを設定しておいてください(24ページ)。

() ご注意

 HD(ハイビジョン)画質の動画とSD(標準)画 質の動画は、それぞれ別のプレイリストに追加 されます。

♡ ちょっと一言

- ◆内蔵メモリーや、"メモリースティック PRO デュオ"のプレイリストには、HD(ハイビジョン)画質で999個、SD(標準)画質で99個までの動画を追加できます。ディスクのプレイリストには999個までの動画を追加できます。
- 本機で撮影して記録された画像を「オリジナル」といいます。
- 1 ♠ (ホーム)→ 註 (その他の機能)→[プレイリスト編集]をタッチする。
- **2** [1003 追加]/[1003 追加]/[111 追加] をタッチする。
- 3 追加したい動画をタッチする。



選んだ動画に✔が表示される。 動画を確認するには、その動画を長押 しする。選択画面に戻るには「⊋」を タッチする。

- **4** ⋈→[はい]をタッチする。
- **5** 完了しました1と表示されたら、 OKI をタッチする。

すべての動画をプレイリストに追加す るには





- ① 手順2で[二 全追加]をタッチする。
- ② [はい]→[はい]をタッチする。
- ③ 「完了しました」と表示されたら、「OK」を タッチする。

() ご注意

● 「1920×1080/60i」方式と「1440×1080/ 60il方式の動画が混在しているときは、すべて の動画をプレイリストに追加することはでき ません。

動画を日付ごとにまとめてプレイリス トに追加するには



① 手順2で「HDI 日付指定追加]/「ISDI 日付 指定追加しをタッチする。 日付選択画面が表示されます。



- ② **人** をタッチして、追加したい動画の 撮影日を選び、OKIをタッチする。 選択された日付に撮影された動画が表示 されます。動画を確認するには、その動画 をタッチする。選択画面に戻るには「⊋」を タッチする。
- ③ OK → [はい]をタッチする。
- ② 「完了しました」と表示されたら、「OK」を タッチする。

(3) ご注意

- 追加中は、本機からバッテリーやACアダプ ターを取りはずさないでください。
- "メモリースティック PRO デュオ" に記録され た動画の追加中は、"メモリースティック PRO デュオ"を取り出さないでください。
- 静止画はプレイリストに追加できません。
- SD(標準)画質のディスクの場合、DVD-RW (VRモード)のときのみプレイリストを作成で きます。
- ディスクでHD(ハイビジョン)画質のプレイリ ストを作成するとき、「1920×1080/60il方式 と「1440×1080/60i | 方式が混在したプレイ リストは作成できません。どちらかを選んで作 成してください。

♡ ちょっと一言

- 動画の再生画面の ♥= (オプション)からも追加 できます。
- 付属のソフトウェアを使うと、パソコンでプレ イリストをそのままディスクに保存すること ができます。

プレイリストを再生する







あらかじめ、プレイリストを作成/再生/編 集するメディアを設定しておいてくださ い(24ページ)。

() ご注意

SD(標準)画質のディスクの場合、DVD-RW (VRモード)のときのみ、プレイリストを再生/ 編集できます。

1 ♠ (ホーム)→ ▶ (画像再生)→ [プレイリスト]をタッチする。

プレイリストに追加された動画が表示 される。



2 再生したい動画をタッチする。

選んだ動画からプレイリストの最後まで再生され、プレイリスト画面に戻る。

追加した動画をプレイリストから消去 するには



- ① ★ (ホーム)→ (その他の機能)→ [プレイリスト編集]をタッチする。
- ② [論 消去] / [so 消去] / [論 消去] をタッチする。

すべての動画を消去するには、[ϵ **in** 全消去]/[ϵ **i** 全消去]/[ϵ **i** 全消去]/[ϵ 全消去] ϵ (はい] ϵ (はい] をタッチする。[完了しました] と表示されたら、 ϵ (ϵ 0K) をタッチする。

③ プレイリストから消去したい動画をタッチする。



選んだ動画に

が表示される。

動画を確認するには、その動画を長押しする。選択画面に戻るには □ をタッチする。

- ④ OK → [はい]をタッチする。
- ⑤ [完了しました]と表示されたら、OK を タッチする。

♡ ちょっと一言

プレイリストに追加した動画を消去しても、オ リジナルの動画は消去されません。

追加した動画を並べかえるには



- ① ★ (ホーム)→目 (その他の機能)→[プレイリスト編集]をタッチする。
- ③ 移動させたい動画をタッチする。



選んだ動画に✔が表示される。 動画を確認するには、その動画を長押し する。選択画面に戻るには[尹]をタッチ する。

- ④ OK をタッチする。
- ⑤ ← / → で移動先を選ぶ。



移動先表示

- ⑥ OK→[はい]をタッチする。
- ⑦ [完了しました] と表示されたら、OK を タッチする。

♡ ちょっと一言

複数の動画を選んだ場合は、プレイリストで並んでいた順番で移動します。

追加した動画を分割するには



- ① ★ (ホーム)→ (その他の機能)→ (プレイリスト編集) をタッチする。
- ② [分割]をタッチする。
- ③ 分割したい動画をタッチする。選んだ動画が再生される。
- ④ 分割したい場面で ▶ をタッチする。再生が一時停止する。



▶ ■ を押すたびに、再生と一時 停止が切り替わる。

■■ / ■■ を使って、分割したい場面を微調整できます。

- ⑤ OK→[はい]をタッチする。
- ⑤ [完了しました]と表示されたら、OK を タッチする。

6 ご注意

本機では約0.5秒ごとに分割点を検出するため、
 団で決定した分割点と実際の分割点とでは若干のずれが生じることがあります。

♡ ちょっと一言

プレイリストに追加した動画を分割しても、オリジナルの動画は分割されません。

他機器ヘダビングする


A/V接続ケーブルで接続する

本機と他のビデオ、DVD/HDDレコーダーを接続すると、本機の動画を他のディスクやビデオテープへダビングできます。下図のどちらかの方法で接続してください。 本機の電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(18ページ)。

また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

() ご注意

- HD(ハイビジョン)画質で記録された画像は、SD(標準)画質でダビングされます。
- ●アナログデータを経由してダビングするため、画質が劣化することがあります。
- ◆HD(ハイビジョン)画質で記録した動画をダビングするには、付属のアプリケーションソフトをインストールしたパソコン、またはDVDライターなどをお使いください(65、100ページ)。



___ :映像/信号の流れ

1 A/V接続ケーブル(付属)

他機の入力端子につなぎます。

② S映像ケーブル付きのA/V接続ケーブル (別売り)

S(S1、S2)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のA/V接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のプラグ(左右音声端子)とS映像プラグ(S映像端子)のみ接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接続不要です。S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

(2) ご注意

HDDレコーダー

- HDMIケーブルを使ってダビングすることはできません。
- 日時やカメラデータをダビングしたいときは、それらを表示させてください(88ページ)。
- 他機がモノラル(ひとつの音声入力/出力)の場合は、A/V接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)または赤いプラグ(右音声)を音声入力へつなぎます。

- 1 本機の雷源を入れ、ダビングした い動画が記録されているメディア に設定する(24ページ)。
- **2** ► (画像再生)ボタンを押す。

再生機器(テレビなど)に合わせて、 [TVタイプ]を設定する(90ページ)。

3 録画側の機器の準備をする。

緑画側の機器の電源を入れ、緑画用の ビデオには録画用カセットテープ、 DVDレコーダーには録画用ディスク を入れる。

入力切り換えスイッチがある場合は、 「入力」にする。

4 本機と録画側の機器(ビデオ、 DVD/HDDレコーダー)を、A/V接 続ケーブル(11、付属)またはS映 像端子付きA/V接続ケーブル(2)、 別売り)でつなぐ。

録画側の機器の入力端子につなぐ。

5 本機で再生を始め、緑画側の機器 で録画を始める。

詳しくは、録画側の機器の取扱説明書 をご覧ください。


6 ダビングが終わったら、録画側の 機器の録画を停止し、本機の再生 を停止する。

USBケーブルで接続する

本機と、USB経由での動画ダビングに対 応したDVDライターやブルーレイディス クレコーダーなどを接続すると、内蔵メモ リーや "メモリースティック PRO デュオ" に記録されたハイビジョン画像を、画質劣 化なくダビングすることができます。 本機の電源は、付属のACアダプターを 使ってコンセントからとってください (18ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明 書もあわせてご覧ください。

() ご注意

- ディスクに記録された動画は、USB終由ではダ ビングできません。
- ブルーレイディスクレコーダーなどのディス クトレイからダビングできる場合があります。



- 1 本機の電源を入れる。
- **2** USBケーブル(付属)で本機の ♥(USB)端子とDVDライターな どをつなぐ(134ページ)。

本機の画面に「USB機能選択]画面が 表示されます。

他機器ヘダビングする(つづき)



- **3** ダビングしたい動画が記録されているメディアを選び、タッチする。
- 4 録画側の機器の操作を行なって、 録画を始める。

詳しくは、録画側の機器の取扱説明書をご覧ください。

5 ダビングが終わったら、[終了]→ [はい]をタッチして、USBケーブ ルを抜く。

貸 ちょっと一言

[USB機能選択] 画面が表示されないときは、
 (ホーム)→目(その他の機能)→[USB接続]をタッチして表示させてください。

静止画を印刷する (PictBridge対応プリ ンター)



PictBridge対応のプリンターを使うと、 本機で撮影した静止画をパソコンを使わずに印刷できます。

PictBridge

本機の電源は、付属のACアダプターを 使ってコンセントからとってください (18ページ)。

あらかじめ、印刷したい静止画が記録されているメディアを設定して(25ページ)、プリンターの電源を入れておいてください。 "メモリースティック PRO デュオ" に記録された静止画を印刷する場合は、事前に静止画を記録した "メモリースティック PRO デュオ"を本機に入れておいてください。

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** USBケーブル(付属)で本機の (USB)端子とプリンターをつな ぐ(134ページ)。

本機の画面に[USB機能選択]画面が表示されます。

3 [印刷] をタッチする。

本機とプリンターの接続が完了する と画面に ☎ (PictBridge接続中)が 表示される



4 印刷したい静止画をタッチする。



選んだ静止画に**√**が表示される。静止 画を確認するには、その静止画を長押 しする。選択画面に戻るには、□ を タッチする。

5 9≟(オプション)をタッチして次の設定をしたら、○K をタッチする。

[印刷部数]:1枚の静止画を印刷する部数。最大20部の印刷部数を設定できる。

[日付/時刻]:[年月日]、[日時分]または[切](日付/時刻印刷なし)から選ぶ。 [用紙サイズ]:印刷用紙のサイズを選ぶ。

変更しないときは、手順6に進む。

6 [実行]→[はい]→○K をタッチする。

静止画選択画面に戻ります。

印刷を終了するには

静止画選択画面で「又」をタッチする。

() ご注意

- PictBridge規格未対応機器との接続は、動作 保証いたしません。
- プリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 画面に が表示中に次の操作をすると、正常な処理が行われません。
 - POWERスイッチを切り換える
 - ► (画像再生)ボタンを押す
- 本機またはプリンターからUSBケーブルを 抜く
- "メモリースティック PRO デュオ" に記録された静止画を印刷するとき、本機から"メモリースティック PRO デュオ"を取り出す
- プリンターが動作しなくなった場合は、USB ケーブルを抜いてブリンターの電源を入れ直 してから、操作をやり直してください。
- プリンターが対応していない用紙サイズは選択できません。
- ブリンターによっては、静止画の上下左右が切れる場合があります。特に静止画がワイド(16:9)のときは、左右が大きく切れる場合があります。
- プリンターによっては、日時印刷に対応していないものがあります。プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- 次の静止画は印刷できないことがあります。
 - パソコンで編集した静止画
 - 他機で撮影した静止画
 - ファイルサイズが4MBより大きい静止画
 - 画素数が3680×2760より大きい静止画

賞 ちょっと一言

- PictBridge(ピクトブリッジ)とは、カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格のことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオカメラやデジタルスチルカメラを直接プリンターに接続し、パソコンを使わずに静止画を印刷できます。
- 静止画の再生画面の●(オプション)からも印刷できます。

🤁 (メディア管理)カテゴリーでできること

メディアに関するさまざまな操作ができます。



(メディア管理)カテゴリー

項目一覧

動画メディア設定

動画用のメディアを設定します(24ページ)。

静止画メディア設定

静止画用のメディアを設定します(25 ページ)。

ファイナライズ

ディスクをファイナライズします(69 ページ)。

メディア情報

録画可能時間などのメディアの情報が表示されます(74ページ)。

メディア初期化

メディアを初期化して再利用できます (74ページ)。

ファイナライズ解除

ファイナライズ後のディスクに追加記録するために、解除します(76ページ)。

ディスク選択ガイド

最適なディスクの種類を本機が教えてくれます(77ページ)。

管理ファイル修復

内蔵メモリーや "メモリースティック PRO デュオ" の管理情報を修復します (78ページ)。

ディスクを他機で見られるようにする(ファイナ ライズ)

「ファイナライズ」とは、動画を記録したディスクを、他機やパソコンのDVDドライブなどで再生できるようにする互換処理です。

ファイナライズ時に、動画を一覧表示できるディスクメニューのスタイルを選ぶことができます(71ページ)。

HD(ハイビジョン)画質のディスクのときは

すべての種類のディスクをファイナライズする必要があります。

SD(標準)画質のディスクのときは

- ●DVD-R/DVD+R DL/DVD-RWはファイナライズが必要です。
- ●DVD+RWは、次のときにファイナライズが必要です。
 - DVDメニューを作成したいとき
 - パソコンのDVDドライブで再生したいとき
 - 記録時間が短いとき(HQモードで5分以下、SPモードで8分以下、LPモードで15分以下)


() ご注意

- すべての機器での再生を保証するものではありません。
- ◆HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクを再生できるのは、AVCHD規格対応機器のみです(72ページ)。一般のDVD機器では再生できません。
- ◆SD(標準)画質のとき、[ディスクメニュー]は[DVDメニュー]となります。

操作の流れ


ここでは、HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクの操作の流れを説明します。

初めて他機で再生するときは(71ページ)



ディスクを他機で見られるようにする(ファイナライズ)(つづき)


ファイナライズ後のディスクに追加記録するときは(76ページ)



6 ご注意

かんたん操作中は、DVD-RW、DVD+RWをお使いのときでも追加記録ができません。かんたん操作を 解除してください(33ページ)。

追加記録後に再び他機で再生する場合は(71ページ)



ファイナライズする

() ご注意

- ファイナライズにかかる時間は約1分から最大 数時間です。ディスクに記録した記録容量が少 ないほど(録画時間が短いほど)、かかる時間は 長くなります。
- 1 本機を安定したところに置き、AC アダプターを本機のDC IN端子と コンセントにつなぐ。
- **2** 本機の電源を入れる。
- 3 ファイナライズしたいディスクを 入れる。
- 4 ♠ (ホーム)→ (メディア管 理)→[ファイナライズ]をタッチ する。



ディスクメニューのスタイルを選ぶに は、 ♥=(オプション) → 「ディスクメ ニュー]をタッチする(71ページ)。 行わないときは手順5へ進む。その場合 は、「パターン1](お買い上げ時の設定) でファイナライズされる。

5 [はい] \rightarrow [はい] \rightarrow [ok] をタッチす る。

() ご注意

- 両面ディスクの場合は、それぞれの面でファイ ナライズを行ってください。
- ファイナライズ中は、本機に振動や衝撃を与え たり、ACアダプターを抜かないようにしてく ださい。やむを得ずACアダプターを抜くとき は、本機の電源を切り、11 (動画)ランプ/
- ★ (静止画)ランプが消えてから抜いてくだ 一 さい。再びACアダプターを接続して電源を入 れるとファイナライズが再開されます。
- 次のディスクでファイナライズを行った場合 は、完了後に心が点滅します。ディスクを取り 出してください。
 - HD(ハイビジョン)画質で記録しているとき
 - SD(標準)画質で、DVD-RW(VRモード)以 外のとき

賞 ちょっと一言

- ディスクメニュー(またはDVDメニュー)を作 成する設定にした場合は、ファイナライズ中に ディスクメニュー画面が一時的に表示されま
- ファイナライズ後はディスク表示の下に、 ■ が付きます。例えば、DVD-RWでは

ディスクメニューのスタイルを選ぶに は

- 手順4でΦ=(オプション)→[ディスクメ ニュー]をタッチする。
- ② ← / → で4種類の中から好みのパター ンを選ぶ。



ディスクメニューを作成しないときは、 「メニューなし」を選ぶ。

③ OK をタッチする。

ディスクを他機で見られるようにする(ファイナライズ)(つづき)

() ご注意

- ◆かんたん操作のとき、ディスクメニューは[パターン1]に固定されます。
- SD(標準)画質のとき、DVD-RW(VRモード) ではDVDメニューを作成できません。

ディスクを他機で再生 する

プレーヤーで再生する

ディスクに記録した画質(HD(ハイビジョン)/SD(標準))によって、再生できる機器が異なります。お使いの機器の取扱説明書でご確認いただくか、お買い上げ店にお問い合わせください。

HD(ハイビジョン)画質で記録した ディスクは

AVCHD規格対応機器でのみ、再生できます。

DVDプレーヤーやDVDレコーダーは AVCHD規格に非対応のため、HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクを再生できません。

また、これらの機器にAVCHD規格で記録 したHD(ハイビジョン)画質のディスクを 入れた場合、ディスクの取り出しができな くなる可能性があります。

SD(標準)画質で記録したディスクは

DVD機器で再生できます。ただし、すべての機器での再生を保証するものではありません。

ソニー製品との互換性は、下記のホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/products/

http://www.sony.jp/products/ Consumer/dvdquide/

😝 ご注意

- 必ずファイナライズを行ってください(69ページ)。ただし、DVD+RWにSD(標準)画質で記録したときは、ファイナライズせずに再生できます(69ページ)。
- 8cm CD用のアダプターを使わないでください。故障の原因になります。
- 縦置きの機器は、ディスクが水平になるように 設置して再生してください。

- 1度DVDプレーヤーやDVDレコーダーに入れたAVCHD規格のディスクは、本機での正常な記録再生ができなくなる可能性があります。
 再生できる機器について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
 - http://www.sony.co.jp/cam/support/
- 機器によって、再生できなかったり、場面のつなぎ目で動画が一時停止したり、一部の機能が使えなかったりする場合があります。

♡ ちょっと一言

- 字幕表示に対応している機器では、その機能を 利用して、撮影した日時を字幕の位置に表示させることができます(84ページ)。機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。
- ディスクメニュー(71ページ)を作成したときは、メニュー画面で見たい動画を選べます。
- ◆ HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクを 他機で再生するとき、プレイリストも再生でき ます(60ページ)。あらかじめ本機でプレイリス トを作成しておき、ディスクメニューの 選んで再生します。

パソコンで再生する

HD(ハイビジョン)画質で記録した ディスクは

CD-ROM(付属)の「Picture Motion Browser」をインストールしたパソコンで再生できます(100ページ)。

SD(標準)画質で記録したディスクは

DVD再生ソフトウエアがインストールされているパソコンで再生できます。

6 ご注意

- DVD+RWをお使いの場合でも、必ずファイナ ライズを行ってください(69ページ)。ファイナ ライズせずにディスクを再生すると、故障の原 因になります。
- パソコンのDVDドライブが8cm DVDに対応 している必要があります。
- 8cm CD用のアダプターを使わないでください。故障の原因になります。

- パソコンによっては、ディスクを再生できなかったり、画像がなめらかにならない場合もあります。
- ディスクに記録されている動画ファイルを、パ ソコンへ直接コピーして再生や編集をすることはできません。

♡ ちょっと一言

詳しい操作方法は、CD-ROM(付属)の「PMB ガイド」をご覧ください(100ページ)。

SD(標準)画質で記録したディスクの ボリュームラベルには

ディスク使用開始日時が記入されます。

<例>

2008年1月1日午後6時に使用を開始した場合のボリュームラベル:

2008 01 01 06H00M PM



ヴ ちょっと一言

- SD(標準)画質のディスクの動画は、下記の フォルダに保存されています。
 - DVD-RW(VRモード)のとき: DVD RTAVフォルダ
 - 上記以外のディスク、モードのとき: VIDEO TSフォルダ

メディア情報を確認す る

[動画メディア設定]で設定しているメディアの録画可能時間の目安や使用率を確認できます。

↑ (ホーム)→**●** (メディア管理) → [メディア情報] をタッチする。

→ をタッチするとその他の情報を確認できます。

閉じるには「又」をタッチする。

() ご注意

- ◆内蔵メモリーや"メモリースティック PRO デュオ"の容量は、1MBが1,048,576バイトで 計算され、MBに満たない端数は切り捨てられ て表示されます。そのため、使用領域と空き領 域を足しても、若干小さい数値が表示されます。
- ●管理ファイル用領域があるため、[メディア初期化] (74ページ)を行っても、使用領域の表示は0MBになりません。

貸 ちょっと一言

• [動画メディア設定] で設定しているメディア 以外の情報は表示されません。必要に応じて [動画メディア設定] の設定を切り換えてくだ さい(24ページ)。

画像をすべて削除する (初期化)

「初期化」とは、記録した画像をすべて削除して、メディアの記録容量を元に戻すことです。大切な画像データは他の機器やメディアに記録してから、初期化を行ってください(56、64、100ページ)。

内蔵メモリー/"メモリース ティック PRO デュオ"を初期化 する

- **1** ACアダプターを本機のDC IN端 子とコンセントにつなぐ。
- 2 本機の電源を入れる。
- 3 "メモリースティック PRO デュオ"を初期化するときは、初期化するとまな、初期化する。 **メモリースティック PRO デュオ"を本機に入れる。
- **4** ♠ (ホーム)→● (メディア管理)→[メディア初期化]→[内蔵メモリー]または[メモリースティック]をタッチする。



- **5** [はい]→[はい]をタッチする。

(3) ご注意

- ・初期化中は本機に振動や衝撃を与えたり、AC アダプターを抜かないようにしてください。
- 他機でプロテクト(誤消去防止)をかけた画像 も削除されます。
- 「実行中」が表示されているとき、次の操作はし ないでください。
 - POWERスイッチまたはボタンの操作
 - "メモリースティック PRO デュオ"を初期化 する場合、本機から"メモリースティック PRO デュオ"を取り出す

ディスクを初期化する

DVD-R/DVD+R DLは初期化できませ ん。新しいディスクに取り換えてくださ い。

ファイナライズ済みのディスクを初期 化した場合は

ファイナライズされた状態のまま、すべて の動画が削除されます。本機の画面には

AVCHD規格対応のプレーヤーなどで見 るときは再びファイナライズする必要は ありません。*

SD(標準)画質のディスクを初期化し た場合は

- DVD-RW(VIDEOモード)のときは、 ファイナライズされていない状態になり ます。他機で見るときは、再びファイナラ イズが必要です。
- DVD-RW(VRモード)、DVD+RWのと きは、ファイナライズされた状態のまま、 すべての動画が削除されます。本機の画 面にはその、のである。他 機で見るときは再びファイナライズする 必要はありません。*
- * DVD+RWまたはHD(ハイビジョン)画質の DVD-RWで、ディスクメニュー(DVDメ ニュー)を作成したいときは、再びファイナラ イズが必要です(69ページ)。

- 1 ACアダプターを本機のDC IN端 子とコンセントにつなぐ。
- 2 本機の電源を入れる。
- **3** 初期化したいディスクを入れる。
- **4** ♠ (ホーム)→**零**っ(メディア管 理) → [メディア初期化] → [ディ スク]をタッチする。



() ご注意

- 前回初期化した画質がSD(標準)のときは、違 う質問が表示されます。本機の画面に従って初 期化してください。
- **5** [はい]をタッチする。

SD(標準)画質で記録するときは、 [SD]をタッチする。



() ご注意

- 記録方式をディスクの途中で変更することは できません。
- AVCHD規格/DVD規格について詳しくは、 12、121ページをご覧ください。

画像をすべて削除する(初期化)(つづき)

6 画面に表示される質問の答えを タッチする。

選んだ記録画質や記録フォーマットで ディスクの初期化が完了して、撮影を 始められます。

SD(標準)画質を選んだときは

- ●DVD-RWのときは、記録フォーマットを [VIDEO]または[VR]から選択します (12ページ)。かんたん操作中(30ページ)にディスクを初期化すると、 [VIDEO]に固定されます。
- DVD+RWのときは、動画の横縦比を [16:9ワイド]または[4:3]から選択します。

😝 ご注意

- 初期化中は本機に振動や衝撃を与えたり、AC アダプターを抜かないようにしてください。
- 両面ディスクの場合は、それぞれの面で初期化を行ってください。それぞれの面を別の記録画質(HD(ハイビジョン)/SD(標準))、記録フォーマットで初期化することができます。
- DVD+RWでSD(標準)画質のときは、設定した動画の横縦比をディスクの途中で変更できません。変更するためには再び初期化してください。
- ◆HD(ハイビジョン)画質の動画を記録したディスクは、AVCHD規格に非対応の機器では初期化できません(121ページ)。
- ◆他機でプロテクト(誤消去防止)をかけたディスクは初期化できません。プロテクトをかけた機器でプロテクトを解除してから初期化してください。

ファイナライズ後に本 機で追加記録する

DVD-RW/DVD+RWでは、次の操作を行 うと、ファイナライズしたディスクに追加 記録できます。

DVD-R、DVD+R DLは、ファイナライズ 後に追加記録できません。新しいディスク に取り換えてください。

- **1** ACアダプターを本機のDC IN端 子とコンセントにつなぐ。
- 2 POWERスイッチをずらして、 は(動画)ランプを点灯させる。
- 3 ファイナライズ済みのディスクを 入れる。

追加記録の確認画面が表示される。



- **4** [はい]→[はい]をタッチ。
- 5 [完了しました] と表示されたら、○K をタッチする。

SD(標準)画質のときは

- DVD-RW(VRモード)はそのまま追加記録できます。
- DVD-RW(VIDEOモード)は、 (ホーム)→
 ム)→
 (メディア管理)→[ファイナライズ解除]を行ってください。

● DVD+RWのときに、ファイナライズで DVDメニュー(69ページ)を作成した場合は、POWERスイッチをずらして **間**(動画)ランプを点灯させると、追加記録の確認画面が表示されます。

(3) ご注意

- 操作中は本機に振動や衝撃を与えたり、ACア ダプターを抜かないようにしてください。
- ファイナライズで作成したディスクメニュー は削除されます。
- 両面ディスクの場合は、それぞれの面で操作を 行ってください。

最適なディスクを決める (ディスク選択ガイド)

画面の質問に答えていくと、最適なディスクの種類がわかります。

- **1** ♠ (ホーム)→ **●** (メディア管理)→[ディスク選択ガイド]を タッチする。
- 2 質問の答えをタッチする。

[ディスク選択ガイド]で選んだディスクを本機に入れると、選択した設定で初期化できます(75ページ)。

管理ファイルを修復する



管理情報と内蔵メモリーの動画/静止画や "メモリースティックPROデュオ"の動画 の整合性を確認し、不整合があれば修復し ます。

1 ★ (ホーム)→ (メディア管理)→ [管理ファイル修復] → [内蔵メモリー] または[メモリースティック]をタッチする。

[管理ファイル修復]画面が表示されます。



2 [はい]をタッチする。

管理ファイルのチェックが始まりま す。

不整合が見つからなかった場合は、 OKIをタッチして終了する。



- **3** [はい]をタッチする。
- **4** [完了しました] と表示されたら ○K をタッチする。

() ご注意

- 管理ファイル修復中は、本機に振動や衝撃を与 えたり、ACアダプターやバッテリーをはずさ ないようにしてください。
- "メモリースティック PRO デュオ"の管理ファイル修復中は、"メモリースティック PRO デュオ"を取り出さないでください。
- 内蔵メモリーと "メモリースティック PRO デュオ" の修復は、それぞれ別々に実行されます。

内蔵メモリーのデータを復元しにくくする

本機の内蔵メモリーに無意味なデータを書き込んで、データの復元を困難にします。本機を廃棄したり譲渡する前に、情報の漏洩を防ぐために[データ消去]を行うことをおすすめします。

() ご注意

- [常 データ消去]を行うと、画像はすべて消去されます。大切な画像データは、他の機器やメディアに保存(56、64、100ページ)してから、[常 データ消去]を行ってください。
- ACアダプターを使って電源をコンセントから とっていないと、[一 データ消去]を行うこと はできません。
- ACアダプター以外のケーブル類ははずしてください。
- [戸 データ消去]中は、本機に振動や衝撃を与えないでください。
- **1** ACアダプターを本機のDC IN端 子とコンセントにつなぐ。
- 2 本機の電源を入れる。
- 3 ♠ (ホーム)→● (メディア管理)→[メディア初期化]→[内蔵メモリー]をタッチする。

内蔵メモリーの初期化の画面が表示されます。



4 図(逆光補正)ボタン(135ページ) を長押しする。

[**二** データ消去] の画面が表示されます。



- **5** [はい]→[はい]をタッチする。
- **6** [完了しました]と表示されたら


(3) ご注意

 ● [実行中]と表示されている間に中止した場合は、次に本機を使う前に、もう一度[□ アータ 消去]を実行して完了させてください。

★ホームメニューの (設定)カテゴリーでできること

お買い上げ時に設定されている撮影機能 や本機の動作を、お好みに合わせて変更で きます。

設定のしかた





2 🚘 (設定)をタッチする。



3 希望する設定項目をタッチする。

画面にないときは、**△/ ▽** をタッチして、表示させる。



4 希望の項目をタッチする。

画面にないときは、**△/ ▽** をタッチして、表示させる。



5 希望の設定にして、OK をタッチする。

☎(設定)カテゴリーの項目一覧

動画撮影設定(82ページ)

項目	ページ
録画モード	82
オーディオモード	82
NIGHTSHOT ライト	82
ワイド切換	83
デジタルズーム	83
手ブレ補正	83
オートスロシャッタ	83
X.V.COLOR	83
ガイドフレーム	84
ゼブラ	84
 	84
プレーヤ用日付記録	84
フラッシュモード*	84
フラッシュレベル	85
赤目軽減	85
顔検出	85
■インデックス設定*	86
アクセサリーレンズ	86

静止画撮影設定(86ページ)

項目	ページ
■画像サイズ*	86
ファイルナンバー	87
NIGHTSHOT ライト	82
手ブレ補正	83
ガイドフレーム	84
ゼブラ	84
フラッシュモード*	84
フラッシュレベル	85
赤目軽減	85
顔検出	85
アクセサリーレンズ	86

画像再生設定(88ページ)

項目	ページ
日時/データ表示	88
表示枚数	89

音/画面設定**(89ページ)

項目	ページ
音量*	89
操作音*	89
パネル明るさ	89
パネルBLレベル	89
パネル色の濃さ	90
VFバックライト	90

出力設定(90ページ)

項目	ページ
TVタイプ	90
画面表示出力	91
コンポーネント出力	91

時計設定(91ページ)

項目	ページ
日時あわせ*	21
エリア設定	91
サマータイム	91

一般設定(92ページ)

項目	ページ
デモモード	92
録画ランプ	92
キャリブレーション	125
自動電源オフ	92
クイック オン時間	92
リモコン	92
HDMI機器制御	92

^{*} かんたん操作(30ページ)中に設定できる項目です。

^{**}かんたん操作中は[音設定]になります。

動画撮影設定

(動画を撮影するときの設定)



①→②の順にタッチする。希望の項目が画面にないときは、▲/▼をタッチして画面を移動します。

▶ 設定方法は

★ (ホームメニュー)→80ページ生(オプションメニュー)→93ページ

▶はお買い上げ時の設定です。

録画モード

⊕

動画を撮影するときの画質を選べます。

■ HD(ハイビジョン)画質のとき

HD FH*(FIDEFH)

最高画質で録画する。 (AVC HD 16M(FH))

HD FS**(HDFFS)

最高画質で録画する。 (AVC HD 14M(FS))

HD HQ(IIIII)

高画質で録画する。 (AVC HD 9M(HQ))

► HD SP(IIDISP)

標準画質で録画する。 (AVC HD 7M(SP))

HD LP(IIIIIIII)

長時間録画する。 (AVC HD 5M(LP))

- * 内蔵メモリーと "メモリースティック PRO デュオ" で設定できます。
- ** ディスクで設定できます。

■ SD(標準)画質のとき

SD HQ(豚頭田Q)

高画質で録画する。 (SD 9M(HQ))

►SD SP(ISDISP)

標準画質で録画する。 (SD 6M(SP))

SDIP(晾啡下)

長時間録画する。 (SD 3M(LP))

() ご注意

 ▶ LPモードで録画した動画を再生すると、動き の速い映像などでは画像の細部が荒くなることがあります。

♡ ちょっと一言

- 各モードの録画時間の目安は、13、29ページを で覧ください。
- メディアごとに設定ができます(24ページ)。

オーディオモード



録画時の音声フォーマットを変更できま す。

▶5.1chサラウンド(♪5.1ch)

5 1chサラウンド音声で記録します。

2chステレオ(♪2ch)

2chステレオ音声で記録します。

NIGHTSHOT ライト ↑

NightShot(37ページ)やSuper NightShot(98ページ)撮影時に赤外線を 発光するライトで、よりはっきりとした画 像を記録できます。

お買い上げ時は[入]に設定されています。

() ご注意

- 赤外線発光部を指などで覆わないでください (37ページ)。
- コンバージョンレンズ(別売り)ははずしてく ださい。

● ライトが届く範囲は約3メートルです。

ワイド切換



SD(標準)画質で記録するときに、つなぐ テレビの画面の横縦比に合った画像サイ ズで撮影できます。テレビの取扱説明書も あわせてご覧ください。

▶16:9 ワイド

ワイド(16:9)テレビ画面いっぱいに映る ように撮影する。

$4:3(\overline{4:3})$

4:3テレビ画面いっぱいに映るように撮 影する。

() ご注意

再生時に接続するテレビに合わせて「TVタイ プ]を正しく設定してください(90ページ)。

デジタルズーム

撮影時に、15倍光学ズームを超えてデジ タルズームになったときの最大倍率を設 定します。デジタル処理のため画質は劣化 します。



▶切

15倍光学ズームのみ

30×

15倍光学ズーム+最大30倍のデジタル ズーム

180×

15倍光学ズーム+最大180倍のデジタル ズーム

手ブレ補正



手ブレ補正を使って撮影できます。三脚を 利用するときは、「切」(👑)に設定すると 自然な画像になります。お買い上げ時は [入]に設定されています。

オートスロシャッタ (オートスローシャッ

暗い場所で撮影するときに自動的に1/30 までシャッタースピードが遅くなります。 お買い上げ時は「入」に設定されています。

X.V.COLOR



[入]にして撮影すると、より広い色域で記 録できます。今までは表現できなかった鮮 やかな花の色や、南国の海の美しい青緑色 などを、より忠実に再現することが可能に なります。

() ご注意

- x.v.Colorに対応したテレビで再生するときの み、あらかじめ「入]に設定して撮影してくださ い。
- 「入]に設定して撮影した画像をx.v.Colorに非 対応のテレビで再生すると、色が正しく再現さ れない場合があります。
- 次のとき[X.V.COLOR]は設定できません。
 - ディスクに記録する場合、HD(ハイビジョ ン) 画質で初期化したディスクが入っていな いとき
 - 内蔵メモリーや "メモリースティック PRO デュオ" にSD(標準) 画質で記録するとき
 - 動画を撮影中

ガイドフレーム



[入]に設定すると、フレームを表示して、 被写体が水平、垂直になっているかを確認 できます。

フレームは記録されません。DISP/BATT INFOボタンを押すと、フレームを消せます。お買い上げ時は[切]に設定されています。

貸 ちょっと一言

サガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バランスの良い構図になります。

ゼブラ



画面に映る画像の中で、設定した輝度レベル部分にしま模様が表示されます。明るさを調節するときの目安にすると便利です。 お買い上げ時の設定以外にすると、**3**が表示されます。ゼブラは記録されません。

▶切

表示しない。

70

輝度レベルが約70IREの部分に表示

100

輝度レベルが約100IRE以上の部分に表示

() ご注意

100IRE以上の部分は白とびすることがあります。

♡ ちょっと一言

• IREとは輝度レベルの単位です。



▶入

メディア残量を常に表示する。

オート

次のときにメディア残量を約8秒間表示 する。

- **| | |** (動画)ランプ点灯時に、メディア 残量を認識したとき
- 上ま(動画)ランプを点灯時に、DISP/BATT INFOボタンを押して画面表示を非表示→表示に切り換えたとき
- ホームメニューで動画撮影画面に切り 換えたとき

6 ご注意

動画の撮影可能時間が5分以下になったときは、常に表示されます。

プレーヤ用日付記録



字幕表示機能に対応した機器などで本機で記録した画像を再生するときに、撮影時の日付時刻を表示させることができます。 お買い上げ時は[入]に設定されています。 再生機器の取扱説明書もあわせてご覧く ださい。

(2) ご注意

- HD (ハイビジョン) 画質で記録したディスクや "メモリースティック PRO デュオ"は、 AVCHD規格対応機器でのみ再生できます(72 ページ)。
- [動画メディア設定]が[**ISDI** 内蔵メモリー]または[**ISDI** メモリースティック]に設定されているときは、[プレーヤ用日付記録]を設定できません。

フラッシュモード 🛖 🔩

本機の内蔵フラッシュ、または本機に対応 している外付けフラッシュ(別売り)を 使って静止画を撮影するときに設定しま す。

▶オート

光量が足りない場合、自動的に発光する。

入(4)

周囲の明るさに関係なく、常に発光する。

切(金)

常に発光しない。

(3) ご注意

- ◆内蔵フラッシュの推奨撮影距離は約0.3m~ 25mです。
- フラッシュ表面の汚れは取り除いてください。 光による熱で汚れが変色、貼り付くなどして、 フラッシュが充分な量を発光できなくなるこ とがあります。
- ∮/CHG(フラッシュ/充電)ランプ(133ペー ジ)はフラッシュ充電中に点滅し、充電が完了 すると点灯に変わります。
- 逆光時や明るい場所では、強制発光を行っても フラッシュ効果が得られにくいことがありま す。

フラッシュレベル



本機の内蔵フラッシュ、または本機に対応 している外付けフラッシュ(別売り)を 使って静止画を撮影するときに設定しま す。

明るい(4+)

発光量が増える。

▶ ノーマル(4)

暗い(4-)

発光量が減る。

赤目軽減



本機の内蔵フラッシュ、または本機に対応 している外付けフラッシュ(別売り)を 使って静止画を撮影する時に設定します。 [入]に設定して、「フラッシュモード](84 ページ)を[オート]または[入]に設定する するときに予備発光し、目が赤く光るのを 抑制します。

() ご注意

赤目軽減で撮影しても効果が現れにくいこと があります。

顔検出



顔部分に合わせてフォーカス/色/露出を自 動的に調節します。また、顔部分が細密な 画像になるように調整します。

▶入(鹽)

人物の顔を検出して顔枠を表示し、顔部 分に合わせて画質を自動的に調節しま す。

顔検出枠



顔検出アイコン

入[顔枠表示なし]((♣1)

顔枠を表示しないで、顔部分に合わせて 画質を自動的に調節します。

顔部分を検出しない。

() ご注意

撮影環境によっては、顔部分を検出できないご とがあります。

動画撮影設定(動画を撮影するとき の設定)(つづき)

• 撮影環境によっては正しい効果が得られない場合があります。この場合は、[顔検出]を[切]にしてください。

□インデックス設定

♠

動画記録時に顔部分を自動的に検出します。お買い上げ時は[入]に設定されています。

顔アイコンの状態

● : 設定が[入]のとき

■ : 顔を検出したときに点滅 登録が完了すると点灯

■: 登録できないとき

フェイスインデックス画面で再生するには、43ページをご覧ください。

() ご注意

検出できる顔画像の数には限りがあります。

アクセサリーレンズ



本機に対応しているコンバージョンレンズ(別売り)を使用する場合に設定します。コンバージョンレンズ(別売り)に合わせた手ブレ補正を使って撮影できます。
[ワイコンレンズ]([w) から選べます。お買い上げ時は [切]に設定されています。

静止画撮影設定 (静止画を撮影するときの設定)



①→②の順にタッチする。希望の項目が画面にないときは、▼をタッチして画面を移動します。

▶ 設定方法は

★ (ホームメニュー)→80ページ(オプションメニュー)→93ページ

▶はお買い上げ時の設定です。

■画像サイズ



▶4.0M([4.0M 2304 × 1728) 鮮明な画像を4:3で撮影する。

3.0M(C_{3.0M} 2304 × 1296) 鮮明な画像をワイド(16:9)で撮影する。

1.9M(「_{1.9M} 1600× 1200) 比較的きれいな画像を4:3でたくさん撮 影する。

VGA(0.3M)(_{VGA} 640 × 480) たくさんの画像を4:3で撮影する。

() ご注意

- 設定した画像サイズは、 (静止画)ランプ点 灯時に有効です。
- ワイド(16:9)で撮影した静止画をお店でプリントするときは、注文時に「ハイビジョンサイズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画像の左右が切れてプリントされることがあります。

内蔵メモリーの静止画撮影可能枚数

最大で9,999枚まで静止画を撮影できます。撮影可能枚数は撮影環境によって変わります。

"メモリースティック PRO デュオ"の容量と静止画撮影可能枚数*(単位:枚)

▲ (静止画)ランプ点灯時:

	4.0M 2304×1728
1GB	475
2GB	970
4GB	1900
8GB	3850

*撮影可能枚数は、本機での最大画像サイズの枚数のみ記載しています。実際の撮影可能枚数は、静止画を撮影中の液晶画面でご確認ください(137ページ)。

| [1] (動画)ランプ点灯時:

画像サイズは、動画の記録画質と横縦比によって下記に固定されます。

- HD(ハイビジョン)画質のときは[☎3.0M]
- SD(標準)画質で16:9のときは[**□** 3.0M]
- SD(標準)画質で4:3のときは[2.2M]

() ご注意

- ソニー製 "メモリースティック PRO デュオ" 使用時。撮影可能枚数は、撮影環境や"メモリースティック"の種類によっても異なる場合があります。
- ソニー独自のクリアビットCMOSセンサーの 画素配列と画像処理システム(BIONZ)によ り、静止画は表記の記載サイズを実現していま す。

ヴ ちょっと一言

静止画撮影には、容量512MB以下の"メモリー スティック PRO デュオ"も使えます。

ファイルナンバー



▶ 連番

"メモリースティック PRO デュオ"を交換しても静止画のファイル番号を連続して付ける。

リセット

"メモリースティック PRO デュオ" ごと にファイル番号を付ける。

NIGHTSHOT ライト



82ページをご覧ください。

手ブレ補正



83ページをご覧ください。

ガイドフレーム



84ページをご覧ください。

ゼブラ



84ページをご覧ください。

フラッシュモード



84ページをご覧ください。

フラッシュレベル



85ページをご覧ください。

赤目軽減



85ページをご覧ください。

顔検出



85ページをご覧ください。

アクセサリーレンズ



86ページをご覧ください。

画像再生設定(表示内容の 設定)



①→②の順にタッチする。希望の項目が画面にないときは、▲/▼をタッチして画面を移動します。

▶ 設定方法は

★ (ホームメニュー)→80ページ(オプションメニュー)→93ページ

▶はお買い上げ時の設定です。

撮影時に自動的に記録された情報(日付時刻データやカメラデータ)を再生時に確認できます。

▶切

日付時刻データやカメラデータを表示しない。


日付時刻データ

記録した画像の日付・時刻データを表示する。

カメラデータ

記録した画像のカメラデータを表示する。


日付時刻データ




1日付 2時刻

カメラデータ

(動画)



(静止画)



3手ブレ補正切

4明るさ調節

5ホワイトバランス

6 ゲイン

7シャッタースピード

8 絞り値

9 露出

♡ ちょっと一言

- フラッシュを使って撮影した静止画では、4が表示されます。
- 本機をテレビにつなぐとテレビ画面にも表示 されます。
- リモコンのDATA CODEボタンを押すと、[日付時刻データ]→[カメラデータ]→[切](表示ない)と切り替わります。
- メディアの状態によっては、[-- -- --]と表示されます。

■表示枚数



ビジュアルインデックス画面やプレイリ ストに表示するサムネイルの枚数を設定 します。

サムネイル@用語集(139ページ)へ

▶ ズーム連動

本機のズームレバーを動かすと6枚表示 と12枚表示が切り替わる。*

6枚

常に6枚のサムネイルを表示する。

12枚

常に12枚のサムネイルを表示する。

* 液晶画面構のズームボタン、リモコンのズーム ボタンでも操作できます。

音/画面設定(操作音やパネ ルの設定)



 ①→②の順にタッチする。 希望の項目が画面にないときは、 / ▼をタッチして画面を移動します。

▶ 設定方法は

♠ (ホームメニュー)→80ページ **९**=(オプションメニュー)→93ページ

▶はお買い上げ時の設定です。





ページをご覧ください。

操作音 ▶入



撮影スタート/ストップ時、タッチパネル での操作時などにメロディが鳴る。

切

操作音、シャッター音を出さない。

パネル明るさ



液晶画面の明るさを調節できます。

- ① 「一 / 「十 」で調節する。
- ② [OK] をタッチする。

♡ ちょっと一言

録画される画像に影響ありません。

パネルBLレベル



液晶画面のバックライトの明るさを調節 できます。

音/画面設定(操作音やパネルの設定)(つづき)

▶ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

画面が暗いと感じたときに選ぶ。

(3) ご注意

- ACアダプターにつないで使うと、設定は自動 的に「明るい」になります。
- [明るい] に設定すると、バッテリー撮影可能時間が若干短くなります。
- 液晶画面を180度回転させ、外側に向けて閉じた状態で使うと、設定は自動的に[ノーマル]になります。


貸 ちょっと一言

緑画される画像に影響ありません。

パネル色の濃さ




一 / + で液晶画面の濃さを調節できます。



貸 ちょっと一言

録画される画像に影響ありません。

VFバックライト



▶ ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

ファインダーが暗いと感じたときに選ぶ。

() ご注意

- ACアダプターにつないで使うと、設定は自動的に[明るい]になります。
- [明るい] に設定すると、バッテリー撮影可能時間が若干短くなります。

ヴ ちょっと一言

録画される画像に影響ありません。

出力設定(他の機器とつない だときの設定)



①→②の順にタッチする。希望の項目が画面にないときは、▲/▼をタッチして画面を移動します。

▶ 設定方法は

♠ (ホームメニュー)→80ページ

▶はお買い上げ時の設定です。

TVタイプ



テレビで見るときは、使用するテレビに合わせて信号の変換が必要です。撮影した画像は下記のように再生されます。

▶ 16:9

ワイドテレビで再生するときに選ぶ。

ワイド(16:9)画像







4:3

4:3テレビで再生するときに選ぶ。

ワイド(16:9)画像





(2) ご注意

 HD(ハイビジョン)画質で記録するときの横縦 比は16:9になります。 ID-1/ID-2対応テレビにつないで再生する場合、[TVタイプ]を[16:9]に設定してください。 テレビが自動的に再生画像の横縦比に切り替わります。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

画面表示出力



▶パネル

カウンターなどの画面表示を液晶画面や ファインダーに出す。

ビデオ出力/パネル

画面表示をテレビ画面、液晶画面、ファインダーに出す。

コンポーネント出力 ☆

D端子のあるテレビとつなぐときに選び ます。

D1

D1/D2端子があるテレビとつなぐときに 選ぶ。

▶D3


D3/D4/D5端子があるテレビとつなぐと きに選ぶ。

時計設定(時刻などの設定)



①→②の順にタッチする。

▶ 設定方法は



日時あわせ



21ページをご覧ください。

エリア設定



時計を止めることなく時差補正ができま す。

海外で使用するときは、 【 【 ▼ で使用する地域を選び、現地時刻に合わせます。 「世界時刻表」(118ページ)をご覧ください。

サマータイム



時計を止めることなく設定を変更できます。

[入]に設定すると、時計が1時間進みます。

一般設定(その他の設定)



①→②の順にタッチする。希望の項目が画面にないときは、△/■をタッチして画面を移動します。

▶ 設定方法は

♠ (ホームメニュー)→80ページ

▶はお買い上げ時の設定です。

デモモード

電源を入れて**!!**(動画)ランプを点灯させると、約10分後に本機の機能のデモンストレーションを見ることができます。お買い上げ時は「入」に設定されています。

ヴ ちょっと一言

- ◆次のいずれかを行うと、デモンストレーションを中断できます。
 - START/STOPボタンまたはPHOTOボタンを押す
 - DUBBINGボタンを押す
 - デモンストレーション中に画面をタッチする(約10分後に再開します)
 - ディスクカバーOPENスイッチをずらす
 - (静止画)ランプを点灯させる
 - ★ (ホーム)ボタン/► (画像再生)ボタンを押す

録画ランプ



[切]に設定すると、本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなります。お買い上げ時は「入]に設定されています。

キャリブレーション



125ページをご覧ください。

自動電源オフ



▶5分後

何も操作しない状態が約5分以上続くと、 自動的に電源が切れる。

なし

自動的に電源は切れない。

(3) ご注意

● コンセントにつないで使うと自動的に[なし] になります。

クイック オン時間



スリーブモード中(37ページ)に電源が切れるまでの時間を設定します。お買い上げ時は[10分後]に設定されています。

(2) ご注意

◆スリープモード中は、[自動電源オフ]の設定は 無効になります。

リモコン



付属のワイヤレスリモコン(136ページ)が使えます。お買い上げ時は[入]に設定されています。

♡ ちょっと一言

• [切] に設定すると、他機のリモコンによる誤動 作を防げます。

HDMI機器制御




HDMIケーブル(別売り)でブラビアリンク対応のテレビとつなぐと、テレビのリモコンで本機の再生操作ができます(50ページ)。お買い上げ時は[入]に設定されています。

₾オプションメニューで設定する

パソコンの右クリックのような役割がオ プションメニューです。そのときに設定で きるさまざまな機能が表示されます。

設定のしかた

1 本機を使用中に、画面の € (オプ) ション)ボタンをタッチする。



♠(オプション)ボタン



2 希望の項目をタッチする。

画面にないときは、他のタブをタッチ して、表示させます。



他のタブをタッチしても見つからない ときは、その機能は使えません。

3 希望の設定にして、区底をタッチす る。

() ご注意

- 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の本機 の状態によって変わります。
- タブが表示されない場合もあります。
- かんたん操作中はオプションメニューは使え ません(33ページ)。

撮るときなどのオプションメ

項目	ホームにも ある項目	ページ
ラ タブ		
フォーカス	_	95
スポットフォーカス	_	95
テレマクロ	_	95
カメラ明るさ	_	96
スポット測光	-	96
シーンセレクション	-	96
ホワイトバランス	-	97
COLOR SLOW		97
SHTR	_	91
SUPER	_	98
NIGHTSHOT		
は タブ		
フェーダー	_	98
デジタルエフェクト	_	98
P.エフェクト	-	98
≟ タブ		
録画モード	0	82
内蔵ズームマイク	_	98
マイク基準レベル	_	99
■画像サイズ	0	86

⊕ オプションメニューで設定する(つづき)

項目	ホームにも ある項目	ページ
セルフタイマー	_	99
フラッシュモード	0	84
タイミング	_	38
音声記録	_	39

見るときなどのオプションメ ニュー

	ホームにも	
項目	ある項目	ページ
前タブ		
削除*	0	53
日付指定削除*	0	53
全削除*	0	53
ス タブ		
分割	0	59
消去*	0	62
全消去*	0 0	62
移動*	0	62
(状況によってタフ	が変わる/タ	
҈∎へ追加*	0	60
≧sp へ追加*	0	60
▶️ヘ追加*	0	60
№ へ日付指定追加*	0	61
■SD へ日付指定追加*	0	61
▲へ全追加*	0 0 0 0 0	61
印刷	0	66
スライドショー	_	45
音量	0	89
日時/データ表示	0	88
スライドショー設定	_	45
印刷部数	_	66
日付/時刻	_	66
用紙サイズ	_	66
ディスクメニュー**	_	71

- * ホームメニューにも同じ機能がありますが、 項目名は異なります。
- ** SD(標準)画質のときは[DVDメニュー]になります。

Φ=オプションメニューで設定する機能

ここではオプションメニューからのみ設 定できる機能について説明します。

▶はお買い上げ時の設定です。

フォーカス



手動でピントを合わせられます。ピントを 合わせる被写体を意図的に変えるときに も使えます。





- ① 「マニュアル] をタッチする。 が表示される。
- ② ▲← (近くにピント合わせ)/ →▲ (遠く にピント合わせ)をタッチしてピント調 節。それ以上近くにピントを合わせられな いときは

 が、それ以上遠くにピントを 合わせられないときは ▲ が表示される。
- OKI をタッチする。

自動ピント合わせに戻すには、手順①で [オート]→[OK]をタッチする。

(3) ご注意

ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。

贷 ちょっと一言

- ●ピントは、始めにズームをT側(望遠)にしてピ ントを合わせてから、W側(広角)に戻していく と合わせやすくなります。接写時は、逆にズー ムをW側(広角)いっぱいにしてピントを合わ せます。
- 次のとき、フォーカス距離情報(ピントが合う 距離。暗くてフォーカスが合わせにくいときに 目安として使用します)を数秒間表示します。 (別売りのコンバージョンレンズを付けている ときは正しく表示されません。)
 - ピントを合わせる設定を自動から手動に切 り換えたとき
 - フォーカスを手動調節したとき

スポットフォーカス



画面中央からはずれた被写体を基準にし て、ピントを合わせられます。



- 面面枠内の被写体にタッチする。 が表示される。
- ② 「終了] をタッチする。

自動ピント合わせに戻すには、手順①で [オート]→[終了]をタッチする。

() ご注意

スポットフォーカス中は、[フォーカス]の設定 が自動的に[マニュアル]になります。

テレマクロ



背景をぼかして、被写体をより際立たせる ことができます。花や昆虫など小さいもの を撮るときに便利です。

[入](▼2)に設定するとズーム(36ペー ジ)が自動で望遠(T側)になり、約57cmま での近接撮影ができます。



解除するには、「切」に設定する。または ズームを広角(W側)にする。

() ご注意

- 被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピン トが合うまでに時間がかかる場合があります。
- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、95ページ)。

カメラ明るさ



画像の明るさを手動で固定できます。背景 に比べて被写体が明るすぎたり、暗すぎた りするときなどに調節します。



- 「マニュアル」をタッチする。 -**----**・が表示される。
- (2) 「一]/「+」で明るさを調節する。
- ③ [OK] をタッチする。

自動調節に戻すには、手順①で「オート] → OKI をタッチする。

スポット測光(フレキシブ ルスポット測光)



被写体が最適な明るさで映るように画面 全体の明るさを調節し、固定できます。舞 台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ ントラストが強いときに使います。



① 画面枠内の撮影するポイントをタッチす

② [終了]をタッチする。

自動調節に戻すには、手順①で[オート]→ [終了]をタッチする。

() ご注意

フレキシブルスポット測光中は、「カメラ明る」 さ]の設定は自動的に「マニュアル] になりま す。

シーンセレクション



場面に合わせて、効果的な画像で撮影でき ます。

▶オート

シーンセレクションを使わずに、自動的 に効果的な画像になる。

夜景*(🄰)

暗い雰囲気を損なわず に、遠くの夜景を撮影で きる。



夜暑&人物(♣))

静止画撮影時にフラッ シュを使い、人物と背景 を撮影する。



キャンドル(🔒)

キャンドルライトの雰囲 気を損なわずに撮影でき る。



日の出&夕焼け*(▲)

日の出や夕焼けなどを雰 囲気たっぷりに表現す る。



打ち上げ花火*(※)

打ち上げ花火をきれいに 撮影する。




風景*(▲)

遠景まではっきり撮影で きる。ガラスや金網越し に撮るときも、向こうの 被写体にピントが合うよ うになる。



ソフトポートレート

(🔐)





スポットライト**(😭)

スポットライトを浴びて いる人物の顔などが白く 飛んでしまうのを防ぐ。



ビーチ**(🏊)

海や湖畔など水の青さを 鮮やかに撮影できる。



スノー^{**}(🚨)

ゲレンデなどの白い風景 で、画面が暗くなるのを 防ぎ、明るくする。



遠景のみにピントが合うように設定されます。

近くのものにピントが合わないように設定さ れます。

(3) ご注意

- (静止画)ランプ点灯時に[夜景&人物]に 設定していても、📺 (動画)ランプを点灯させ ると[オート]になります。
- 「シーンセレクション」を設定すると、「ホワイ トバランス]の設定が解除されます。

ホワイトバランス



撮影する場面に合わせて色合いを調節で きます。

▶オート

白動調節される。

屋外(※)

次の撮影環境に合った色合いになる。

- _ 屋外
- 夜景やネオン、花火など
- 日の出、日没など
- 昼光色蛍光灯の下

屋内(点)

次の撮影環境に合った色合いになる。

- 屋内
- パーティー会場やスタジオなど照明条 件が変化する場所
- スタジオなどのビデオライトの下、ナ トリウムランプや電球色蛍光灯の下

ワンプッシュ(▶■/)

光源に合わせてホワイトバランスを固定 する。

- ① 「ワンプッシュ]をタッチする。
- ② 被写体を照らす照明条件と同じところ に白い紙などを置き、画面いっぱいに 映す。
- ③ [►] をタッチする。

▶■↓が速い点滅に変わり、ホワイトバ ランスが調節される。終わると点灯に 変わる。

() ご注意

- 白色や昼白色の蛍光灯下では、「オート」に設定 するか、[ワンプッシュ]の手順で色合いを調節 してください。
- 「ワンプッシュ]設定時の、N■4の速い点滅中 は、白い物を映し続けてください。
- 「ワンプッシュ]を設定できなかった場合は、 **▶**」がゆっくり点滅します。
- ●[ワンプッシュ]設定中、「OK」をタッチしても ▶■ が点滅する場合は、「オート」に設定してく ださい。
- 「ホワイトバランス」を設定すると、「シーンセ レクション]の設定が[オート]になります。

♡ ちょっと一言

- 「オート」でバッテリーを交換したときや、屋内 外を行き来したときは、白っぽい被写体に向け て「オート」で約10秒間撮影すると、より良い色 合いになります。
- 「ワンプッシュ]設定中に、「シーンセレクショ ン]の効果を変えたり、屋内外を行き来したと きは、再び「ワンプッシュ」の手順を行ってくだ さい。

COLOR SLOW SHTR (Color Slow Shutter)



薄暗い場所でも明るくカラーで撮影でき ます。

[COLOR SLOW SHTR]を[入] に設定す ると、🖺 が表示されます。

解除するには、「切」に設定する。

() ご注意

- ピントが合いにくい場合は、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、95ページ)。
- シャッタースピードが明るさによって変わる ため、画像の動きが遅くなることがあります。

SUPER NIGHTSHOT

暗い場所でNightShotの最大16倍の感度 で撮影できます。

あらかじめNIGHTSHOTスイッチ(37ページ)を「ON」にした状態で[SUPER NIGHTSHOT]を[入]に設定すると、So が表示されます。

解除するには、「切」に設定する。

() ご注意

- 明るい場所で使うと故障の原因になります。
- 赤外線発光部を指などで覆わないでください (37ページ)。
- ◆コンバージョンレンズ(別売り)ははずしてく ださい。
- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、95ページ)。
- シャッタースピードが明るさによって変わる ため、画像の動きが遅くなることがあります。

フェーダー 📑

場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮りできます。

- ① スタンバイ中(フェードインのとき)、また は撮影中(フェードアウトのとき)に使い たい効果を選んで[OK]をタッチする。
- ② START/STOPボタンを押す。 フェーダー表示が点灯に変わり、終了後消 える。

操作開始前に解除するには、①で[切]を タッチする。

1度START/STOPボタン押すと設定は解除されます。



ホワイトフェーダー







ブラックフェーダー







デジタルエフェクト

[オールドムービー]に設定すると**□**なが表示され、昔の映画のような画像で撮影できます。

解除するには、[切]に設定する。

P.エフェクト(ピクチャー エフェクト)

特殊効果を加えて撮影できます。**厚**⁴が表示されます。

▶切

ピクチャーエフェクトを使わない。

セピア

古い写真のような画像。

モノトーン

白黒の画像。

パステル

淡い色の画像。



内蔵ズームマイク



[入](奈)に設定すると、ズームと連動して指向性のある音声を記録できます。お買い上げ時は「切」に設定されています。

マイク基準レベル



録音時のマイクレベルを選べます。 演奏会などで、臨場感のある音を録音した いときは[低]に設定します。

▶標準

周囲の音を一定のレベル内におさめて録 音する。

低(計)

周囲の音を忠実に録音する。(日常の会話 の録音などには適していません。)

セルフタイマー



[入]に設定するとのが表示されます。 PHOTOボタンを押すとカウントダウンが始まり、約10秒後に静止画を撮影します。撮影を中止するには[リセット]をタッチする。

解除するには[切]に設定する。

♡ ちょっと一言

リモコンのPHOTOボタンでも操作できます (136ページ)。

Windowsパソコンでできること

付属のCD-ROMからWindowsパソコンに、「Picture Motion Browser」をインストールすると、次のような操作を楽しむことができます。

- HD(ハイビジョン)画質で記録した ディスクを再生する
 - → Player for AVCHD
- 本機で記録した画像をパソコンに取り込む
- 取り込んだ画像を閲覧する
- AVCHD方式のディスクを作成する
- ディスクのコピー
 - → Video Disc Copier

「Picture Motion Browser」の詳しい機能については、「PMB ガイド」をご覧ください。

重要なお知らせ

DVDプレーヤーやDVDレコーダーは AVCHD規格に非対応のため、「Picture Motion Browser」を使用して作成した HD(ハイビジョン)画質のディスクを入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。

■ Macintoshをお使いのときは

付属のソフトウェア「Picture Motion Browser」はMacintoshに対応していません。

本機とMacintoshを接続して画像を扱う方法について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/jp

ソフトウェアをインストールす る

■ 「Picture Motion Browser」を使う ときのパソコン環境

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP SP2*/ Windows Vista*

* 64bit版は除きます。

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。 上記のOS内でもアップグレードした場合やマルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz以上 (Intel Pentium 4 3.6GHz以上、Intel Pentium D 2.8GHz以上、またはIntel Core Duo 1.66GHz以上、Intel Core2 Duo 1.66GHz以上を推奨します。) ただし、以下の場合については、 Pentium III 1GHz以上での動作が可能です。

- 画像をパソコンに取り込む
- AVCHD対応ディスク/DVDビデオ作成
- ディスクのコピー
- SD(標準)画質の画像のみを扱う

必要なソフトウェア: DirectX 9.0c以降 (DirectXテクノロジに対応しております ので、で使用の際はDirectXが組み込まれ ている必要があります。)

サウンドカード: Direct Sound対応のサウンドカード

メモリー: Windows 2000/Windows XP: 512MB以上(1GB以上を推奨します。) ただし、SD(標準)画質のコンテンツのみを扱う場合は、256MB以上が必要です。 Windows Vista:1GB以上

ハードディスク: インストールに必要なハードディスク容量:約500MB(AVCHD対応ディスクを作成する場合には、10GB以上必要になる場合もあります。)

- ディスプレイ: 解像度は1024×768ドット 以上
- その他必要な装置: USB端子標準装備(Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)対応を推 奨)、DVD作成が可能なディスクドライブ (インストールにはCD-ROMドライブが 必要)

(3) ご注意

- ◆その他、各OSが求める動作環境を満たしてい ることが必要です。
- 動作保証されているパソコン環境でも、画像が コマ落ちしてなめらかに再生できな場合があ ります。取り込んだ画像や作成するディスクの 画質には影響ありません。
- すべてのパソコン環境についての動作を保証 するものではありません。例えば、バックグラ ンドで動作している他のソフトウェアが動作 に影響を与える場合があります。
- 「Picture Motion Browser」は5.1ch音声の再 生に対応しておりません。2ch音声の再生にな ります。
- パソコンによっては、8cmメディア(DVD+R DL(2層)など)を扱えない場合があります。
- ノートパソコンをご使用の場合、パソコンを ACアダプターにつないご使用ください。パソ コンの省電力機能により、正常に動作しない場 合があります。
- ●画像を記録した"メモリースティック PRO デュオ"は、パソコンのメモリースティックス ロットからも読み込むことができます。ただ し、次の場合は、メモリースティック スロット を使わずに、本機とパソコンをUSBケーブルで つないで操作してください。
 - パソコンが "メモリースティック PRO デュ オ"に対応していないとき
 - メモリースティック デュオ アダプターが必 要なとき
 - パソコンが "メモリースティック PRO デュ オ"を認識しないとき
 - データの読み取り速度が遅いとき

■ インストール手順

本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェア をインストールします。1度インストールす れば、次回からインストールは不要です。

パソコンのOSによってインストールする 内容や手順が異なります。

- ① パソコンに本機がつながれていないこと を確認する。
- ② パソコンの電源を入れる。

(3) ご注意

- ◆Administrator権限/コンピューターの管 理者でログオンしてください。
- 使用中のアプリケーションは、インストー ルの前に終了させておいてください。
- ③ パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。 インストール画面が表示されます。



インストール画面が表示されないときは

- ① [スタート]→[マイ コンピュータ]の 順にクリックする。(Windows 2000 の場合は、「マイ コンピュータ] をダブ ルクリックする。)
- 2 [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*をダブルクリックする。
 - *ドライブ文字((F·)など)は、使うパソコン によって異なることがあります。
- ④ [インストール]をクリックする。
- ⑤ [日本語]を選び、「次へ]をクリックする。
- ⑥ 接続の確認画面が表示されるので、以下の 手順で本機をパソコンにつなぐ。
 - **●** ACアダプターを本機とコンセントに つなぐ。
 - 2 本機の電源を入れる。
 - ③ USBケーブルで本機の ψ (USB) 端子 (134ページ)とパソコンのUSB端子 をつなぐ。
 - ◆ 本機の画面で[USB接続] をタッチ する。

Windowsパソコンでできること(つづき)



- ⑦ [続行]をクリックする。
- ⑧ [使用許諾契約]の内容をよく読み、同意される場合は[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする。
- ① インストールの設定を確認し、[インストール]をクリックする。

() ご注意

- パソコンの再起動を求める画面が表示されることがありますが、ここではパソコンを 再起動する必要はありません。[いいえ]を 選んで、インストールを続けてください。
- 認証には時間がかかる場合があります。
- 以降、パソコンの画面の指示に従ってインストールを進める。

お使いのパソコン環境によっては、以下の ソフトウェアのインストール画面が表示 される場合があります。画面の指示に従っ てインストールしてください。

- i-Jumpエンジン V3.6 画像を携帯電話やパソコンに送ること ができるソフトウェア
- Sonic UDF Reader*AVCHD方式のディスクを認識するために必要なソフトウェア
- Windows Media Format 9 Series Runtime (Windows 2000のみ)
 DVD作成に必要なソフトウェア
- Microsoft DirectX 9.0c*
 動画を扱うために必要なソフトウェア
 * Windows 2000, Windows XPのみ
- ① パソコンの再起動を求める画面が表示されたら、画面の指示に従ってパソコンを再起動する。



これでインストールは完了です。

⑫ パソコンからCD-ROMを取り出す。

■ 「Picture Motion Browser」の操作 について

「Picture Motion Browser」を起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム] → [Sony Picture Utility]→[PMB-Picture Motion Browser]をクリックします。

「Picture Motion Browser」の基本的な操作方法は「PMB ガイド」に記載されています。「PMB ガイド」を表示するには、「スタート」→ [すべてのプログラム] → [Sony Picture Utility] → [ヘルプ] → 「PMB ガイド]をクリックします。

■ 本機とコンピュータのつなぎかた

コンピュータへ画像の取り込みなどをするときは、次の手順で本機とコンピュータをつないでください。

- ① ACアダプターを本機とコンセントにつなぐ。
- ② 本機の電源を入れる。
- ③ USBケーブルで本機の ∮ (USB) 端子 (134ページ) とコンピュータのUSB端子 をつなぐ。

本機の画面に[USB機能選択]画面が表示されます。画面に表示されるボタンの中から、操作したいものを選んでタッチします。

♡ ちょっと一言

[USB機能選択]画面が表示されないときは、
 (ホーム)→
 (その他の機能)→[USB接続]をタッチして表示させてください。

推奨するUSBケーブルのつなぎかた

本機を正しく動作させるためには、次のようにつないでください。

- コンピュータのUSB端子には本機以外何もつ ながない。
- USBキーボードとマウスが標準でついている コンピュータの場合、キーボードをUSB端子に つないだ状態で、本機をUSBケーブルで別の USB端子につなぐ。

() ご注意

- 1台のコンピュータに複数のUSB機器をつないだ場合の動作は保証していません。
- USBケーブルは必ずUSB端子につないでください。キーボードやUSBハブを経由してつないだ場合の動作は保証していません。

USBケーブルを抜くには

① パソコン画面の右下にあるタスクトレイ の中の「ハードウェアの安全な取り外し」 アイコンをクリックする。



② [USB大容量記憶装置デバイスを安全に 取り外します]をクリックする。 (Windows Vistaの場合は、[USB大容量 記憶装置を安全に取り外します]をクリックする。)



- ③ [OK]をクリックする(Windows 2000の 場合のみ)。
- ④ 本機の画面上の[終了]をタッチする。
- ⑤ 本機の画面上の[はい]をタッチする。
- ⑥ USBケーブルをパソコンから抜く。

() ご注意

- ◆本機のACCESSランプ/アクセスランプが点 灯中はUSBケーブルを抜かないでください。
- 本機の電源を切るときは、上記の手順に従って USBケーブルを抜いてから電源を切ってくだ さい。
- 正しい手順でUSBケーブルを抜かないと、操作したメディア内のファイルが正しく更新されない場合があります。また、操作したメディアの故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

全体操作/かんたん操作/リモコン	104
●バッテリー/電源	105
●液晶画面/ファインダー	106
●メディア	106
●撮影	107
●本機での再生	109
他機でのディスク再生	110
●他機での "メモリースティック PR(C
デュオ" 再生	
●本機での編集	111
テレビでの再生	112
他機へのダビング	112
パソコンとの接続	112
●同時に使えない機能―覧	112

全体操作/かんたん操作/リモコン

電源が入らない。

- 充電されたバッテリーを取り付ける(18ページ)。
- ACアダプターをコンセントに差し込む (18ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- 電源を入れてから撮影が可能になるまで数 秒かかりますが、故障ではありません。
- 電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作できないときは、RESETボタン(134ページ)を先のとがったもので押す(すべての設定が解除される)。
- 本機の温度が著しく高くなっている。電源 を切り、涼しい場所でしばらく放置する。

ボタンが操作できない。

- かんたん操作中は次のボタン/機能は使えません(30ページ)。
 - 液晶画面バックライトの切り換え(23 ページ)
 - 図(逆光補正)ボタン(38ページ)
 - 再生ズーム(44ページ)
 - DUBBINGボタン

€(オプション)ボタンが表示されない。

かんたん操作中はオプションメニューは使えません。

メニュー項目の設定が変わっている。

- かんたん操作中、ほとんどのメニュー項目 はお買い上げ時の設定に自動で戻ります。
- ◆かんたん操作中、次のメニュー項目の設定は固定されます。
 - 動画の録画モード: [HD SP]/[SD SP]
 - [日時/データ表示]: [日付時刻データ]
 - DVD-RWの記録フォーマット:[VIDEO] (SD(標準)画質のとき)
- 次のメニュー項目は、電源を「OFF/ (CHG)」にして12時間以上経つと自動的 にお買い上げ時の設定に戻ります。
 - 「ディスクメニュー1/DVDメニュー
 - –「フラッシュモード】
 - [フォーカス]
 - [スポットフォーカス]
 - [カメラ明るさ]
 - [スポット測光]
 - 「シーンセレクション〕
 - 「ホワイトバランス】
 - [COLOR SLOW SHTR]
 - [SUPER NIGHTSHOT]
 - 「内蔵ズームマイク〕
 - [マイク基準レベル]

FASYボタンを押してもメニュー設定が 自動に切り替わらない。

- 次のメニュー項目はかんたん操作前の設定 が保持されます。
 - [動画メディア設定]
 - 「静止画メディア設定】
- [オーディオモード]
- 「ワイド切換]
- [X.V.COLOR]
- 「プレーヤ用日付記録】
- 「フラッシュモード】
- [インデックス設定]
- 「アクヤサリーレンズ】
- [■画像サイズ]
- 「ファイルナンバー】
- [表示枚数]
- _ [音量]
- _ [操作音]
- [TVタイプ]
- 「コンポーネント出力〕
- [日時あわせ]
- [エリア設定]
- [サマータイム]
- 「デモモード"
- 「HDMI機器制御〕

本機が振動する。

ディスクの状態によっては本機が振動する ことがある。故障ではありません。

振動が手に感じられる、または操作中にか すかな音が聞こえる。

故障ではありません。

ディスクを入れずにディスクカバーを閉 じたときに内部でモーター音が聞こえる。

ディスクの有無を認識しているためで、故 障ではありません。

本機があたたかくなる。

長時間電源を入れたままにしたためで、故 障ではありません。本機の電源を切り、涼し い場所でしばらく放置する。

付属のワイヤレスリモコンで操作できな い。

- [リモコン]を[入]に設定する(92ページ)。
- ●電池の+極と-極を正しく入れる(136) ページ)。
- リモコンと本機リモコン受光部の間にある。 障害物を取り除く。
- 本機のリモコン受光部に直射日光や照明器 具の強い光が当たっていると、リモコン操 作できないことがある。

リモコン操作中に他のDVD機器が誤動作 する。

● DVD機器のリモコンスイッチをDVD2以 外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモ コン受光部をふさぐ。

バッテリー/電源

電源が途中で切れる。

- お買い上げ時の設定では、操作しない状態 が約5分以上続くと、自動的に電源が切れる (自動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を 変更する(92ページ)か、もう1度電源を入 れる、またはACアダプターを使用する。
- スリープモード中に [クイック オン時間] (92ページ)で設定した時間が経過すると、 自動的に電源が切れる。もう1度電源を入れ る。
- バッテリーを充電する(18ページ)。

バッテリーの充電中、CHG(充電)ランプ が点灯しない。

- POWERスイッチを「OFF(CHG) |にする (18ページ)。
- バッテリーを正しく取り付け直す(18ペー
- コンセントにプラグを正しく差し込む。
- すでに充電が完了している(18ページ)。

バッテリーの充電中、CHG(充電)ランプが点滅する。

バッテリーを正しく取り付け直す(18ページ)。それでも点滅するときは、放障のおそれがあるため、コンセントからプラグを抜き、ソニーの相談窓口に問い合わせる(裏表紙)。

バッテリー残量が正しく表示されない。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分なためで、故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも正しく表示されないときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換する(18ページ)。
- ●使用状況や環境によっては正しく表示されません。

バッテリーの消耗が速い。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電 が不充分なためで、故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも消耗が速いときは バッテリーの寿命です。新しいバッテリー に交換する(18ページ)。

液晶画面/ファインダー

メニュー項目が灰色で表示され、選択できない。

- その項目は選択できません。
- 機能によっては、一緒に使えないものがあります(113ページ)。

タッチパネルのボタンが表示されない。

- 液晶画面を軽くタッチする。
- DISP/BATT INFOボタン(またはリモコン のDISPLAYボタン)を押す(23、136ページ)。

タッチパネルのボタンが操作できない/正 しく操作できない。

◆タッチパネルを調節(キャリブレーション) する(125ページ)。

ファインダーの画像がはっきりしない。

● ファインダーを引き出して、視度調整つま みを動かす(23ページ)。

ファインダーの画像が消えている。

液晶画面を開いているとファインダーには 画像は映りません(23ページ)。

メディア

ディスクが取り出せない。

- ●電源(バッテリーやACアダプター)が正し く接続されているか確認する(18ページ)。
- ディスクに傷がある、または指紋などで汚れている。この場合は取り出しに最大10分程度かかることがある。
- ◆本機の温度が著しく上昇している。電源を 切り、涼しい場所でしばらく放置する。
- ファイナライズ中に本機の電源を切ったため。電源を入れ、ファイナライズを終了させる(71ページ)。

ディスクの画像を削除できない。

- ●編集画面では、削除する画像を1度に100個までしか選択できません。
- 以下の場合、動画を削除できません。
 - DVD-R/DVD+R DLに記録したすべての 動画
- SD(標準)画質の場合、DVD-RWに VIDEOモードで記録した撮影直後以外 の動画
- SD(標準)画質の場合、DVD+RWに記録 した撮影直後以外の動画

ディスク表示、記録フォーマット表示が灰 色で表示される。

- 本機以外で作成されたディスクの可能性が ある。本機で再生はできますが、追加記録は できません。
- 本機に対応していないディスクが入ってい
- ディスク認識を失敗した可能性がありま

"メモリースティック PRO デュオ"を入 れても操作を受け付けない。

● パソコンでフォーマット(初期化)した "メ モリースティック PRO デュオ"を入れてい る場合は、本機で初期化し直す(74ページ)。

"メモリースティック PRO デュオ"の画 像を削除できない。

- 編集画面では、削除する画像を1度に100個 までしか選択できません。
- 他機でプロテクトをかけた画像は削除でき ません。

データファイル名が正しくない、または点 滅している。

- ファイルが壊れている。
- 本機で対応しているファイル形式を使う (122ページ)。

撮影

「メディア」(106ページ)もご覧ください。

START/STOPボタンやPHOTOボタン を押しても撮影できない。

- 再生画面になっている。撮影可能な状態に してください(35ページ)。
- スリープモード中は撮影できません。 QUICK ONボタンを押して、スリープモー ドを解除する(37ページ)。

- 直前に撮影した画像をメディアに書き込ん でいる。書き込んでいる間は、新たに撮影で きません。
- メディアの空き容量がない。初期化する(内 蔵メモリー/DVD-RW/DVD+RW/"メモ リースティック PRO デュオ"のみ)(74 ページ)か不要な画像を削除する(53ペー ジ)。または、新しいディスク、"メモリース ティック PRO デュオ"を入れる。
- ファイナライズ済みの以下のディスクを 使っているときは、追加記録可能な状態に する(76ページ)、または新しいディスクを 入れる。
 - DVD+RW
 - HD(ハイビジョン)画質で記録したDVD-
 - SD(標準)画質で記録したDVD-RW (VIDEOモード)
- ◆本機の温度が著しく上昇している。電源を 切り、涼しい場所でしばらく放置する。
- 結露している。電源を切り、1時間放置する (124ページ)。
- 静止画の枚数が本機で撮影できる上限を招 えている(86ページ)。不要な画像を削除す る(53ページ)。

静止画を撮影できない。

- 次の設定のとき、動画撮影中に静止画を記 録することはできません。
 - 「なめらかスロー録画】
 - [フェーダー]
 - 「デジタルエフェクト」
 - [P.エフェクト]
- 本機では、ディスクに静止画を記録するこ とはできません。

撮影を止めてもACCESSランプ/アクセ スランプがついている。

撮影した画像をメディアに書き込んでいる。

画角が異なって見える。

本機の状態により画角が異なって見えるこ とがあります。故障ではありません。

フラッシュが発光しない。

- 動画撮影中に静止画を記録するとき、フラッシュ撮影はできません(37ページ)。
- [フラッシュモード]が[オート]に設定されていても、次の設定のときは、フラッシュは発光しません。
 - NightShot
 - 「カメラ明るさ]が[マニュアル]のとき
 - 「スポット測光]
 - [シーンセレクション]の[夜景]、[キャンドル]、[日の出&夕焼け]、[打ち上げ花火]、[風景]、[スポットライト]、[ビーチ]、[スノー]のとき
 - [SUPER NIGHTSHOT]

実際の動画の録画可能時間が、目安とされている時間より短い。

動きの速い映像を記録したときなど、撮影環境によっては、録画可能時間が短くなります(13,29ページ)。

録画が止まる。

- ◆本機の温度が著しく高くなっている。電源 を切り、涼しい場所でしばらく放置する。
- 結露している。電源を切り、1時間放置する (124ページ)。

START/STOPボタンを押した時点と、記録された動画の開始/終了時点がずれる。

本機では、START/STOPボタンを押してから実際に録画が開始/終了するまでに若干の時間差が生じることがある。故障ではありません。

動画の横縦比(ワイド/4:3)が切り換えられない。

- 次のときは動画の横縦比を切り換えられません。
 - HD(ハイビジョン)画質のとき
 - SD(標準)画質でDVD+RWのとき
 - [動画メディア設定] で選択されているメ ディアが本機に入っていないとき

オートフォーカスができない。

- ●[フォーカス]を[オート]に設定する(95 ページ)。
- オートフォーカスが働きにくい状態のときは、手動でピントを合わせる(95ページ)。

手ブレ補正ができない。

- [手ブレ補正]を[入]に設定する(83ページ)。
- [手ブレ補正]が[入]に設定されていても、
 手ブレが大きすぎると補正しきれないことがある。

画面をすばやく横切る被写体が曲がって 見える。

●フォーカルプレーンという現象で、故障ではありません。撮像素子(CMOSセンサー)の画像信号を読み出す方法の性質により、撮影条件によっては、非常に速くレンズの前を横切る被写体が少しゆがんで見えることがあります。

画面に白や赤、青、緑の点が出ることがある。

 [SUPER NIGHTSHOT]、[COLOR SLOW SHTR]のときに出る現象で、故障 ではありません。

画像の色が正しくない。

NIGHTSHOTスイッチを「OFF」に設定する(37ページ)。

画面が白すぎて画像が見えない。

NIGHTSHOTスイッチを「OFF」に設定する(37ページ)。

画面が暗すぎて画像が見えない。

 DISP/BATT INFOボタンを数秒間押した ままにして液晶画面バックライトを点灯さ せる(23ページ)。

横帯が現れる。

蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯など放電管に よる照明下ではこのような症状が現れるこ とがありますが、故障ではありません。

[SUPER NIGHTSHOT]ができない。

● NIGHTSHOTスイッチが「ON Iになって いない(37ページ)。

「COLOR SLOW SHTR]が正しくでき ない。

まったく光のない場所では、「COLOR SLOW SHTR]が正しく働かないことがあ るため、NightShotまたは[SUPER NIGHTSHOT]で撮影する。

[パネルBLレベル]を調節できない。

- 次のとき、「パネルBLレベル」は調節できま せん。
- 液晶画面を外側に向けて本体におさめて いるとき
- ACアダプターを使用しているとき

本機での再生

再生したい画像が見つからない。

再生したい画像のメディアや画質を ★ (ホーム)→
(メディア管理)→「動 画メディア設定]または、「静止画メディア 設定]から設定する(24ページ)。

ディスクを再生できない。

- 本機に対応したディスクかどうか確認する (12ページ)。
- 記録面を本機側に向けてディスクを装着す る(26ページ)。
- 他機で記録/初期化/ファイナライズした ディスクは、本機で再生できないことがあ る。
- 本機の温度が著しく高くなっている。電源 を切り、涼しい場所でしばらく放置する。

ディスクの画像が乱れる。

柔らかい布などでディスクをきれいにする (120ページ)。

"メモリースティック PRO デュオ"の画 像を再生できない。

- パソコンでフォルダやファイル名を変更、 または画像を加工すると、再生できない場 合がある(静止画再生時はファイル名が点 滅)。故障ではありません(123ページ)。
- 他機で撮影した画像は、再生できなかった り、正しいサイズで表示されないことがあ る。故障ではありません(123ページ)。

ビジュアルインデックスの画像に「?」が表 示される。

- データの読み出しに失敗した可能性があ る。電源を切ってもう1度入れ直したり、"メ モリースティック PRO デュオ"を2、3回入 れ直したりすると正しく表示される場合が ある。
- 撮影直後のアクセスランプ点滅中に本機か らACアダプターやバッテリーをはずした。 この操作をすると画像データが壊れて [?] が表示されることがある。
- 仲機で撮影した静止画や、パソコンで画像 加工した静止画などはこのように表示され ることがある。

ビジュアルインデックスの画像に「スア゙が表 示される。

●「管理ファイル修復」を実行する(78ペー ジ)。それでも消えない場合は「アマークが 表示されている画像を削除する(53ペー ジ)。

音声が小さい。または聞こえない。

- 音量を大きくする(42ページ)。
- 液晶画面を閉じていると音声は出ません。 液晶画面を開く。

- [マイク基準レベル] (99ページ)を[低]に 設定して記録すると、音声が小さくなる場合がある。
- [なめらかスロー録画]のときは、[音声記録]を[入]に設定して記録する(38ページ)。

他機でのディスク再生

再生できない、またはディスクが認識されない。

- HD(ハイビジョン)画質で記録したディスクをAVCHD規格(High Profile)に対応していない機器で再生することはできません(121ページ)。
- 柔らかい布などでディスクをきれいにする (120ページ)。
- ディスクをファイナライズする(69ページ)。
- VRモードで記録したディスクを再生できない機器がある。再生機器の取扱説明書で、 互換性を確認する。

画像が乱れる。

柔らかい布などでディスクをきれいにする (120ページ)。

ディスクメニュー/DVDメニューの画像に ? が表示される。

- ●ファイナライズ時にデータの読み出しに失敗した可能性がある。次のディスクのときは、追加記録可能な状態にし(76ページ)、再びファイナライズでディスクメニュー/DVDメニューを作成すると(71ページ)、正しく表示される場合がある。
 - DVD+RW
 - HD(ハイビジョン)画質で記録したDVD-RW
 - SD(標準)画質で記録したDVD-RW (VIDEOモード)

各場面のつなぎめで、再生画像が一瞬止ま る。

- 再生する機器によっては、場面のつなぎめで再生画像が一瞬止まることがある。故障ではありません。
- DVD+R DLの場合は、記録層が変わるとき に再生画像が一瞬止まることがある。故障 ではありません。

I◀◀ボタンを押しても、前の場面に移動しない。

本機で自動的に作成された2つのタイトルをまたぐと、★★ボタンを押しても場面に移動しないことがある。メニュー画面から選んで移動する。詳しくは再生機器の取扱説明書で確認する。

パソコンや他の再生機器で再生すると、音声の左右のバランスが偏って聞こえる。

- ●5.1chサラウンドで記録した音声を、パソコンや再生機器が2ch(通常のステレオ音声)に変換するときに起きることがある現象で、故障ではありません(36ページ)。
- 2chステレオの再生機器の場合は、音声変換の方式(ダウンミックス方式)を切り換える。詳しくは再生機器の取扱説明書をご確認ください。
- ◆付属のソフトウェア「Picture Motion Browser」を使ってディスク作成するとき、 設定を2chに変更する。
- 撮影するときに本機の[オーディオモード] を[2chステレオ]に設定する(82ページ)。

画像を正しい横縦比で再生できない。

● SD(標準)画質で記録したワイド(16:9)と 4:3の動画を1枚のDVD+RWにダビングし た場合、再生する機器によっては正しい横 縦比で再生できないことがある。故障では ありません。

他機での"メモリースティック PRO デュオ"再生

再生できない、または"メモリースティッ ク PRO デュオ"が認識されない。

- ◆HD(ハイビジョン)画質で記録した"メモ リースティック PRO デュオ"をAVCHD規 格に対応していない機器で再生することは できません(4、121ページ)。
- 対応機器について詳しくは、ホームページ の「メモリースティック 対応表」をご覧く ださい(裏表紙)。

本機での編集

編集できない。

- 編集したい画像のメディアや画質を ★ (ホーム)→ (メディア管理)→ [動 画メディア設定]または、「静止画メディア
- 設定]から設定する(24ページ)。 ● DVD-R/DVD+R DLに記録した動画は編 集できません(12ページ)。
- 画像が記録されていない。
- 画像の状態により編集ができなくなってい る。
- 他機でプロテクト(誤消去防止)された画像 は編集できません。
- ディスクから内蔵メモリーや"メモリース ティック PRO デュオ" への動画のダビング はできません。

プレイリストに追加できない。

- メディアの空き容量がない。
- 内蔵メモリーや "メモリースティック PRO" デュオ"のプレイリストには、HD(ハイビ ジョン)画質で999個、SD(標準)画質で99 個までしか動画を追加できません。ディス クのプレイリストには、999個までしか動 画を追加できません(60ページ)。
- 静止画はプレイリストに追加できません。

「1920×1080/60il方式と「1440×1080/ 60il方式の動画が混在しているときは、 ディスクのすべての動画をプレイリストに 追加することはできません。

分割できない。

- 極端に記録時間の短い動画は分割できませ hin
- 他機でプロテクト(誤消去防止)をかけた動 画は分割できません。

削除できない。

- 以下の場合、動画を削除できません(53) ページ)。
 - DVD-R/DVD+R DLに記録したすべての 動画
 - SD(標準)画質の場合、DVD-RWに VIDEOモードで記録した撮影直後以外 の動画
 - SD(標準)画質の場合、DVD+RWに記録 した撮影直後以外の動画
- ディスクの場合、かんたん操作中は動画を 削除できません。
- 他機でプロテクト(誤消去防止)をかけた画 像は削除できません。

動画から静止画を作成できない。

静止画を記録するメディアの容量が足りな い(55ページ)。

ファイナライズができない。

- バッテリーを使用している。ACアダプター を使用する。
- ディスクがすでにファイナライズされてい る。以下のディスクのときは、ディスクを追 加記録可能な状態にする(76ページ)。
 - DVD+RW
 - HD(ハイビジョン)画質で記録したDVD-RW
 - SD(標準)画質で記録したDVD-RW (VIDEOモード)

[ファイナライズ解除]ができない。

- 以下のディスクでは[ファイナライズ解除] はできません。
 - DVD-R
 - DVD+R DL
 - SD(標準)画質で記録したDVD+RW
 - SD(標準)画質で記録したDVD-RW(VR モード)

他の機器でディスクに追加記録や編集が できない。

本機で記録したディスクは、他の機器では 追加記録や編集ができない場合がある。

テレビでの再生

テレビにつないで再生するとき、画像や音 声が出ない。

- D端子ANケーブルを使うときは、接続する 機器に合わせて[コンポーネント出力]を正 しく設定する(91ページ)。
- D端子A/VケーブルのD端子プラグだけを つないでいるため。白と赤のブラグもあわ せてつなぐ(47、49ページ)。
- 著作権保護のための信号が記録されている 映像を、HDMI OUT端子から出力すること はできません。
- S映像ケーブル付きA/V接続ケーブル(別売り)のS映像プラグだけでつないでいるため。白と赤のプラグもあわせてつなぐ(49ページ)。

4:3テレビにつないで再生したら、画像がつぶれて見える。

●ワイド(16:9)で撮影した動画を4:3テレビで見るときに起こる現象で、[TVタイプ]を正しく設定して再生する(90ページ)。

4:3テレビにつないで再生したら、上下に黒い帯が入る。

ワイド(16:9)で撮影した動画を4:3テレビで見るときに起こる現象で、故障ではありませか。

他機へのダビング

ダビングできない。

- ◆HDMIケーブルを使ってのダビングはできません。
- A/V接続ケーブルが正しくつながれていない。他機の入力端子へつながれているか確認する(64ページ)。

パソコンとの接続

「Picture Motion Browser」がインストールできない。

- パソコンの環境が対応しているか確認して ください。
- 正しい手順でインストールしてください (100ページ)。

「Picture Motion Browser」が正しく動作しない。

●「Picture Motion Browser」を終了し、パソコンを再起動する。

本機がパソコンに認識されない

- 「Picture Motion Browser」をインストールする(100ページ)。
- キーボード、マウス、本機以外で、パソコン のUSB端子につながれている機器を取り はずす。
- パソコンからUSBケーブルを抜き、パソコンを再起動させてから、正しい手順(102ページ)でもう1度パソコンと本機をつなぐ。

パソコンのメディア監視ツールが起動していることを確認してください。メディア監視ツールについて詳しくは、「PMB ガイド」をご覧ください。

同時に使えない機能一覧

下表は、同時に設定できない機能やメニュー項目の例です。

使えない機能	以下を設定してあるため
逆光補正	[スポット測光]、[シーンセレクション]の[打ち上げ花火]、[カメラ明るさ]の[マニュアル]
[ワイド切換]	[オールドムービー]
[オートスロ シャッタ]	[なめらかスロー録画]、[デジタルエフェクト]、[シーンセレクション]、[COLOW SLOW SHTR]、[SUPER NIGHTSHOT]、[フェーダー]
[顔検出]	「なめらかスロー録画」、 「フォーカス」、「スポット フォーカス」、「カメラ明る さ」、「スポット測光」、 NightShot、「SUPER NIGHTSHOT」、「COLOR SLOW SHTRI、「ホワイト バランス」、「デジタルズー ム」、「シーンセレクション」 の「夜景」/「夜景&人物」/ 「キャンドル」/「日の出&タ 焼け」/「打ち上げ花火」/「風 景]/「スポットライト」/ 「ビーチ」/「スノー」、「デジタ ルエフェクト」、「P.エフェクト]
[画面表示出力]	[HDMI機器制御]
[スポット フォーカス]	[シーンセレクション]
[テレマクロ]	[シーンセレクション]

使えない機能	以下を設定してあるため			
[カメラ明るさ]	NightShot、[SUPER NIGHTSHOT]			
[スポット測光]	NightShot、[SUPER NIGHTSHOT]			
[シーンセレク ション]	NightShot. [SUPER NIGHTSHOT]、[COLOR SLOW SHTR]、[オールド ムービー]、[テレマクロ]、 [フェーダー]			
[ホワイトバラ ンス]	NightShot、[SUPER NIGHTSHOT]			
[ホワイトバラ ンス]の[ワン プッシュ]	[なめらかスロー録画]			
[COLOR SLOW SHTR]	NightShot、 $[\vec{r}\vec{y}$ タルエフェクト $]$ 、 $[\hat{y}$ ーンセレクション $]$ 、 $[$ フェーダー $]$			
[SUPER NIGHTSHOT]	[デジタルエフェクト]、 [フェーダー]			
[フェーダー]	[デジタルエフェクト]、 [SUPER NIGHTSHOT]、 [COLOR SLOW SHTR]、 [シーンセレクション]の [キャンドル]/[打ち上げ花 火]			
[デジタルエ フェクト]	[SUPER NIGHTSHOT]、 [COLOR SLOW SHTR]、 [フェーダー]、[シーンセレ クション]、[P.エフェクト]			
[P.エフェクト]	[オールドムービー]			
[マイク基準レ ベル]	[内蔵ズームマイク]			

警告表示とお知らせメッセージ

自己診断表示/警告表示

液晶画面またはファインダーには、次のように表示されます。

お客様自身で対応できる場合でも、2、3回繰り返しても正常に戻らないときは、 ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。



C:(またはF:)□□:□□ (自己診断表示)

C:04:

- "インフォリチウム" Hシリーズ以外の バッテリーが使われている。必ず"イン フォリチウム" Hシリーズバッテリーを 使う(123ページ)。
- ACアダプターのDCプラグを本機の DC IN端子にしっかりつなぐ(18ページ)。

C:13:□□

- ●ディスクが不良である。本機に対応した ディスクを入れる(12ページ)。
- ディスクに汚れや傷がある。汚れている 場合は柔らかい布などできれいにする (120ページ)。

C:32:□□

- 上記以外の症状になっている。ディスクを入れ直し、もう1度操作し直す。
- 電源をいったん取りはずし、取り付け直 してからもう1度操作し直す。

 修理が必要なため、ソニーの相談窓口 (裏表紙)にご連絡いただき、Eから始ま る数字すべてをお知らせください。

101-0001(ファイル関連の警告)

遅い点滅

- ファイルが壊れている。
- 扱えないファイル。

② (ディスク関連の警告)

遅い点滅

- ディスクが入っていない。*
- 動画撮影時にディスク残量が5分を 切った。
- ◆片面のディスクを裏表逆にしているため、読み出しや記録ができません。

速い点滅

- 認識できないディスクが入っている。*
- 撮影画面でファイナライズ済みのディスクを入れた。
- ディスクの容量がいっぱいである。*
- 計(動画)ランプ点灯時に、本機と異なるテレビカラーシステムで記録されたディスクが入っている。*

▲(ディスクを取り出す必要がある警告)*

速い点滅

- ◆本機では認識できないディスクが入っている。
- ディスクの容量がいっぱいである。
- 本機のディスクドライブに異常が発生 した可能性がある。
- 動画撮影モードでファイナライズ済みのディスクが入っている(69ページ)。

△ (バッテリー残量に関する警告)

遅い点滅

- バッテリー残量が少ない。
- 使用状況や環境、バッテリーパックに よっては、バッテリー残量が約20分程 でも警告表示が点滅することがある。

[IA (温度の L昇関連の警告)

遅い点滅

本機の温度が上昇中である。 電源を切り、涼しい場所でしばらく放置 する。

速い点滅*

本機の温度が著しく上昇している。 電源を切り、涼しい場所でしばらく放置 する。

☼ ("メモリースティック PRO デュオ" 関連の警告)

遅い点滅

- 撮影に必要な空き容量が少なくなって いる。本機で使える"メモリースティッ ク"については、3ページをご覧くださ い。
- "メモリースティック PRO デュオ" が 入っていない(28ページ)。

早い点滅*

- 撮影に必要な空き容量がない。不要な画 像を削除するか、画像を保存(バック アップ)してから"メモリースティック PRO デュオ"を初期化する(53、74、 100ページ)。
- 管理ファイルが壊れている(78ペー ジ)。

③("メモリースティック PRO デュオ" 初期化関連の警告)*

- "メモリースティック PRO デュオ" が 壊れてい る。
- "メモリースティック PRO デュオ"が 正しく初期化されていない(74、122 ページ)。

(22) (非対応"メモリースティック PRO デュオ"関連の警告)*

◆本機では使えない"メモリースティック PRO デュオ"を入れた(74、122ペー ジ)。

₹ つっ("メモリースティック PRO デュ オ"誤消去防止に関する警告)*

●他機でアクセスコントロールをかけた "メモリースティック PRO デュオ" を 使っている。

4 (フラッシュ関連の警告)

速い点滅

フラッシュに異常がある。

"●"(手ブレ警告)

- 光量不足のため、手ブレが起こりやすい 状況になっているので、フラッシュを使 う。
- 手ブレが起こりやすくなっているので、 本機を両手でしっかりと固定して撮影 する。ただし、手ブレマークは消えませ ho

【◎ (静止画撮影に関する警告)

- メディアの容量がいっぱいです。
- 処理中のため、一時的に静止画記録でき ません。しばらく待ってから撮影してく ださい。
- 警告表示・お知らせメッセージが出るときに、 「操作音」が鳴ります(89ページ)。

お知らせメッセージの例

お知らせメッセージが表示されたときは、 その指示に従ってください。

■ メディア

内蔵メモリーがフォーマットエラーです

本機の内蔵メモリーが、出荷時と異なる フォーマットになっている。「メディア 初期化](74ページ)を行うと使えるこ とがあります。その場合、データは全て 消去されます。

管理ファイルが破損しています 新規作成しますか?

HD動画の管理情報が破損しています 新規作成しますか?

• 画像管理用ファイルが破損している。 [はい]をタッチすると管理ファイルが 新規作成されます。その場合、メディア にある過去に撮影した画像が、本機で再 生できなくなります(画像ファイルは壊 れません)。新規作成後[管理ファイル修 復]を実行すると、過去に撮影した画像 が再生できるようになる場合もありま す。それでも再生できない場合、付属の ソフトウェアを使用してパソコンに画 像ファイルをコピーします。

管理ファイルに不整合が見つかりました 修復しますか?

管理ファイルが破損しています 修復しますか?

管理ファイルに不整合が見つかりました HD動画を記録・再生できません 修復しますか?

管理ファイルが破損しているので、画像の記録/再生ができません。[はい]をタッチして修復する。

⑧ ▲ ディスクに記録できません

ディスクに異常があり、記録できません。

再生できません

- 本機に対応していないディスクは再生できません。
- 著作権保護のための信号が記録されている映像は再生できません。

② ▲ ファイナライズ済みディスクです 追加記録するにはファイナライズ解除し てください

 ファイナライズ済みのDVD+RW/ DVD-RW(SD(標準)画質のときは VIDEOモード)を使っている。ファイナ ライズ解除する(76ページ)。

(f) ▲ ディスクが認識できません取り出してください

本機に対応していないディスクが入っている。またはディスクに傷があるため、認識ができない状態になっている。

本機と異なるフォーマットのディスクが入っている。DVD-RW/DVD+RWは初期化をすれば使える場合もある(75ページ)。

 "メモリースティック PRO デュオ"を 2、3回入れ直す。それでも表示されると きは"メモリースティック PRO デュ オ"が壊れている可能性があるので交換 する。

③ このメモリースティックはフォーマットが違います

 "メモリースティック PRO デュオ"の フォーマットを確認し、必要であれば本 機で初期化する(74、122ページ)。

メモリースティックのフォルダがいっぱ いです

- 作成できるフォルダは、999MSDCFまでです。本機でフォルダの作成、消去はできません。
- 初期化するか(74ページ)、パソコンで 不要なフォルダを消去する。

静止画の記録ができませんでした

 デュアル記録をしたときは、動画撮影を 終了して静止画記録が完了するまで、本 機から "メモリースティック PRO デュ オ"を取り出さない(37ページ)。

このメモリースティックは動画を記録・再 生できない可能性があります

本機での使用をおすすめしている"メモリースティック"をお使いください(3ページ)。

このメモリースティックは正常に記録・再 生できない可能性があります

 "メモリースティック PRO デュオ"の 機能に何らかの異常が認められました。 もう一度"メモリースティック PRO デュオ"を入れなおしてください。

書き込み中にメモリースティックが抜かれました

データが壊れた可能性があります

"メモリースティック PRO デュオ"を もう一度入れて、画面の指示に従う。

■ PictBridge対応プリンター

PictBridge対応プリンターと接続されていません

プリンターの電源を入れ直し、USB ケーブルをいったん抜いてからもう1 度つなぐ。

プリントできません プリンターを確認してください

 ブリンターの電源を入れ直し、USB ケーブルをいったん抜いてからもう1 度つなぐ。

■ その他

これ以上選択できません

- ◆内蔵メモリーや"メモリースティック PRO デュオ"のプレイリストには、HD (ハイビジョン)画質で999個、SD(標準)画質で99個までしか動画を追加できません。ディスクのプレイリストには、999個までしか動画を追加できません(60ページ)。
- 次のときはインデックス画面で1度に 100個までしか画像を選択できません。
 - 画像の削除
 - -動画ダビング
 - -静止画コピー
 - プレイリスト編集
 - -静止画の印刷

このデータはプロテクトされています

他機でプロテクト(誤消去防止)された 画像を削除しようとした。プロテクトを かけた機器で解除する。

このチャプターは分割できません*

極端に短い動画は分割できません。

データを修復できませんでした

データ書き込みに失敗したため修復を 試みたが、データが復活しなかった。メ ディアへの書き込みや編集ができなく なる場合がある。

しばらくお待ちください

- ディスク取り出し処理に時間がかかる場合に表示される。振動を与えないようにして、電源を入れたまましばらく(約10分)放置する。
- * 本機では、START/STOPボタンを押して記録 を開始してから終了するまでの画像の区切り のことをチャプターと言います。

海外で使う


電源について

本機は、海外でも使えます。

付属のACアダプターは、全世界の電源 (AC100V~240V、50/60Hz)で使えます。また、バッテリーも充電できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国や地域では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

電子式変圧器(トラベルコンバーター)は使わないでください。故障の原因となることがあります。

海外のコンセントの種類



HD(ハイビジョン)画質で見るには

- ◆ HD(ハイビジョン)画質で記録した画像をHD (ハイビジョン)画質で見るには、ハイビジョン 対応のテレビ(またはモニター)とコンポーネ ントA/Vケーブル(またはHDMIケーブル)が必 要です。
- 本機が再生するハイビジョン信号に対応している主な国、地域は、「テレビ方式がNTSCの国、地域(五十音順) | を参照してください。

SD(標準)画質で見るには


SD(標準)画質で記録した再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC、下記参照)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)と接続ケーブルが必要です。

テレビ方式がNTSCの国、地域(五十音順)

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、日本、ハイチ、パナマ、バミューダ、バルバドス、フィリピン、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミャンマー、メキシコ など


現地の時間に合わせるには

世界時刻表



内蔵メモリー/"メモリースティック PRO デュオ" のファイル/フォルダ構成

内蔵メモリー/"メモリースティック PRO デュオ"上のファイル/フォルダ構成は以下のとおりです。本機を使って撮影/再生する際は、通常、意識する必要はありません。 パソコンとつないで撮影した動画や静止画を楽しむには、付属のCD-ROMに収録の 「PMB ガイド」をご覧になり、付属のソフトウェアを使用してください。



* 内蔵メモリーのみ

1 画像管理用ファイル

削除すると、画像を正常に撮影/再生できなくなることがあります。 隠しファイルに設定されており、通常は表示されません。

2 HD 動画管理情報フォルダ

本フォルダ以下にHD(ハイビジョン)画 質の動画用の記録データが保存されま す。

パソコンから本フォルダや、本フォルダ 内のファイルやフォルダを操作しないで ください。画像ファイルが壊れたり、再生 できなくなることがあります。

③ SD 動画ファイル(MPEG2 ファイル)

拡張子は「.MPG」。ファイルサイズの上限は2GBです。2GBを超えると自動でファイルが分割されます。

ファイル名末尾の番号は自動で繰り上がります。ファイル名末尾の番号が9999を超える場合は、自動で新しいフォルダが作成されて、新しい動画ファイルはそちらに記録されます。

フォルダ名は、「101PNV01」→ 「102PNV01」のように繰り上がります。

4 静止画ファイル(JPEG ファイル)

拡張子は「.JPG」。ファイル名末尾の番号は自動で繰り上がります。ファイル名末尾の番号が9999を超える場合は、自動で新しいフォルダが作成されて、新しい静止画ファイルはそちらに保存されます。フォルダ名は、「101MSDCF」→「102MSDCF」のように繰り上がります。

- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続することで、パソコンからアクセス可能になります (102ページ)。
- パソコンから本機のファイルやフォルダを操作しないでください。画像ファイルが壊れたり、再生できなくなることがあります。
- パソコンから本機のメディアのデータを操作 した結果に対して、当社は責任を負いかねます。
- 画像ファイルを削除するときは、53ページの手順で行ってください。パソコンから本機のメディアの画像ファイルを削除しないでください。
- パソコンから本機のメディアをフォーマット (初期化)しないでください。正常に動作しなく なります。
- パソコンから本機のメディアにファイルをコピーしないでください。このような操作による 結果に対して、当社は責任を負いかねます。

使用上のご注意とお手入れ

ディスクについて

本機で使用できるディスクの種類について詳しくは、12ページをご覧ください。

ディスク使用時のご注意

 ディスクは記録/再生面(片面ディスクの場合 は印刷されていない面)に手を触れないように 持ってください。



- 撮影の前にディスクの汚れ、指紋などを柔らかい布などで拭き取ってください。ディスクの状態によっては正常な記録/再生ができない場合があります。
- ディスクを装着する際は、カチッという音がするまで確実に取り付けてください。本機の液晶画面に[C:13:ロロ]が表示された場合は、ディスクカバーを開け、もう1度ディスクを装着し直してください。
- ディスクには、ラベルなどの粘着性のあるものを貼らないでください。ディスクのバランスが崩れると回転ムラが生じ、故障の原因となることがあります。




両面ディスクについて

両面ディスクは、表面と裏面の両方に記録できます。

■ A面に記録する場合

ディスク中心部に **⚠**表示のある面を外側にして 本機に「カチッ」というまで押し込みます。



- 両面ディスクを使用する場合は、特に指紋がつかないようにご注意ください。
- 本機に両面ディスクを取り付けたまま、記録/ 再生面を切り換えることはできません。片面の 記録/再生が終わったら、1度ディスクを取り出 し、裏返しにして再び取り付けてください。
- 下記の操作は両面ディスクのそれぞれの面に 対して行ってください。
 - ファイナライズ(69ページ)
 - 初期化(75ページ)
 - ファイナライズ解除(76ページ)

お手入れと保管

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像の 乱れや音質低下の原因になります。いつもきれ いにしておきましょう。
- 柔らかい布などでディスクの中心から外側へ 向かって軽く拭きます。汚れのひどいときは、 水で少し湿らせたやわらかい布で拭いたあと、 さらに乾いた布で水気を拭きとってください。

ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤 などは、ディスクを傷めることがありますので、使わないでください。



- 直射日光が当たるなど温度の高い場所や、湿度 の高い場所には置かないでください。
- 持ち運びや保管の際は付属の収納ケースに入れてください。
- 片面ディスクに文字などを記入する場合は、印刷されている面に記入してください。ボールペンなどの硬いものは避け、油性フェルトペンで記入し、インクが乾くまで放置してください。また、加熱による乾燥は避けてください。両面ディスクには記入できません。

SD(標準)画質の8cm DVD+RW/ DVD+R DL再生に関してのご注意

一部のDVDプレーヤー/レコーダー/パソコンなどでは、SD(標準)画質の8cm DVD+RW/DVD+R DLを再生できない可能性があります。

DVDプレーヤーを含めたソニー製各 DVD関連商品での再生可否については、 「Sony DVD Guide」の「再生対応表」をご 覧ください。

http://www.sony.jp/products/ Consumer/dvdquide/

上記をご覧いただき、8cm DVD+RW/DVD+R DL の再生に対応していない機種をお使いのお客様は、本機でのSD(標準)画質の撮影の際に、8cm DVD-R/DVD-RWをご使用ください。

() ご注意

8cm DVD+RW/DVD+R DLが再生可能な機器の場合も、ディスクの状態やピックアップの状態によっては、再生できない場合があります。(08年1月時点)

AVCHD規格について

AVCHD規格とは

「AVCHD」規格は、高効率の圧縮符号化技術を用いて、1080i方式**1や720p方式**2のHD(ハイビジョン)信号を記録するハイビジョンデジタルビデオカメラの規格です。映像圧縮にはMPEG-4 AVC/H.264方式を、音声にはドルビーデジタル方式、または、リニアPCM方式を採用しています。

MPEG-4 AVC/H.264方式は、従来の画像 圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効率を 持った優れた方式です。この方式により、 8cm DVDディスクなどにデジタルビデ オカメラの高画質なハイビジョン(HD)映 像信号を記録できます。

本機での記録・再生について

本機ではAVCHD規格に基づき、以下の仕様でHD(ハイビジョン)記録ができます。

映像:

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/ 60i, 1440×1080/60i

音声:

ドルビーデジタル5.1ch/2ch

記録メディア:

内蔵メモリー、8cmの DVD-RW、 DVD+RW、DVD-R、DVD+R DLディス ク、"メモリースティック PRO デュオ"

 本機は、上記以外のAVCHD規格で記録された メディアの再生や8cm DVD-RAMディスクの 記録・再生には対応していません。

また、AVCHD規格でのHD(ハイビジョン)記録に加え、8cmDVDディスクなどにSD(標準)記録することもできます。

※1:1080i 有効走査線数1080本、インターレース方式のハイビジョン規格

※2:720p 有効走査線数720本、プログレッシブ 方式のハイビジョン規格

"メモリースティック"について

"メモリースティック"("Memory Stick") は小さくて軽い大容量のIC記録メディア です。

本機は、標準の"メモリースティック"の約半分の大きさの"メモリースティック デュオ"のみ使えます。ただし、すべての"メモリースティック デュオ"の動作を保証するものではありません。

"メモリースティック"の種類 記録/再生

"メモリースティック デュオ" (マジックゲート対応)

"メモリースティック PRO デュオ"

O^{*}

 \bigcirc

"メモリースティック PRO-HG デュオ"

- * 本機は8ビットパラレルデータ転送には対応 せず、"メモリースティック PRO デュオ"と同 等の4ビットパラレルデータ転送を行います。
- 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 記録/再生に対応していません。"マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保護する 技術です。
- コンピュータ(Windows OS/Mac OS)で フォーマット(初期化)した"メモリースティッ クPRO デュオ"は、本機での動作を保証いたし ません。
- お使いの"メモリースティック PRO デュオ"と 機器の組み合わせによっては、データの読み込 み/書き込み速度が異なります。
- 次の場合、画像ファイルが破壊されることがあります。破壊された場合、内容の補償については、ご容赦ください。
 - 画像ファイルを読み込み中や、"メモリース ティック PRO デュオ" にデータを書き込み 中(アクセスランブが点灯中および点滅中) に、"メモリースティック PRO デュオ" を取 り出したり、本機の電源を切ったりした場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 で使った場合
- 大切なデータは、コンピュータのハードディス クなどへバックアップを取っておくことをお すすめします。

- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力 をかけないでください。
- "メモリースティック PRO デュオ" 本体および メモリースティック デュオ アダプターにラベ ルなどは貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック PRO デュオ"に付属の収納ケースに入れてく ださい。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かない ようにしてください。誤って飲みこむおそれが あります。
- メモリースティック デュオ スロットには、"メ モリースティック PRO デュオ"以外は入れな いでください。故障の原因となります。
- 次の場所での使用や保管は避けてください。
- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

■ メモリースティック デュオ アダプ ターの使用について

- "メモリースティック PRO デュオ"を"メモリースティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メモリースティック PRO デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れてからお使いください。
- "メモリースティック PRO デュオ" をメモリースティック デュオ アダブターに入れるときは、正しい挿入方向をご確認の上、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。また、逆向きで無理に入れると、メモリースティック デュオスロットが破損し故障の原因となります。
- メモリースティックデュオアダプターに"メ モリースティック PRO デュオ"が装着されない状態で、"メモリースティック"対応機器に挿 入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じることがあります。

■ "メモリースティック PRO デュオ" についてのご注意

● 本機で動作確認されている "メモリースティッ ク PRO デュオ" および "メモリースティック PRO-HG デュオ"は8GBまでです。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ れた統一規格 "Design rule for Camera File system" に対応しています。
- 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900、DSC-D700/D770)で記録された静 止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した "メモリースティック PRO デュオ"が本機で使えないときは、74ページの 手順にしたがい本機で初期化をしてください。 初期化すると"メモリースティック PRO デュ オ"に記録してあるデータはすべて消去されま すので、ご注意ください。
- 次の場合、正しく画像を再生できないことがあ ります。
 - コンピュータで加工した画像データ
 - 他機で撮影した画像データ

InfoLITHIUM(インフォリチウ ム)バッテリーについて

本機は"インフォリチウム"バッテリー(H シリーズ)のみ使用できます。それ以外の バッテリーは使えません。 "インフォリチ ウム"バッテリーHシリーズには (ⅰ) InfoLITHIUM (□) マークがついています。

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

"インフォリチウム" バッテリーは、本機や 別売りのACアダプター/チャージャーと の間で、使用状況に関するデータを诵信す る機能を持っているリチウムイオンバッ テリーです。

"インフォリチウム" バッテリーが、本機の 使用状況に応じた消費電力を計算して バッテリー残量を分単位で表示します。

充電について

- 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電して ください。
- 周囲の温度が10~30℃の範囲で、CHG(充電) ランプが消えるまで充電することをおすすめ します。これ以外では効率の良い充電ができな いことがあります。
- ・充電終了後は、ACアダプターを本機のDC IN 端子から抜き、バッテリーを取りはずしてくだ さい。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が10℃未満になるとバッテリーの 性能が低下するため、使える時間が短くなりま す。安心してより長い時間使うために、次のこ とをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたた かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け
 - 高容量バッテリーNP-FH70/NP-FH100 (別売り)を使う
- 液晶パネルの使用や再生/早送り/早戻しなどを 頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなりま す。高容量バッテリーNP-FH70/NP-FH100 (別売り)のご使用をおすすめします。
- ◆本機で撮影や再生中は、こまめに電源を切るよ うにしましょう。撮影スタンバイ状態や再生一 時停止中でもバッテリーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備バッテ リーを準備して、事前にためし撮りをしましょ う。
- バッテリーは防水構造ではありません。ぬらさ ないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がす ぐ切れる場合は、再び満充電してください。残 量が正しく表示されます。ただし、長時間高温 で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない 場合があります。撮影時間の目安として使って ください。
- バッテリー残量時間が約20分程度でも、で使用 状況や周囲の温度環境によってはバッテリー 残量が残り少なくなったことを警告する△□ マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能 を維持するために1年に1回程度満充電にして 本機で使い切ってください。本機からバッテ リーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で 保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、 (ホーム)→量(設定)→[一般設定]→[自動電源オフ]→[なし]に設定し、電源が切れるまで撮影スタンバイにしてください(92ページ)。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- ●寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリー パックごとに異なります。

x.v.Color(エックスブイ・カラー)について

- ◆x.v.Colorとは、xvYCC規格の親しみやすい呼称としてソニーが提案している商標です。
- xvYCC規格とは、動画色空間の国際規格のひとつです。現行の放送などで使われている規格より広い色彩が表現できます。

本機の取り扱いについて

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に 置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形 したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。

- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理できなくなることもあります。
- 液晶画面やファインダー、レンズが太陽に向いたままとなる場所(窓際や室外など)液晶画面やファインダー内部を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- 本機の性能を維持するために定期的に電源を3 分間入れ、撮影および再生を行ってください。
- 本機からディスクを取り出しておいてください。
- バッテリーは使い切ってから保管してください。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ 持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるピッ クアップレンズやディスクに水滴が付くことで、 故障の原因になります。

■ 結露が起きたときは

電源を切って、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。

■ 結露が起こりやすいのは

次のように、温度差のある場所へ移動したり、湿度の高い場所で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち 出したとき
- スコールや夏の夕立の後
- 温泉など高温多湿の場所

■ 結露を起こりにくくするために

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋に空気が入らないように入れて密封します。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないでください。画面にム ラが出たり、液晶画面の故障の原因になりま đ.
- 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありませ ho
- 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■ お手入れ

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔 らかい布などを使ってきれいにすることをおす すめします。

別売りの液晶クリーニングキットを使うときは、 クリーニングリキッドを直接液晶パネルにかけ ず、必ずクリーニングペーパーに染み込ませて 使ってください。

タッチパネルの調節(キャリブレーショ ン)について

タッチパネルのボタンを押したとき、反応するボ タンの位置にずれが生じることがあります。 このような症状になったときは、次の操作を行っ てください。電源は付属のACアダプターを使っ てコンセントから取ることをおすすめします。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② ♠ (ホーム)→ ➡ (設定)→ [一般設定] <u>→</u>[キャリブレーション]をタッチする。



③ "メモリースティック PRO デュオ"の角 のような先の細いものを使って、画面に表 示される×マークを3回タッチする。 解除するには「中止」をタッチする。 ×マークの位置は変わります。

正しい位置を押さなかった場合、やり直しになり ます。

() ご注意

- キャリブレーションするときは、先のとがった ものを使わないでください。液晶画面を傷つけ る場合があります。
- 液晶画面を反転させているときや、外側に向け て本体に閉じたときは、キャリブレーションで きません。


本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ま せた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきして ください。
- ◆本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、以下は避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうき ん、中除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学 薬品類
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う
 - ゴムやビニール製品との長時間接触

ピックアップレンズについて

- 本機のピックアップレンズ(ディスクカバーの 内側)に触れないでください。また、ほこりがつ かないように、ディスクを出し入れするとき以 外はディスクカバーを閉じておいてください。
- ●ピックアップレンズが汚れて本機が動作しな くなったときは、カメラレンズ用のブロアーブ ラシなどを使ってクリーニングしてください。 ピックアップレンズに直接触れてのクリーニ ングはしないでください。故障の原因となりま

ピックアップレンズ




カメラレンズのお手入れと保管につい て

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良い、ゴミやほこりの少ない場所に保管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

ファインダーのお手入れについて

ファインダーにゴミなどが入った場合は、以下の手順で取り除いてください。

- ① ファインダーを引き出す。
- ② ファインダー下のツメをボールペンのような先の細いもので押しながら、ファインダーレンズブロックをはずす。




③ ファインダーレンズブロックについているゴミをカメラレンズ用のブロワーブラシなどで取り除く。




④ ファインダーを押して元の位置に戻す。

⑤ 本対のファインダーレンズブロック取り付け部についているゴミをカメラレンズ用のブロワーブラシなどで取り除く。



⑤ ファインダーレンズブロックをカチッと 音がするまで押して、ファインダーに取り 付ける。



🛭 ご注意

- ファインダーレンズブロックは精密部品のため、これ以上分解しないでください。
- ◆ファインダーレンズブロックののぞき窓部や レンズ部には触れないでください。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使っている限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使ってください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使えます。

主な什様

■ 充電方法

本機を付属のACアダプターを使ってコンセン トにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付 け、POWERスイッチを「OFF(CHG)」にして24 時間以上放置する。

"メモリースティック PRO デュオ"を 廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマッ ト」や「削除」では、"メモリースティック PRO デュオ"内のデータは完全に消去さ れないことがあります。"メモリース ティック PRO デュオ"を譲渡するときは、 パソコンのデータ消去用ソフトなどを 使ってデータを完全に消去することをお すすめします。また"メモリースティック PRO デュオ"を廃棄するときは、"メモ リースティック PRO デュオ"本体を物理 的に破壊することをおすすめします。

システム

映像圧縮方式

AVCHD(HD)/MPEG2(SD)/JPEG(静止 画)

音声圧縮方式

Dolby Digital2/5.1ch ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載

映像信号

NTSCカラー、EIA標準方式 1080/60i方式

内蔵メモリー

8GR

容量は、1GBを10億バイトで計算した場合 の数値です。また管理用ファイルなどを含む ため、実際使用できる容量は若干減少する場 合があります。

使用可能ディスク

8cmのDVD-RW/DVD+RW/DVD-R/ DVD+R DL

動画記録方式 HD.

AVCHD 1080/60i

SD:

内蔵メモリー/"メモリースティック PRO デュオ": MPEG2-PS

ディスク:

DVD-RW: DVD-VIDEO(VIDEO∓-ド)、DVD-Video Recording(VRモー

DVD+RW: DVD+RW Video DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO

静止画記録方式

Exif Ver.2.2*

ファインダー

電子ファインダー(カラー)

撮像素子

3.6mm(1/5型)CMOSセンサー 記録画像数:静止画時 最大400万画素相当** (2304×1728)(4:3時) 総画素数:約236万画素

動画時有効画素数(16:9):約149万画素 静止画時有効画素数(16:9):約149万画素 静止画時有効画素数(4:3):約199万画素

ズームレンズ

カール ツァイス バリオゾナーT* 15倍(光学)

30倍、180倍(デジタル)

フィルター径30mm

F1.8~2.6

f=3.1~46.5mm

35mmカメラ換算では

動画撮影時:

40~600mm(16:9)

静止画撮影時:

37~555mm(4:3)

色温度切り換え

[オート]、[ワンプッシュ]、 [屋内](3 200K)、「屋外](5 800K)

最低被写体照度

5 lx(ルクス)(オートスローシャッター 入、シャッタースピード 1/30秒) 0 lx(ルクス)(NightShot時)

- * (社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することができる静止画用のファイルフォーマット。
- **ソニー独自のクリアビッドCMOSセンサーの 画素配列と画像処理システム(BIONZ)によ り、静止画は表記の記載サイズを実現してい ます。

入/出力端子

A/Vリモート端子

コンポーネント、映像音声出力兼用端子

HDMI OUT端子

HDMIタイプCミニ端子

USB端子

mini-B

液晶画面

画面サイズ

6.7cm(2.7型、アスペクト比16:9)

総ドット数

211 200ドット 横960×縦220

電源部、その他

電源電圧

バッテリー端子入力 DC6.8V/7.2V DC端子入力 DC8.4V

消費電力

ファインダー使用時、明るさ標準: HD: 4.2W、SD: 3.3W 液晶画面使用時、明るさ標準: HD: 4.4W、SD: 3.5W

動作温度

0℃~+40℃

保存温度

-20°C~+60°C

外形寸法

58×93×134mm(幅×高さ×奥行き)(突 起部含む) 58×93×150mm(幅×高さ×奥行き)(突

起部含む、付属バッテリーNP-FH60装着状態)

本体質量

約470g(本体のみ)

撮影時総質量

約550g(バッテリーNP-FH60含む)

付属品

17ページをご覧ください。

ACアダプター AC-L200/L200B

電源

AC100V-240V,50/60Hz

消費電力

18W

定格出力

DC8.4V *

動作温度

0℃~+40℃

保存温度

-20°C~+60°C

外形寸法

約48×29×81mm(最大突起部をのぞく) (幅×高さ×奥行き)

質量

約170g(本体のみ)

* その他の仕様については AC アダプターのラ ベルをご覧ください。

アフターサービス

リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60

最大電圧

DC8.4V

公称電圧

DC7.2V

容量

7.2Wh(1 000mAh)

使用電池

Li-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

保証書

保証書と

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入と記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

このデジタルHDビデオカメラレコーダーは国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスとその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

■ **調子が悪いときはまずチェックを** 「故障かな?と思ったら」の項を参考にし て故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルHDビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

■ 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

安全のために



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや 死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点 検や修理はソニーの相談窓口にご依頼 ください。



分解禁止

内部に水や異物(金属類や燃えや すい物など)を入れない

火災、感雷の原因となります。万一、水 や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、電池を取りはずしてください。 ACアダプターやバッテリーチャー ジャーなどもコンセントから抜いて、 ソニーの相談窓口にご相談ください。



運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしな がら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 見ることは絶対おやめください。交通 事故の原因となります。



撮影時は周囲の状況に注意をは らう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を 行わないでください。事故やけがなど の原因となります。



指定以外の電池、ACアダプター、 バッテリーチャージャーを使わ ない

火災やけがの原因となることがありま す。



機器本体や付属品、記録メディア は乳幼児の手の届く場所に置か ない

電池などの付属品や"メモリース ティック"などを飲み込むおそれがあ ります。乳幼児の手の届かない場所に 置き、お子様がさわらぬようご注意く ださい。万一飲み込んだ場合は、直ちに 医師に相談してください。



雷池やショルダーベルト、スト ラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけ がの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がない か使用前に確認してください。



フラッシュ、ビデオライトご使用 上の注意

- 点灯したまま放置しない。
- 使用中に紙や布などの燃えやすいも のを近づけない。
- ビデオライトの点灯中および消灯直 後のランプに触らない。
- 指定以外のランプを使用しない。火 災ややけどの原因になります。
- 可燃性/爆発性ガスのある場所でフ ラッシュまたは、ビデオライトを使 用しない。

電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加丁 したりすると火災や感電の原因となり ます。また、電源コードを抜くときは、 コードに損傷を与えないように必ずプ ラグを持って抜いてください。



フラッシュ、ビデオライトなどの 撮影補助光を至近距離で人に向 けない

- 至沂距離で使用すると視力障害を記 こす可能性があります。特に乳幼児 を撮影するときは、1m以上はなれて ください。
- 運転者に向かって使用すると、目が くらみ、事故を起こす原因となりま す。





下記の注意事項を守らないと、けがや財産に指 書を与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多 い場所やほこり、油煙、湯気の多 い場所では使わない



不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いた所に置いた



火災や感雷の原因になることがありま す。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



原因となることがあります。 コード類は正しく配置する

雷源コードやパソコン接続ケーブル、 AV接続ケーブルなどは、足に引っ掛け ると製品の落下や転倒などによりけが の原因となることがあるため、充分注 意して接続・配置してください。

り、不安定な状態で三脚を設置すると、 製品が落ちたり倒れたりして、けがの



通電中のACアダプター、バッテ リーチャージャー、充電中のバッ テリーや製品に長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっている と、低温やけどの原因となることがあ




使用中は機器を布で覆ったりしな IJ

熱がこもってケースが変形したり、火 災、感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源を はずす

ります。





スラグをコン セントから抜く

フラッシュの発光部を手でさわら ない



フラッシュ発光部を手で覆ったまま発 光しないでください。発光後も発光部 に手を触れないでください。やけどの 原因となります。

レンズや液晶画面に衝撃を与え ない

レンズや液晶画面はガラス製のため、 強い衝撃を与えると割れて、けがの原 因となることがあります。



電池や付属品、記録メディア、アク セサリーなどを取りはずすとき は、手をそえる



電池や"メモリースティック"などが飛 び出すことがあり、けがの原因となる ことがあります。

ひび割れ、変形したディスクや ハート型、八角形など特殊形状の ディスクは使わない

高速回転により飛び出して怪我の原因 となることがあります。



ヘッドホンを使用するような場 合、大音量で長時間つづけて聞か ない



耳を刺激するような大きな音量で長時 間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を 与える事があります。呼びかけられた ら返事ができるくらいの音量で聞きま しょう。

| | 危険 電池についての 安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

⚠危険

バッテリーパックは指定されたACアダプター/バッテ リーチャージャー以外で充電しない。

●電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや オーブンで加熱しない。

- ●電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 放置しない。このような場所で充電しない。
- ●雷池をコインやへアーピンなどの金属類と一緒に携 帯、保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で 濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしな W.





- ●電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- ボタン電池は充電しないでください。





●雷池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機 器から取りはずしておく。



お願い

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったリチウムイオン 電池は、金属部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル 協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については


有限責任中間法人JBRCホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。



リチウムイオン電池


各部のなまえ

()内は参照ページです。



- 1 ズームレバー(36、44)
- **2** PHOTO(フォト)ボタン(30、35)
- **3** POWER(電源)スイッチ(21)
- 4 /CHG(フラッシュ/充電)ランプ (18.84)
- 5 QUICK ON(クイック オン)ボタン (37)
- **6** A/Vリモート端子(46、64) AN機器や別売りのアクセサリーを接続しま す。
- 7 DC IN端子(18)
- 8 ディスクカバーOPEN(オープン)ス イッチ(26)
- **9** ACCESSランプ(26) ディスクにアクセスしたときに点灯します。
- 10 ディスクカバー(26)
- 11 日 (動画)/ (静止画) ランプ(21)
- 12 START/STOP(スタート/ストップ)ボ タン(30、35)
- **13** グリップベルト(23)
- 14 ショルダーベルト取り付け部 ショルダーベルト(別売り)を取り付けます。

各部のなまえ(つづき)




- ① メモリースティック デュオ スロット/ メモリースティック デュオ スロット カバー(28)
- 2 液晶画面/タッチパネル(14、23)
- 3 ♠ (ホーム)ボタン(15、80)
- 4 ズームボタン(36、44)
- **5** START/STOP(スタート/ストップ)ボタン(30、35)
- 6 RESET(リセット)ボタン 日時を含めすべての設定が解除される。
- **7** DISP/BATT INFO(画面表示/バッテ リーインフォ)ボタン(19、23)
- 图 アクセスランプ(28)内蔵メモリーと"メモリースティック PRO デュオ"のアクセスランプを兼ねています。
- 9 ファインダー(23)
- 10 BATT(バッテリー取りはずし)ボタン (19)
- 11 スピーカー

再生時の音声が聞けます。音量調節については、42ページをご覧ください。

- 12 バッテリーパック(18)
- 13 ♥(USB)端子(65、66、102)

14 NIGHTSHOTスイッチ(37)

15 DUBBING(ダビング)ボタン(56)



1 内蔵マイク (36)

外部マイクをつないだときは、その音声が優 先されます。

- 2 レンズ(カールツァイスレンズ搭載)
- 3 フラッシュ発光部(84)
- 4 赤外線発光部/リモコン受光部 リモコン(136ページ)は、リモコン受光部に 向けて操作します。
- 5 録画ランプ(92)

録画時に赤く点灯します。メディアやバッテ リーの残量が少なくなると点滅します。

- 6 HDMI OUT端子(46)
- 7 アクティブインターフェースシュー Active Interface Shoe

専用マイクやフラッシュなどを使うときに、 本機から電源供給し、本機のPOWERスイッ チに連動して接続機器の電源の入/切ができ ます。お使いになるアクセサリーの取扱説明 書をあわせてご覧ください。


接続機器がはずれにくい構造になっていま す。取り付けるときは、押しながら奥まで差 し込み、ネジを確実に締め付けてください。 取りはずすときは、ネジをゆるめ、上から押 しながらはずしてください。

- フラッシュ(別売り)を付けたまま撮影する ときは、充電音が録音されないように、フ ラッシュの電源を切ってください。
- 別売りのフラッシュと内蔵フラッシュは同 時に使えません。

- 外部マイクをつなぐと、その音声が内蔵マ イクよりも優先されます(36ページ)。
- ファインダーを引き出してから、シューカ バーをスライドさせてください。
- 8 視度調整つまみ(23)
- 9 ▶ (画像再生)ボタン(31、40)
- 10 EASY(かんたん操作)ボタン(30)
- 11 図(逆光補正)ボタン(38)
- **12** 三脚用ネジ穴

三脚(別売り、ネジの長さが5.5mm以下)を 三脚用ネジ穴に取り付ける。

ワイヤレスリモコン



- 1 DATA CODE(データコード)ボタン (88)
 - 再生中に押すと、日付時刻データ/カメラデータを表示する。
- ② PHOTO(フォト)ボタン(35) 押したときの画像が静止画として記録される。
- **3** SCAN/SLOW(スキャン/スロー)ボタン(32、41)
- 4 ►►I (前の画像/次の画像)ボタン (32、41、42)
- **5** PLAY(再生)ボタン(32、41)
- 6 STOP(停止)ボタン(32、41)
- **7** DISPLAY(画面表示)ボタン(23)
- 8 リモコン発光部
- **9** START/STOP(スタート/ストップ)ボタン(35)
- 10 ズームボタン(36、44)
- 11 PAUSE(一時停止)ボタン(41)
- **2** VISUAL INDEX(ビジュアルインデックス)ボタン(40)

再生中に押すと、ビジュアルインデックス画 面を表示する。

13 **◄/▶/▲/▼/**ENTER(決定)ボタン

ビジュアルインデックス/フィルムロールインデックス/フェイスインデックス/フレイリスト画面で、いずれかのボタンを押すと、本機の画面にオレンジ色の枠が表示される。◀/
▶/▲/▼で画面上の希望のボタンまたは項目を選び、FNTFR(決定)ボタンを押す。

(3) ご注意

●絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使ってください。



- 本機前面のリモコン受光部に向けて操作して ください(135ページ)。
- 一定時間リモコンからの操作がないと、オレン ジ色の枠は消えます。再び◀/▶/▲/▼または ENTER(決定)ボタンのいずれかを押すと、最 後に表示されていた位置に枠が表示されます。
- ◆ ◆/▶/▲/▼で操作できないボタンもあります。

リモコンの電池を交換するには


- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて電池ケースを引き出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。




 リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以外 の電池を使用しないでください。

画面表示


動画を撮影中




静止画を撮影中



動画を再生中



静止画を再生中



- 1 ホームボタン(15)
- [2] バッテリー残量の月安(19)
- [3] 撮影状態(「スタンバイ]/「●録画])
- 1 記録画質(HD/SD)と録画モード(FH/ FS/HQ/SP/LP) (82)
- 5 メディア設定(24)
- 6 カウンター(時:分:秒)
- 7 動画の撮影可能時間(84)
- 8 デュアル記録(37)
- 9 オプションボタン(93)
- 10 顔検出(85)
- 11 画像再生ボタン(40)
- 12 フェイスインデックス設定(86)
- 13 オーディオモード(82)
- 14 画像サイズ(86)
- 15 静止画の撮影可能枚数
- 16 記録フォルダ

[静止画メディア設定]が"メモリースティッ ク PRO デュオ"に設定されているとき。

- [17] 戻るボタン
- 18 再牛表示
- 19 再生中の動画の番号/記録している動 画の数

「動画メディア設定]が内蔵メモリーか"メモ リースティック PRO デュオ"に設定されて いるとき。

- 20 前の画像/次の画像ボタン(41、42)
- 21 動画操作ボタン(41)
- 22 再生中の静止画の番号/記録している 静止画の数
- 23 再生フォルダ


[静止画メディア設定]が"メモリースティッ ク PRO デュオ" に設定されているとき。

- 24 スライドショーボタン(45)
- 25 データファイル名/シーン番号

26 ビジュアルインデックス表示ボタン (40)

液晶画面とファインダーの表示

撮影/再生中や、設定を変更したときに次 の表示が出ます。



画面左上

ーディオモード(82)
ルフタイマー(99)
ラッシュ(84、85)
イク基準レベル低(99)
イド切換(83)
蔵ズームマイク(98)

画面右上

表示	意味
ホワイト ブラック フェーダー フェーダー	フェーダー (98)
€G _{FF}	液晶バックライト切(23)

画面中央

表示	意味
0	NightShot(37)
SO	Super NightShot(98)
	Color Slow Shutter (97)
K	PictBridge接続中(66)

表示	意味
	警告(114)

画面下

表示	意味
	フェイスインデックス(86)
[•]	顔検出(85)
₽ ★	手動フォーカス(95)
	シーンセレクション(96)
8.	逆光補正(38)
* ☆ ⊾	ホワイトバランス(97)
(Line)	手ブレ補正切(83)
□ +	デジタルエフェクト(98)
P +	ピクチャーエフェクト(98)
т₩	テレマクロ(95)
<u> </u>	ゼブラ(84)
(¢olor)	X.V.COLOR(83)
Dr Dw	アクセサリーレンズ(86)
+	フレキシブルスポット測 光(96)/カメラ明るさ(96)

貸 ちょっと一言

●表示内容や位置は目安であり、実際とは異なる ことがあります。

撮影時のデータについて

撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻データ/カメラデータとして確認できます(88ページ)。 撮影時の日付時刻は他機などで表示させることができます([プレーヤ用日付記録]

用語集

■ サムネイル

多数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。本機では、「ビジュアルインデックス」/「フィルムロールインデックス」/「フェイスインデックス」がサムネイルを使った表示方法です。

■ ドルビーデジタル

米ドルビーラボラトリーズ社が開発した 音声の符号化(圧縮方法)形式です。

■ ドルビーデジタル5.1クリエーター

米ドルビーラボラトリーズ社が開発した 音声圧縮技術です。高音質を維持したま ま、音声を効率的に圧縮して、5.1chサラ ウンド音声が作成できます。

■ AVCHD規格

HD(ハイビジョン)信号をMPEG-4 AVC/H.264方式を用いて記録するハイ ビジョンデジタルビデオカメラの規格で す。

■ DVD規格

SD(標準)信号を8cm DVDディスクに記録する規格です。

■ JPEG(ジェイペグ)

Joint Photographic Experts Groupの略で、静止画データの圧縮(データ容量を小さくする)方法のことです。本機では、静止画をJPEG形式で記録します。

■ MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略で、映像(動画) および音声の符号化(画像圧縮の方法)に関する規格の総称です。 MPEG1、MPEG2などの規格があります。本機ではSD(標準)画質の動画をMPEG2形式で記録します。

■ MPEG-4 AVC/H.264

ISO/IECとITU-Tの2つの国際標準化機関が2003年に共同で標準化した最新の画像符号化方式です。従来のMPEG-2に比べて2倍以上の圧縮効率を持ちます。本機では、ハイビジョン動画の画像符号化にこの方式を用いています。

VBR

Variable Bit Rate(可変ビットレート)の略で、撮影シーンに合わせてビットレート(一定時間あたりの記録データ量)を自動調節させる記録方式です。動きの速い映像はメディアの容量を多く使って鮮明な画像を記録するので記録時間は短くなります。

■ VIDEO±-ド

SD(標準)画質でDVD-RWを使うときに選択する記録フォーマットの1つで、他のDVD機器との再生の互換性に優れていることが特徴です。

■ VRモード

SD(標準)画質でDVD-RWを使うときに選択する記録フォーマットの1つで、本機での編集(画像の削除や、並び替え)ができるのが特徴です。ファイナライズをすると、VRモードに対応したDVD機器で再生できます。

■ 5.1chサラウンド音声(5.1チャンネル サラウンド音声)

フロント側(左/右/センター)、リア側(左/右)の5chと、120Hz以下の低域を専門とするサブウーファー0.1chを加えた6つのスピーカーで音を再生します。

索引

ア行	クイック オン時間92	静止画撮影設定86
赤目軽減85	グリップベルト23	静止画メディア設定 25
アクセサリーレンズ86	警告表示114	絶縁シート136
アフターサービス129	結露124	接続
一般設定92	コピー58	ハイビジョンテレビ 47
印刷66	コンポーネント出力91	ビデオ/DVD/HDD機器 64
インフォリチウムバッテリー	サ行	プリンター66
123	· • •	ワイドテレビ48
打ち上げ花火96	最終シーン削除54	4:3テレビ48
液晶画面23	再生31, 40	設定カテゴリー80
エリア設定91	再生可能時間20	セピア98
オーディオモード82	再生ズーム44	ゼブラ84
オートスロシャッタ 83, 113	削除53	セルフタイマー99
オールドムービー98	静止画54	操作音89
屋外97	動画53	その他の機能カテゴリー 52
屋内97	撮影30, 34, 35	ソフトポートレート96
お知らせメッセージ115	撮影可能時間 13, 19, 29	J J I M I I I I I I I I I I I I I I I I
お手入れ124	撮影可能枚数87	夕行
音/画面設定89	サマータイム91	対面撮影
音設定89	三脚135	ダビング
オプションメニュー 16, 95	残量表示設定84	ディスクへ56
主な仕様127	シーンセレクション 96, 113	他機器へ64
オリジナル60	自己診断表示114	ディスク24, 26
音量89	自動電源オフ92	ディスク ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
日重09	祖度調整つまみ23	ディスクメニュー71
力行	自分撮り38	データ消去79
海外で使う118	充電18	デジタルエフェクト
ガイドフレーム84	充電時間19	98, 113
顔検出85, 113	出力設定90	デジタルズーム83
画像サイズ86	準備17	手ブレ補正83, 108
画像 5 年 7 88	初期化74	デモモード92
画像の横縦比48	ズーム36	デュアル記録37
カメラ明るさ96, 113	ズーム連動89	テレビ接続ガイド46
カメラデータ88	スノー97	テレビで見る46
画面表示137, 138	スポット測光	テレビ方式118
画面表示出力91, 113	フレキシブルスポット測光へ	テレマクロ95, 113
かんたん操作30	スポットフォーカス 95, 113	電源コード18
管理ファイル修復78		動画
逆光補正	スポットライト97	撮影30,34
キャリブレーション125	スライドショー45	録画モード82
キャンドル96	静止画 のの	動画撮影設定82
記録フォーマット27, 76	画像サイズ86	動画残量表示設定84
クイック オン37	コピー58	動画ダビング56
	静止画コピー58	

動画メディア設定24	フェイスインデックス設定。。	ラ行
時計設定91	86	リモコン92, 105, 136
	フェーダー98, 113	両面ディスク 120
ナ行	フォーカス95, 108	レンズカバー 34, 40
内蔵ズームマイク98	フォーマット(初期化)74	録画モード82
内蔵メモリー24	ブラックフェーダー98	録画ランプ92
なめらかスロー録画38	フラッシュモード84	× 1 / 2 /
日時/データ表示88	フラッシュレベル85	ワ行
日時あわせ21	ブラビアリンク50	ワイド切換83, 113
	プレイリスト60	ワイドテレビ48
八行	プレイリスト編集60	ワンプッシュ97, 113
ハイビジョンテレビ47	プレーヤ用日付記録84	22
パステル98	フレキシブルスポット測光 96, 113	アルファベット順
パソコン100	プロテクト117	A/V接続ケーブル
バックアップ58	分割	17, 49, 64
バッテリー18	ヘルプ15	A/Vリモート端子 46, 64
バッテリー残量19	編集52	ACアダプター17
パネル91	ホームメニュー 14, 80	AVCHD規格 121, 139
パネル明るさ89	一般設定92	CD-ROM100
パネル色の濃さ90	音/画面設定89	COLOR SLOW SHTR
パネルBLレベル89, 109	画像再生設定88	97, 109, 113
ビーチ97	出力設定90	D端子A/Vケーブル 17, 47, 49
ピクチャーエフェクト 98, 113	静止画撮影設定86	DC IN端子18
ビジュアルインデックス	設定カテゴリー80	DVD+R DL12
31, 40	動画撮影設定82	DVD+RW12
ピックアップレンズ	時計設定91	DVD規格12, 139
26, 125	保証書17, 129	DVDドライブ73
日付インデックス44	ボタン型リチウム電池 136	DVDメニュー71
日付時刻データ88, 138	ホワイトバランス97, 113	DVD-R12
ビデオ出力/パネル91	ホワイトフェーダー98	DVD-RW12
日の出&夕焼け96	- :=	D191
表示枚数89	マ行	D391
ファイナライズ 33, 69, 111	マイク基準レベル99, 113	FH82
ファイナライズ解除	メディア管理カテゴリー68	FS82
76, 111	"メモリースティック" 122	HD(ハイビジョン)画質
ファイル/フォルダ 119	"メモリースティック PRO デュオ"24, 28, 122	12, 13, 29, 82
ファイルナンバー87	モノトーン98	HDMI機器制御92
フィルムロールインデックス	90	HDMIケーブル48 High Profile4, 110
43	ヤ行	HQ82
風景96	夜景96	ID-1/ID-291
フェイスインデックス43	夜景&人物96	JPEG119, 139
	区示は八河50	UI LU119, 139

索引(つづき)

LP 82
MPEG119, 139
MPEG-4 AVC/H.264 139
NightShot 37
NIGHTSHOT ライト82
NTSC118
P.エフェクト(ピクチャーエフェクト)98, 113
PictBridge66
Picture Motion Browser
100
PMB ガイド100
RESET(リセット)ボタン 134
QD(煙淮)面質
12, 13, 29, 82
SP 82
SUPER NIGHTSHOT
98, 109, 113
TVタイプ90
USB 2.0101
USB接続65, 66
VBR13, 139
VFバックライト90
VIDEOモード27, 139
VRモード27, 139
Windows 100
X.V.COLOR 83, 124
数字
1440×1080/60i 13, 121
16:990
16:9ワイド27, 83
1920×1080/60i 13, 121
4:327, 83, 90
4:3テレビ48
5.1chサラウンド記録36
5.1chサラウンド音声 (5.1チャンネル サラウンド
日円 / 30
8cm ディスク12

商標について

- "ハンディカム"、**HANTIDYCATT**はソ ニー株式会社の登録商標です。
- AVCHDおよびAVCHDロゴは、ソニー株式会 社と松下電器産業株式会社の商標です。
- InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。
- DVD-RW、DVD+RW、DVD-R、DVD+R DL 口ゴは商標です。
- "x.v.Color" はソニー株式会社の商標です。
- "BIONZ" はソニー株式会社の商標です。
- ブラビアはソニー株式会社の登録商標です。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ◆ ドルビーデジタル5.1クリエーターはドルビー ラボラトリーズの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、 Windows Vista、DirectXはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、Pentiumは、アメリカ合衆国 およびその他の国におけるインテル コーポ レーションまたはその子会社の商標または登 録商標です。
- Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobatla、 Adobe Systems Incorporatedの米国および その他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ライセンスに関する注意

個人的使用以外の目的で、MPEG-2規格に合致 した本製品をパッケージメディア向けビデオ情報をエンコードするために使用する場合、 MPEG-2 PATENT PORTFOLIOの特許に関す るライセンスを取得する必要があります。尚、当 該ライセンスは、MPEG LA. L.L.C., (住所: 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206)より取得可能です。

本製品は、MPEG LA, LLC.がライセンス活動を 行っているAVC PATENT PORTFOLIO LICENSEの下、次の用途に限りライセンスされ ています:

- (i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、 MPEG-4 Visual規格に合致したビデオ信号(以下、AVC VIDEOといいます)にエンコードすること。
- (ii) AVC Video(消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます)をデコードすること。なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEGLA, LLC.のホームページをご参照ください。

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス 契約に基づき使用しているソフトウエアである 「C Library」、「Expat」、「Zlib」、「libjpeg」が搭載 されております。当該ソフトウエアの著作権者様 の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に 通知する義務があります。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し、上げます。

CD-ROMの「License」フォルダにある 「license1.pdf」をご覧ください。「C Library」、 「Expat」、「zlib」、「libjpeg」の記載(英文)が収録 されています。

GNU GPL/LGPL適用ソフトウエアに 関するお知らせ

本製品には、以下のGNU General Public License(以下「GPL」とします)またはGNU Lesser General Public License(以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウエアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウエアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

ソースコードは、Webで提供しております。 ダウンロードする際には、以下のURLにアクセスし、モデル名DCR-DVD810をお選びください。

http://www.sony.net/Products/Linux/ なお、ソースコードの中身についてのお問い合わ せはご遠慮ください。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

CD-ROMの「License」フォルダにある 「license2.pdf」をご覧ください。「GPL」、 「LGPL」の記載(英文)が収録されています。

PDFをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。パソコンにインストールされていない場合には下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.adobe.com/

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ http://www.sony.co.jp/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 を掲載しています。

メモリースティック対応表

http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

付属ソフトウェア(Picture Motion Browser)のサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。



●修理相談窓口

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX(共通):0120-333-389

受付時間:月~金 9:00 ~ 20:00 土·日·祝日 9:00 ~ 17:00

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトを ご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-regi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cam/contact/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、VOC (揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan